

Návod - strojček ANDIS Cordless Uspro Li (#73135)

Pred použitím strojčeka si, prosím, prečítajte návod na použitie. Doprajte strojčeku dostatok potrebnej starostlivosti a nástroj Vám bude slúžiť mnoho rokov.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Pri používaní elektrospotrebičov je nutné dbať na základné bezpečnostné opatrenia. Pred použitím strojčeka si pozorne prečítajte celý návod na použitie. Tento prístroj nie je určený na používanie deťmi!

NEBEZPEČENSTVO! Pre zníženie rizika zásahu elektrickým prúdom:

1. Nesiahajte pre žiadny prístroj, ktorý spadol do vody. Prístroj okamžite odpojte zo zásuvky! Nikdy strojček nepoužívajte v blízkosti vody!
2. Nepoužívajte, zatiaľ čo sa sprchujete alebo kúpete.
3. Neskladujte ani neodkladajte prístroj na miesto, odkiaľ by mohol omylom spadnúť do drezu, vane, alebo iné nádoby s vodou. Nedávajte prístroj do vody ani inej tekutiny.
4. Vždy ihneď po použití prístroj odpojte zo zásuvky. Odpojte držaním za strojček a vytiahnutím zástrčky, nie ťahaním za kábel!
5. Odpojte zo zásuvky pred čistením, odoberaním alebo pripájaním príslušenstva.

VAROVANIE: Pre zníženie rizika popálenia, požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb:

1. Prístroj zapojený v zásuvke nesmie byť nikdy ponechaný bez obsluhy.
2. Tento prístroj smie byť používaný deťmi od 8 rokov veku a osobami so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im bol pridelený dozor alebo pokyny pre bezpečné používanie prístroja za súčasného porozumenia možným rizikám spojených s používaním prístroja.
3. Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
4. Prístroj používajte iba na účel, na ktorý je určený a ako je popísané v manuáli. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom Andis.
5. Nikdy prístroj nepoužívajte, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, pokiaľ nepracuje správne, bol upustený na zem alebo bol inak poškodený, alebo upustený do vody. Vráťte prístroj do autorizovaného servisu Andis pre preskúmanie a opravu.
6. Udržujte kábel mimo vykurovaných povrchov.
7. Nikdy nevkladajte žiadne predmety do žiadnych otvorov v prístroji.
8. Nepoužívajte vonku a nikde, kde sa používajú aerosóly (spreje), alebo kde sa podáva kyslík.
9. Nepoužívajte prístroj s poškodeným hrebeňom alebo zlomeným zubom ostria, pretože by mohlo dôjsť k poraneniu kože.
10. Pre odpojenie dajte spínač do polohy OFF, až potom vytiahnite zo zásuvky.
11. Nabíjačku zapájajte priamo do zásuvky v stene. Nepoužívajte predlžovací kábel.
12. Používanie inej nabíjačky, než od výrobcu Andis môže spôsobiť riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo zranenia osôb.
13. Nabíjačku nerozoberajte. Nesprávne zmontovanie môže spôsobiť riziko vzniku požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom. Ak je nutná oprava, odošlite prístroj alebo ho odneste do autorizovaného servisu Andis.
14. Batéria tohto strojčeka je zostrojená k maximálnej spokojnosti a minimu problémov počas používania. Avšak ako každá batéria sa časom opotrebuje. Akumulátor nerozoberajte a nesnažte sa vymeniť batériu vo vnútri.
15. Batérie môžu byť škodlivé pre životné prostredie, ak sú nesprávne zlikvidované. V mieste

vášho bydliska či jeho okolia nájdete miesto určené na zber použitých batérií. Ohľadom zbavenia sa zvláštneho odpadu, ako je tento, kontaktujte váš obecny úrad.

16. VAROVANIE: Nikdy sa nedotýkajte oboch koncových kontaktov strojčeka kovovými predmetmi, mohlo by dôjsť ku skratu. Udržujte mimo dosahu detí. Nedodržiavanie týchto pokynov môže viesť k požiaru alebo vážnemu zraneniu osôb.

17. VAROVANIE: Počas používania nenechávajte prístroj ležať na mieste, kde by mohol byť poškodený

zvierat'om alebo poveternostnými podmienkami.

18. Strojček udržiujte suchý.

USCHOVAJTE SI TENTO MANUÁL

POUŽITIE STROJKU

- Batériu môže vymieňať iba autorizovaný servis Andis.

- Predtým, než vyhodíte strojček na recykláciu, musí z neho byť vybratá batéria, ktorá sa likviduje zvlášť na príslušnom mieste.

- Batériu je potrebné zlikvidovať ako lítium-iónové batérie.

Univerzálny AC/DC adaptér

1. Vyberte adaptér z krabice.

2. Adaptér je univerzálny AC adaptér a má 4 vymeniteľné zástrčky (obrázok Figure A-D).

3. Pre pripojenie požadovanej zástrčky vyrovnajte sloty na zástrčke s rebrami na adaptéri a zasunúť ich do seba. Zástrčka sa zacvakne na mieste, keď je správne pripojená. Pre odpojenie zástrčky stlačte

tlačidlo „push“ na adaptéri. Stlačte tlačidlo a vysuňte zástrčku z adaptéra. Všetky zástrčky sa odpájajú a pripájajú rovnakým spôsobom (obrázok Figure E).

4. Pripojte k zadnej časti adaptéra kábel a potom pripojte kábel adaptéra do zásuvky v stene.

NABÍJANIE STROJKU

Strojček nebol nabíjaný vo výrobní. Pred prvým použitím ho prosím najmenej 3-5 hodín nabíjajte pre

maximálny výkon. Po úplnom nabití strojček funguje bez adaptéra 90 minút čistého času. Po prvom použití bude strojček plne nabitý po 2 hodinách. Táto batéria je určená na používanie so strojčekom Andis model LCL s lítium-ión batériou s výkonom 4,5V. Vyberte strojček a AC adaptér z krabice. Pripojte adaptér do 100-120V zásuvky, alebo podľa vašich miestnych energetických štandardov. Pri nabíjaní musí byť tlačidlo on/off v pozícii off (vypnuté). Pripojte kábel adaptéra do vstupnej zástrčky v spodnej časti strojčeka (obr. G). Rozsvieti sa zelené tlačidlo on značiaci proces nabíjania. Keď bude batéria plne nabitá, zelené tlačidlo bude svietiť off.

ZLYHANIE NABÍJANIE

1. Uistite sa, či je napätie v zásuvke (ktorá je prepojená s fungujúcim strojčekom).

2. Uistite sa, že je zapínač v pozícii OFF.

3. Skontrolujte, či je adaptér správne pripojený k strojčeku.

4. Ak závada stále pretrváva, vráťte strojček Andis do autorizovaného servisu, aby tu strojček opravili, alebo aby ste ho reklamovali.

Strihanie s pripojením

Pokiaľ sa vám strojček počas strihania vypne, musí byť strojček pre ďalšie strihanie pripojený k adaptéri. Pokiaľ budeme sa strojček pri nabíjaní strihať, bude svietiť zelená kontrolka ON, aj keď nebude strojček plne nabitý. Strojček sa pri strihaní nenabíja.

Použitie nástavcov/hrebeňov

(Niektoré modely nemajú hrebene a veľkosti sa môžu líšiť podľa balenia). Nože môžu byť nastavené na dlhší strih pomocou hrebeňov. Hrebeň sa nasadzuje jednoducho; zasunúť noža strojčeka do hrebeňa a stlačte hrebeň dole. (obr. H a I)

Nastavenie strihacej hlavice

Hlavica sa nastavuje veľmi jednoducho - od najkratšieho pre dlhší strih, jediné čo potrebujete je používať páčku, ktorá je na boku strojčeka. (Obr. J)

UŽÍVATEĽSKÁ ÚDRŽBA

Čistenie a užívateľská údržba nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru. Vnútorný mechanizmus strojčeka je olejovaný priamo z výroby. Iná údržba než popísaná v tomto manuáli nie je potrebná ani nemá byť vykonávaná, inú údržbu môže vykonávať iba autorizovaný servis Andis.

TEPLOTA OSTRIA HLAVICA

Vzhľadom na vysokú rýchlosť strojčeka Andis prosím často kontrolujte hlavicu, či sa príliš nezahrieva, najmä na ostrie. Pokiaľ je nožové ostrie príliš horúce, ponorte hroty ostria do Andis Blade Care Plus alebo použite Andis Cool Care Plus a potom aplikujte olej Andis Clipper Oil. Pokiaľ máte odpojiteľnú hlavicu, môžete jednoducho vymeniť hlavicu za inú, a tak zaistiť prijateľnú teplotu hlavice; používanie viacerých hlavíc rovnakej veľkosti a ich striedanie je medzi kaderníkmi populárne.

STAROSTLIVOSŤ A SERVIS VAŠICH STRIHACÍCH HLAVÍC ANDIS

Strihacie ostrie hlavice je nutné olejovať pred, počas a po každom použití! Pokiaľ váš strojček vynecháva alebo spomaľuje, je to známka, že nutne potrebuje naolejovať. Strojček je potrebné držať v polohe, ako je ukázané na obrázku FIGURE K, aby sa predišlo vniknutiu oleja dovnútra do motora. Nakvapajte niekoľko kvapiek oleja Andis Clipper Oil pri zapnutom strojčeku do bežiaceho ostria (olej sa do ostria pohybom rozotrie) spredu aj z bokov (obrázok FIGURE M). Prebytočný olej zotrite suchou, mäkkou handričkou. Sprejové lubrikanty neobsahujú dostatočné množstvo oleja, ale sú skvelé na ochladzovanie ostria. Vždy vymeňte poškodené ostrie so zlomenými zubami, aby ste predišli poraneniu kože. Prebytočné vlasy môžete z ostria vždy očistiť použitím čistiacej kefky alebo starej kefky na zuby. Na vyčistenie ostria hlavice odporúčame iba ostrie hlavice zapnutého strojčeka ponoriť do plytkej misy, do ktorej ste naliali trochu oleja Andis Clipper Oil. Akékoľvek nahromadené zvyšky vlasov alebo nečistôt by sa mali dostať von. Po vyčistení strojček vypnite a ostrie osušte suchou handričkou a pokračujte v strihaní.

VÝMENA STRIHACIE HLAVICE

Pred výmenou hlavice najskôr vypojte prístroje zo zásuvky. Otočte strojček hore nohami tak, aby hlavica smerovala smerom dole. Odskrutkujte skrutky z hlavice a hlavicu vyberte. Pre výmenu nožov, vložte menší nôž hore, ako je ukázané na obrázku L. Skrutky zaskrutkujte späť do pozície, ale úplne ich neutahujte. Otočte strojček a upravte druhý nôž tak, aby boli oba nože paralelne. Zle nastavené nože môžu zapríčiniť zranenie pokožky pri strihaní.

POKYNY PRE POUŽÍVANIE LITHIUM-ION BATÉRIE

1. Táto batéria nemá „efekt pamätania“, ako batéria NiMH alebo NiCd. Môžete strojček kedykoľvek pripojiť k nabíjačke pre plné nabitie, alebo použiť batériu ešte pred tým, než bude plne nabitá. Ako väčšina dobíjacích batérií je najviac účinná, pokiaľ je používaná často a pravidelne.
2. Aby batéria dlho vydržala, nechajte ju úplne vybiť, pokiaľ strojček nebudete používať dlhšiu dobu.

Na úplné vybitie nechajte strojček bežať tak dlho, kým sa nevypne.

3. Nenechávajte strojček v blízkosti priameho ohňa, radiátora, alebo na slnečnom svetle. Optimálna nabíjanie prebieha, ak je teplota stabilná. Teplota môže ovplyvniť, či je batéria dobitá viac alebo

menej.

4. Životnosť batérie ovplyvňuje mnoho faktorov. Batéria, ktorá je veľmi používaná, alebo je viac ako

jeden rok stará, nemusí fungovať rovnako, ako batérie z nového balenia.

5. Nová batéria, ktorá nie je pravidelne používaná, môže strácať schopnosť plne sa nabíjať. Toto je ale normálne a neradí sa to medzi vady batérie alebo nabíjačky. Batéria sa bude plne nabíjať po nejakej dobe používania a dobíjania.

6. Pokiaľ sa strojček dlho nepoužíva, predpokladá sa odpojenie nabíjačky alebo strojčka od AC zástrčky.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA BATÉRIE

Batéria tohto produktu je dobíjajúca. Batéria je recyklovateľná. Prosím likvidujte túto batériu zodpovedajúcim spôsobom. Pozrite sa, kde sa vo vašej oblasti likviduje tento druh odpadu recykláciou.

VRÁTENIE PRODUKTU

Pokiaľ sa bude zdať, že po opakovanom použití sú nože strojčka chybné, odporúča sa zakúpenie nového setu nožov a fólie, ktoré sú dostupné u vášho Andis dodávateľa alebo v autorizovanom servisu Andis. Ak chcete servisovať svoj strojček, zabaľte ho tak, aby sa nerozbil a pošlite ho dopravcom do servisového centra. Ak máte nejaký problém, kontaktujte dodávateľa, aby kontaktoval zákaznícky servis Andis telefonicky, alebo na email info@andisco.com. Pokiaľ potrebujete nájsť autorizovaný servis Andis blízko vás, pozrite sa na stránky www.andis.com, alebo kontaktujte zákaznícky servis na čísle 1-262-884-2600, alebo na email info@andisco.com.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA TOHTO PRODUKTU

Toto označenie (vid'. originálny návod str. 7) znamená, že tento produkt nesmie byť likvidovaný s bežným domácim odpadom po celej EÚ. Aby sme predišli znečisteniu životného prostredia, alebo zraneniu človeka nesprávnym vyhodnením, recyklujte zodpovedne na podporu udržania opätovného využitia materiálu. Pre vrátenie použitého prístroja, prosím využite systém vrátenia alebo kontaktujte maloobchod, v ktorom ste produkt zakúpili. Tu sa môžu postarať, aby bol produkt ekonomicky recyklovaný.