

Instrukcja - maszynka ANDIS Cordless Uspro Li (#73135)

Przed rozpoczęciem korzystania z maszynki należy zapoznać się z instrukcją. Odpowiednia konserwacja maszynki jest niezbędna do jej prawidłowego funkcjonowania przez wiele lat.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem korzystania z maszynki należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci!

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem:

1. Nie wyciągaj żadnego urządzenia, które wpadło do wody. Natychmiast odłącz urządzenie z gniazdka elektrycznego! Nigdy nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody!
2. Nie wolno używać podczas kąpieli pod prysznicem lub w wannie.
3. Nie należy przechowywać ani umieszczać urządzenia w miejscu, w którym mogłoby ono przypadkowo wpaść do umywalki lub wanny lub innego zbiornika z wodą. Nie należy umieszczać urządzenia w wodzie lub innych cieczach.
4. Urządzenie należy zawsze odłączać z gniazda elektrycznego natychmiast po użyciu. Odłączaj maszynkę trzymając je za wtyczkę, a nie ciągnąc za kabel!
5. Przed czyszczeniem, zdejmowaniem lub zakładaniem dodatkowych akcesoriów należy wyłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko poparzeń, pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała:

1. Urządzenie nie może być pozostawione bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka.
2. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu odpowiednich instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia, przy jednoczesnym zrozumieniu możliwych zagrożeń związanych z korzystaniem z urządzenia.
3. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
4. Z urządzenia należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i opisem w instrukcji obsługi. Nie używaj akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta Andis.
5. Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę, jeśli nie działa prawidłowo, spadło na ziemię, zostało uszkodzone w inny sposób lub wpadło do wody. Zwróć urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego Andis w celu sprawdzenia i naprawy.
6. Kabel należy trzymać z dala od rozgrzanych powierzchni.
7. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów w urządzeniu.
8. Nie wolno używać na zewnątrz ani w miejscach, gdzie stosowane są aerozole (spraye) lub gdzie podawany jest tlen.
9. Nie używaj urządzenia z uszkodzoną nasadką lub złamanym zębem ostrza, ponieważ może to spowodować zranienie skóry.
10. Aby odłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego, należy najpierw ustawić wyłącznik do pozycji OFF.
11. Podłącz ładowarkę bezpośrednio do gniazdka elektrycznego. Nie używaj przedłużacza.
12. Korzystanie z ładowarki innej niż ładowarka Andis może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.
13. Nie należy demontować ładowarki. Nieprawidłowy montaż może spowodować ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Jeśli wymagana jest naprawa, należy wysłać urządzenie lub zanieść je do autoryzowanego serwisu Andis.

14. Akumulator tej maszyny został zaprojektowany z myślą o maksymalnej satysfakcji i minimalnych problemach podczas użytkowania. Z czasem każdy akumulator ulegnie zużyciu. Nie należy demontować akumulatora ani próbować wymieniać wewnętrznej baterii.
15. W przypadku nieprawidłowej utylizacji baterie mogą być szkodliwe dla środowiska. W miejscu zamieszkania lub w jego pobliżu należy znaleźć punkt zbiórki zużytych akumulatorów. W przypadku utylizacji specjalnego odpadu należy się skontaktować z władzami lokalnymi.
16. OSTRZEŻENIE: Nigdy nie dotykaj dwóch styków końcowych maszyny metalowymi przedmiotami, ponieważ może to spowodować zwarcie. Urządzenie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować pożar lub poważne obrażenia ciała.
17. OSTRZEŻENIE: Podczas użytkowania nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu, w którym mogłoby zostać uszkodzone przez zwierzęta lub warunki atmosferyczne.
18. Maszynę należy chronić przed wilgocią.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Akumulator może zostać wymieniony wyłącznie przez autoryzowany serwis Andis.
- Przed oddaniem maszyny do recyklingu należy wyjąć z niego akumulator i utylizować go oddzielnie w odpowiednim do tego celu miejscu.
- Akumulator należy utylizować jako akumulator litowo-jonowy.

Uniwersalna ładowarka AC/DC

1. Wyjmij ładowarkę z pudełka.
2. Ładowarka jest uniwersalną ładowarką AC i posiada 4 wymienne wtyczki (rysunek A-D).
3. Aby podłączyć wybraną wtyczkę, wyrównaj otwory na wtyczce z wypustkami na ładowarce i wsuń je do siebie. Po prawidłowym podłączeniu wtyczka zatrzaskuje się na swoim miejscu. Aby odłączyć wtyczkę, naciśnij przycisk „push” na ładowarce. Naciśnij przycisk i wysuń wtyczkę z ładowarki. Wszystkie wtyczki są odłączane i podłączane w ten sam sposób (Rysunek E).
4. Podłącz kabel do tylnej części ładowarki, a następnie podłącz ją do gniazdka elektrycznego.

ŁADOWANIE MASZYNKI

Maszynka nie została naładowana fabrycznie. Przed pierwszym użyciem należy ładować maszynkę przez co najmniej 3-5 godzin, aby uzyskać maksymalną wydajność. Po pełnym naładowaniu maszynka będzie działać przez 90 minut bez użycia ładowarki. Po pierwszym użyciu maszynka będzie w pełni naładowana po 2 godzinach. Akumulator ten jest przeznaczony do użytku z modelem Andis LCL z akumulatorem litowo-jonowym 4,5 V. Wyjmij maszynkę do strzyżenia i ładowarkę sieciową z pudełka. Podłącz ładowarkę do gniazdka 100-120 V lub zgodnie z lokalnymi standardami energetycznymi. Podczas ładowania przycisk on/off musi znajdować się w pozycji wyłączonej (OFF). Podłącz kabel ładowarki do wejścia znajdującego się w dolnej części maszyny (rysunek G). Zielony przycisk włączenia (ON) zaświeci się, sygnalizując proces ładowania. Po całkowitym naładowaniu akumulatora zielony przycisk zaświeci się w pozycji wyłączonej (OFF).

BŁĄD ŁADOWANIA

1. Upewnij się, że w gniazdku (które jest podłączone do działającego urządzenia) jest napięcie.
2. Upewnij się, że przełącznik znajduje się w pozycji OFF.
3. Sprawdź, czy ładowarka jest prawidłowo podłączona do maszyny.
4. Jeśli usterka nadal występuje, należy zwrócić maszynkę Andis do autoryzowanego serwisu, w celu naprawy urządzenia lub złożenia reklamacji gwarancyjnej.

Strzyżenie za pomocą podłączenia do gniazdka

Jeśli maszynka wyłączy się podczas strzyżenia, należy podłączyć ją do ładowarki i kontynuować strzyżenie.

Jeśli będziemy strzyc maszynką podczas ładowania, zielona kontrolka ON będzie się świecić, nawet jeśli maszynka nie jest w pełni naładowana. Maszynka nie ładuje się podczas strzyżenia.

Korzystanie z nasadek

(Niektóre modele nie są wyposażone w nasadki, a ich rozmiary mogą się różnić w zależności od opakowania).

Ostrze można regulować w celu uzyskania dłuższego cięcia za pomocą nasadek. Nasadkę można łatwo zamontować; należy wsunąć ostrze maszyny do nasadki i docisnąć ją w dół. (Rysunki H i I)

Regulacja ostrza

Ostrze jest bardzo łatwe w regulacji - od najkrótszego do dłuższego cięcia, wszystko czego potrzebujesz to użycie dźwigni z boku maszyny. (Rys. J)

KONSERWACJA

Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru. Wewnętrzny mechanizm maszyny jest fabrycznie naoliwiony. Konserwacja inna niż opisana w niniejszej instrukcji nie jest konieczna ani nie powinna być przeprowadzana, a wszelkie inne czynności konserwacyjne powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis Andis.

TEMPERATURA OSTRZA

Ze względu na dużą prędkość maszynek Andis należy często sprawdzać głowicę, aby upewnić się, że nie nagrzewa się zbyt mocno, szczególnie ostrze. Jeśli ostrze jest zbyt gorące, zanurz końcówki ostrza w Andis Blade Care Plus lub użyj Andis Cool Care Plus, a następnie nanieś Andis Clipper Oil. Jeśli masz zdejmowaną głowicę, możesz po prostu wymienić ją na inną, aby zapewnić akceptowalną temperaturę ostrza; używanie kilku ostrzy tego samego rozmiaru i używanie ich naprzemiennie jest popularne wśród fryzjerów.

PIELĘGNACJA I SERWIS GŁOWIC TNAJĄCYCH ANDIS

Ostrze głowicy tnącej musi być naoliwione przed, w trakcie i po każdym użyciu! Jeśli maszynka do strzyżenia przeskakuje lub zwalnia, jest to znak, że pilnie wymaga naoliwienia. Maszynkę do strzyżenia należy trzymać w pozycji pokazanej na RYSUNKU K, aby zapobiec przedostaniu się oleju do silnika. Przy włączonej maszynce kapnij kilka kropel oleju Andis Clipper Oil na ruchome ostrze (olej rozprowadzi się po ostrzu podczas ruchu) z przodu i po bokach (RYSUNEK M). Zetrzyj nadmiar oleju suchą, miękką szmatką. Smary w sprayu nie zawierają wystarczającej ilości oleju, ale doskonale chłodzą ostrze. Zawsze wymieniaj uszkodzone ostrze z wyłamanymi zębami, aby zapobiec zranieniu skóry. Nadmiar włosów można zawsze usunąć z ostrza za pomocą szczoteczki do czyszczenia lub starej szczoteczki do zębów. Aby wyczyścić ostrze głowicy, zalecamy zanurzenie tylko ostrza głowicy włączonej maszyny do strzyżenia w płytkiej misce, w której znajduje się niewielka ilość oleju do maszynek Andis Clipper Oil. Wszelkie nagromadzone resztki włosów lub brud powinny wydostać się na zewnątrz. Po wyczyszczeniu wyłącz maszynkę, osusz ostrze suchą szmatką i kontynuuj strzyżenie.

WYMIANA OSTRZA

Przed wymianą ostrza należy najpierw odłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego. Odwróć maszynkę do góry nogami, tak aby ostrze było skierowane w dół. Odkręć śruby głowicy i wyjmij ostrze. Aby wymienić ostrze, włóż mniejsze ostrze na górę, jak pokazano na rysunku L. Wkręć śruby z powrotem na miejsce, ale nie dokręcaj ich do końca. Odwróć maszynkę i wyreguluj drugie ostrze tak, aby oba ostrza były ustawione równolegle. Niewłaściwe ustawienie ostrzy może spowodować obrażenia skóry podczas strzyżenia.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA AKUMULATORA LITOWO-JONOWEGO

1. Akumulator ten nie ma „efektu pamięci”, jak akumulatory NiMH lub NiCd. Maszynkę można podłączyć do ładowarki w dowolnym momencie w celu pełnego naładowania lub użyć akumulatora przed jego całkowitym naładowaniem. Podobnie jak większość akumulatorów, jest on najbardziej skuteczny, gdy jest używany często i regularnie.
2. Aby wydłużyć żywotność akumulatora, należy pozostawić go do całkowitego rozładowania, jeśli maszynka nie będzie używana przez dłuższy czas. Aby całkowicie rozładować akumulator, pozostaw maszynkę włączoną do momentu jej wyłączenia.
3. Nie należy pozostawiać maszynki w pobliżu bezpośredniego ognia, grzejnika lub światła słonecznego. Optymalne ładowanie odbywa się, gdy temperatura jest stabilna. Temperatura może mieć wpływ na to, czy akumulator ładuje się bardziej czy mniej.
4. Na żywotność baterii wpływa wiele czynników. Bateria, która jest często używana lub ma ponad rok, może działać nieco gorzej niż bateria z nowego zestawu.
5. Nowa bateria, która nie jest regularnie używana, może utracić zdolność do pełnego naładowania. Jest to normalne i nie stanowi wady akumulatora ani ładowarki. Bateria będzie się w pełni ładować po pewnym czasie użytkowania i ładowania.
6. Jeśli maszynka nie jest używana przez dłuższy czas, należy odłączyć ładowarkę lub maszynkę od gniazda prądu przemiennego (AC).

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA AKUMULATORA

Akumulator tego produktu można ładować. Akumulator nadaje się do recyklingu. Akumulator należy zutylizować w odpowiedni sposób. Sprawdź, gdzie tego typu odpady są utylizowane w ramach recyklingu w Twojej okolicy.

ZWROT PRODUKTU

Jeśli ostrza maszynki wydają się być uszkodzone po wielokrotnym użyciu, zaleca się zakup nowego zestawu ostrzy i folii, dostępnych u dostawcy Andis lub w autoryzowanym serwisie Andis. Jeśli maszynkę chcesz oddać do serwisu, zapakuj ją tak, aby się nie uszkodziła i wyślij ją przez firmę kurierską do centrum serwisowego. Jeśli wystąpi problem, skontaktuj się z dostawcą, aby skontaktował się z Działem Obsługi Klienta Andis telefonicznie lub pocztą elektroniczną info@andisco.com. Aby znaleźć autoryzowany serwis Andis w pobliżu, odwiedź stronę www.andis.com lub skontaktuj się z działem obsługi klienta pod numerem 1-262-884-2600 lub wyślij wiadomość e-mail na adres info@andisco.com.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA TEGO PRODUKTU

Ten symbol (patrz oryginalna instrukcja str. 7) oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska lub szkodliwemu działaniu na ludzi w wyniku niewłaściwej utylizacji, należy postępować odpowiedzialnie i poddawać urządzenia recyklingowi, aby promować ponowne wykorzystanie materiałów. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotów lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on zapewnić, że produkt zostanie poddany recyklingowi w sposób ekonomiczny.