

**KIEPE HOME PRECISION HAIR CLIPPER****6210 BEZDRÁTOVÝ****Stříhací strojek na vlasy****PARAMETRY:****Váha:** 200 gr.**Vstupní napětí:** DC 5 V 1A**Pracovní doba:** 120 minut**Doba nabíjení:** 180 minut**BALENÍ OBSAHUJE:**

Strojek na vlasy, USB kabel, Kartáček, Cestovní taška, 4 nástavce (3-6-9-12 mm), Olej

**Bezpečnostní upozornění**

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

Tento strojek není omyvatelný. Nikdy jej neponořujte do vody a neoplachujte pod tekoucí vodou. I Používejte tento strojek pouze k určenému účelu, jak je uvedeno v uživatelské příručce. I Nikdy k čištění strojku nepoužívejte stlačený vzduch, drsné houbičky, abrazivní čisticí prostředky nebo agresivní kapaliny, jako je benzín či aceton. Nepoužívejte napájecí jednotku v zásuvkách nebo v jejich blízkosti, pokud obsahují elektrický osvěžovač vzduchu, aby nedošlo k nevratnému poškození napájecí jednotky. Tento strojek splňuje všechny platné normy a předpisy týkající se expozice elektromagnetickým polím.

**Nabíjení**

Strojek je dodáván s USB kabelem pro flexibilnější nabíjení přes počítač nebo jakýkoli USB adaptér. Během nabíjení svítí indikátor baterie stálým červeným světlem, a jakmile je plně nabitý, rozsvítí se stálé zelené světlo. Pro 120 minut bezdrátového provozu nabijte strojek až 3 hodiny. Tento strojek lze používat s kabelem i bez něj.



## Návod na použití

1. Pro sejmutí břitové sady zatlačte směrem nahoru proti zubům břitové sady a sejměte ji z rukojeti.
2. Pro nasazení břitové sady otočte nastavovací kroužek na 2,0 mm, poté vložte výstupek břitové sady do vodícího slotu v přední části a zatlačte zadní část břitové sady na strojek.

### Nasazení a sejmutí hřebenových nástavců:

1. Pro nasazení hřebenu na břitovou sadu posuňte horní část hřebenu na zuby a zatlačte vyčnívající část hřebenu.
2. Pro sejmutí hřebenu z břitové sady jej opatrně vytlačte směrem nahoru.

### Zapnutí/Vypnutí:

1. Posuňte tlačítko **On/Off** nahoru pro zapnutí strojek. 2. Posuňte tlačítko **On/Off** dolů pro vypnutí strojek.



## Nastavení výšky stříhu

**Použijte strojek bez hřebenu pro zastřížení vlasů těsně u pokožky** nebo pro vytvoření **čistých linií** kolem vousů, krku a kotlet. Otočením nastavovacího kroužku nastavte požadovanou délku vlasů **0,8–2,0 mm**.

1. Pro zastřížení vlasů těsně u pokožky položte **rovnou stranu břitového prvku na pokožku** a ved'te strojek proti směru růstu vlasů.
2. Pro tvarování linií držte **břitový prvek kolmo k pokožce** a pohybujte jím nahoru nebo dolů s mírným tlakem.

## Čištění

**Poznámka:** Po každém použití strojek **vypněte a vyčistěte**. Nikdy k čištění nepoužívejte drsné houbičky, abrazivní prostředky nebo agresivní kapaliny, jako je benzín či aceton.

1. Vypněte strojek a odpojte jej od elektrické sítě. 2. Sejměte hřebenový nástavec nebo břitovou sadu. 3. Pomocí přiloženého čistícího kartáčku odstraňte nahromaděné vlasy z komory. 4. Sejměte břitovou sadu. 5. Břitovou sadu vyčistěte přiloženým kartáčkem. 6. Očistěte tělo strojek. 7. Namažte břitovou sadu (jedna kapka oleje na každou označenou část).

### Záruka

Na přístroj je poskytována **záruka 24 měsíců** od data zakoupení. Záruka se vztahuje na **defekty způsobené vadným materiálem nebo výrobou**. Nevztahuje se však na škody vzniklé **nevhodným použitím přístroje** ani na **otupení stříhacích nožů způsobené běžným provozem**. Při **prodeji obchodnímu subjektu** (právnícká nebo fyzická osoba podnikající) je záruka poskytována na **12 měsíců** ode dne zakoupení.

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit:

**potvrzení o nákupu,**  
**řádně vyplněný záruční list s razítkem prodávajícího a datem prodeje.**

| DATUM NÁKUPU: | TYP VÝROBKU: | RAZÍTKO A PODPIS PRODÁVJÍCÍHO |
|---------------|--------------|-------------------------------|
|               |              |                               |

| ZÁZNAM O OPRAVĚ: |  |
|------------------|--|
|                  |  |