

**KIEPE HOME PRECISION HAIR CLIPPER
6210 BEZDRÔTOVÝ
Strihací strojček na vlasy**



PARAMETRE:

Váha: 200 gr.

Vstupné napätie: DC 5 V 1A

Pracovný čas: 120 minút

Doba nabíjania: 180 minút

BALENIE OBSAHUJE:

Strojček na vlasy, USB kábel, Kefka, Cestovná taška, 4 nástavce (3-6-9-12 mm), Olej

Bezpečnostné upozornenie

Pred prvým použitím si tento návod pozorne prečítajte. Nesprávna manipulácia s prístrojom môžu viesť k jeho poruchám alebo poškodeniu. Tým sa vyvarujete zlému používaniu, obsluhu a údržbe.

Tento strojček nie je umývateľný. Nikdy ho neponárajte do vody a neoplachujte pod tečúcou vodou. I Používajte tento strojček iba na určený účel, ako je uvedené v užívateľskej príručke. I Nikdy na čistenie strojčka nepoužívajte stlačený vzduch, drsné hubky, abrazívne čistiace prostriedky alebo agresívne kvapaliny, ako je benzín či acetón. Nepoužívajte napájaciu jednotku v zásuvkách alebo v ich blízkosti, pokiaľ obsahujú elektrický osviežovač vzduchu, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu napájacej jednotky. Tento strojček spĺňa všetky platné normy a predpisy týkajúce sa expozície elektromagnetickým poliam.

Nabíjanie

Strojček je dodávaný s USB káblom pre flexibilnejšie nabíjanie cez počítač alebo akýkoľvek USB adaptér. Počas nabíjania svieti indikátor batérie stálym červeným svetlom, a akonáhle je plne nabitý, rozsvieti sa stále zelené svetlo. Pre 120 minút bezdrôtovej prevádzky nabíjate strojček až 3 hodiny. Tento strojček je možné používať s káblom aj bez neho.



Návod na použitie

1. Pre zloženie britovej sady zatlačte smerom nahor proti zubom britovej sady a zložte ju z rukoväte
2. Pre nasadenie britovej sady otočte nastavovací krúžok na 2,0 mm, potom vložte výstupok britovej sady do vodiaceho slotu v prednej časti a zatlačte zadnú časť britovej sady na strojček.

Nasadenie a zloženie hrebeňových nastavcov:

1. Pre nasadenie hrebeňa na britovú sadu posuňte hornú časť hrebeňa na zuby a zatlačte vyčnievajúcu časť hrebeňa **2**. Pre zloženie hrebeňa z britovej sady ho opatrne vytlačte smerom nahor.

Zapnutie/Vypnutie:

1. Posuňte tlačidlo **On/Off** nahor pre zapnutie strojčka.
2. Posuňte tlačidlo **On/Off** nadol pre vypnutie strojčka.



Nastavenie výšky strihu

Použite strojček bez hrebeňa na zastrihnutie vlasov tesne pri pokožke alebo na vytvorenie čistých línií okolo fúzov, krku a kotliet. Otočením nastavovacieho krúžku nastavte požadovanú dĺžku vlasov **0,8–2,0 mm**.

1. Na zastrihnutie vlasov tesne pri pokožke položte **rovnú stranu britového prvku na pokožku** a vedte strojček proti smeru rastu vlasov.
2. Na tvarovanie línií držte **britový prvok kolmo k pokožke** a pohybujte ním nahor alebo nadol s miernym tlakom.

Čistenie

Poznámka: Po každom použití strojček **vypnite a vyčistite**. Nikdy na čistenie nepoužívajte drsné hubky, abrazívne prostriedky alebo agresívne kvapaliny, ako je benzín či acetón.

1. Vypnite strojček a odpojte ho od elektrickej siete. **2.** Zložte hrebeňový nastavtec alebo britovú sadu. **3.** Pomocou priloženého čistiacieho kefy odstráňte nahromadené vlasy z komory. **4.** Zložte britovú sadu. **5.** Britovú sadu vyčistite priloženou kefkou. **6.** Očistite telo strojčka. **7.** Namažte britovú sadu (jedna kvapka oleja na každú označenú časť).

Záruka

Na prístroj je poskytovaná **záruka 24 mesiacov** od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na **defekty spôsobené chybným materiálom alebo výrobou**. Nevzťahuje sa však na škody vzniknuté **nevhodným použitím prístroja** ani na **otupenie strihacích nožov spôsobené bežnou prevádzkou**. Pri **predaji obchodnému subjektu** (právnická alebo fyzická osoba podnikajúca) je záruka poskytovaná na **12 mesiacov** odo dňa zakúpenia.

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné predložiť:

potvrdenie o nákupe

riadne vyplnený záručný list s pečiatkou predávajúceho a dátumom predaja.

DÁTUM NÁKUPU:	TYP VÝROBKU:	PEČIATKA A PODPIS PREDÁVAJÚCEHO

ZÁZNAM O OPRAVE:	