

Mianola

KIEPE HOME PRECISION HAIR CLIPPER
6210 BEZPRZEWODOWA
Maszynka do strzyżenia włosów



PARAMETRY:

Waga: 200 gr.

Napięcie wejściowe: DC 5 V 1A

Czas pracy: 120 minut

Czas ładowania: 180 minut

OPAKOWANIE ZAWIERA:

Maszynkę do strzyżenia włosów, kabel USB, szczoteczkę, torbę podróżną, 4 nasadki (3-6-9-12 mm), olej

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do jego usterki lub uszkodzenia. Pozwoli to uniknąć niewłaściwego użytkowania, obsługi i konserwacji.

Maszynka ta nie nadaje się do mycia w wodzie. Nigdy nie zanurzaj jej w wodzie ani nie płucz pod bieżącą wodą. Maszynki należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w instrukcji obsługi. Do czyszczenia maszynki nie wolno używać sprężonego powietrza, szorstkich gąbek, abrazyjnych środków czyszczących ani agresywnych płynów, takich jak benzyna lub aceton. Nie używaj zasilacza w gniazdkach elektrycznych lub w ich pobliżu, jeśli znajduje się w nich elektryczny odświeżacz powietrza, aby uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia zasilacza. Maszynka ta spełnia wszystkie obowiązujące normy i przepisy dotyczące ekspozycji na pola elektromagnetyczne.

Ładowanie

Maszynka jest wyposażona w kabel USB do bardziej uniwersalnego ładowania za pomocą komputera lub dowolnego zasilacza USB. Podczas ładowania wskaźnik akumulatora świeci stałym czerwonym światłem, a po pełnym naładowaniu świeci stałym zielonym światłem. Aby uzyskać 120 minut pracy bezprzewodowej, należy ładować maszynkę przez maksymalnie 3 godziny. Maszynki do golenia można używać z kablem lub bez niego.



Instrukcja użytkowania

1. Aby zdjąć ostrze, naciśnij go do góry w stronę zębów i zdejmij z uchwytu.
2. Aby zamontować ostrze, ustaw pierścień regulujący na 2,0 mm, a następnie wsuń wystający element ostrza w szczelinę prowadzącą z przodu i dociśnij tylną część ostrza do maszynki.

Zakładanie i zdejmowanie nasadek:

1. Aby zamontować nasadkę na ostrzu, nasuń górną część nasadki na ząbki i wciśnij wystającą część nasadki.
2. Aby zdjąć nasadkę z ostrza, delikatnie popchnij ją do góry.

Włączanie/wyłączanie:

1. Aby włączyć maszynkę, przesun przycisk **On/Off** w górę. 2. Aby wyłączyć urządzenie, przesun przycisk **On/Off** w dół.



Regulacja wysokości cięcia

Użyj maszynki bez grzebienia, aby przyciąć włosy blisko skóry lub stworzyć **proste linie** wokół brody, szyi i bokobrodów. Przekręć pierścień regulujący, aby ustawić żądaną długość włosów w zakresie **0,8-2,0 mm**.

1. Aby przyciąć włosy blisko skóry, umieść **płaską stronę ostrza na skórze** i prowadź maszynkę do strzyżenia przeciwnie do kierunku wzrostu włosów.
2. Aby tworzyć linie, trzymaj **ostrze prostopadle do skóry** i przesuwaj je w górę lub w dół z lekkim naciskiem.

Czyszczenie

Wskazówka: Po każdym użyciu maszynkę należy **wyłączyć i wyczyścić**. Do czyszczenia nie wolno używać szorstkich gąbek, środków abrazyjnych ani agresywnych płynów, takich jak benzyna lub aceton.

1. Wyłącz maszynkę i odłącz ją od gniazdka elektrycznego. 2. Zdejmij nasadkę lub ostrze. 3. Użyj dołączonej szczoteczki do czyszczenia, aby usunąć resztki włosów. 4. Zdejmij ostrze. 5. Wyczyść ostrze za pomocą dołączonej szczoteczki. 6. Wyczyść korpus maszynki. 7. Nasmaruj ostrze (jedna kropla oleju na każdą zaznaczoną część).

Gwarancja

Urządzenie jest objęte **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu. Gwarancja obejmuje **usterki spowodowane wadliwym materiałem lub produkcją**. Nie obejmuje ona jednak uszkodzeń spowodowanych **niewłaściwym użytkowaniem urządzenia** lub **stępieniem ostrzy w wyniku normalnej eksploatacji**. Jeśli urządzenie zostało **zakupione przez podmiot gospodarczy** (osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), gwarancja jest udzielana na okres **12 miesięcy** od daty zakupu.

W celu złożenia reklamacji konieczne jest okazanie:

dowodu zakupu, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętką sprzedawcy i datą sprzedaży.

DATA ZAKUPU:	TYP PRODUKTU:	PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

PROTOKÓŁ NAPRAWY:	
-------------------	--