

KIEPE HOME PRECISION HEAD TRIMMER

6230 BEZDRÁTOVÝ

Holící strojek na hlavu i tělo



PARAMETRY:

Váha: 175 gr.

Výkon: 2,2 W

Motor: 8000 rpm

Doba nabíjení: 150 minut

Pracovní doba: 120 minut

Obsah digitálního displeje: Zbývajících baterie / Indikátor mytí / Indikátor nabíjení / Bezpečnostní zámek

BALENÍ OBSAHUJE:

Holící strojek, USB kabel, cestovní taštičku, štěteček

Bezpečnostní upozornění

Před prvním použitím si tento návod pozorně přečtěte. Nesprávná manipulace s přístrojem mohou vést k jeho poruchám nebo poškození. Tím se vyvarujete špatnému používání, obsluze a údržbě.

Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem: 1. Tento přístroj obsahuje **nevyměnitelné baterie**. 2. **Nepoužívejte** při koupání. 3. **Nepokoušejte se vytáhnout** kabelový přístroj, který spadl do vody. Okamžitě jej **odpojte ze sítě**. 4. **Mimo nabíjení** vždy po použití okamžitě **odpojte přístroj** z elektrické zásuvky. 5. **Před nabíjením** přístroje se ujistěte, že máte **suché ruce**. 6. **Před čištěním** přístroj vždy **odpojte** ze zásuvky. 7. **Nepoužívejte přístroj**, pokud má **poškozený kabel nebo zástrčku**. 8. **Nenatahujte, nekruťte ani neomotávejte** kabel kolem přístroje. 9. **Baterie v tomto zařízení** může v případě nesprávného zacházení způsobit **požár nebo chemické popáleniny**. Nerozebírejte, nezahřívejte nad **100 °C** ani nespalujte. **Varování:** 1. **Z hygienických důvodů** nepoužívejte tento přístroj společně s jinými osobami. 2. Používejte přístroj **pouze podle pokynů v tomto návodu**. Nepoužívejte příslušenství, které **není doporučeno výrobcem**. 3. Používejte **pouze v suchém prostředí**. Nepoužívejte venku ani v místech, kde se **používají aerosolové (sprejové) produkty** nebo je přítomen **kyslík**. 4. Před použitím se ujistěte, že je **hlava zastříhovače pevně nasazena**. 5. **Děti a osoby se zdravotním postižením** by měly přístroj používat **pouze pod dohledem**. 6. **Při nabíjení** musí být **vypínač v poloze OFF**. 7. **Nepoužívejte přístroj**, pokud má **poškozené nebo zlomené břity či hřebenový nástavec**, protože by mohlo dojít k vážnému poranění pokožky. 8. **Nepoužívejte** **slanou vodu ani vařící vodu** k čištění. Také **nepoužívejte čisticí prostředky určené na toalety, koupelny nebo kuchyňské spotřebiče**.

Technické vlastnosti

8D plovoucí hlava: Flexibilní a nezávislá plovoucí holicí hlava. O 20 % vyšší výkon, rotační hlavy využívají 8D plovoucí systém, který umožňuje 360° flexibilitu pro hladké oholení. Přizpůsobí se konturám obličeje, holí bez vynechaných míst a snadno si poradí i s obtížnými oblastmi. 1. Přizpůsobení konturám obličeje 2. Efektivní a pohodlné holení 3. O 20 % vyšší výkon 4. 360° flexibilita 5. Možnost holení na sucho i na mokro. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje vyměnit holicí hlavu jednou ročně. Náhradní holicí hlava musí být originální a odpovídat tomuto produktu.



DISPLEJ FUNKCÍ:

Zobrazení baterie: Když je produkt plně nabitý, úroveň baterie se zobrazí jako **99** a během používání se bude odpočítávat podle zbývající kapacity.

Připomenutí mytí: Po nepřetržitém provozu po dobu **10 minut** se zobrazí upozornění na čištění holicí hlavy.

Připomenutí nabíjení: Když je zbývající kapacita baterie **05 % nebo méně**, ikona nabíjení s **obrázkem zástrčky začne blikat**. **Bezpečnostní zámek:** Pro aktivaci nebo deaktivaci bezpečnostního zámku **stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund**.



Nabíjení

Tento produkt obsahuje **lithiovou baterii** s kapacitou **1200 mAh**. **Doba nabíjení** je přibližně **2,5 hodiny**. Po úplném nabití je **doba provozu minimálně 180 minut**. **1. Ujistěte se, že je tlačítko napájení vypnuté.** **2. Připojte USB kabel k nabíjecímu konektoru produktu.** **3. Připojte USB kabel k jakémukoli zařízení s USB portem, například mobilní telefon, nabíječka, notebook, PC, zásuvka s USB porty nebo přenosná nabíječka.** Pokud je **baterie zcela vybitá**, můžete **přístroj používat i během nabíjení**.

Čištění

Doporučuje se **vyměnit holicí hlavu jednou ročně** pro dosažení **nejlepších výsledků při holení**. Náhradní holicí hlava **musí být originální a kompatibilní** s tímto produktem.

Kroky výměny:

1. Odpojte nabíjecí kabel a ujistěte se, že je přístroj **vypnutý**.
2. Pomocí palce oddělte sedm **vnějších holicích hlav**. Pro **středovou holicí hlavu** ji jednoduše uchopte a **otočte proti směru hodinových ručiček**, čímž ji otevřete.
3. Po otevření můžete **opláchnout holicí hlavy a prostor pro zbytky vousů** pod tekoucí vodou.
4. Zavřete holicí hlavy a setřete přebytečnou vodu. **Nepoužívejte ručník ani papírové ubrousky**, aby nedošlo k poškození břitů.
5. Otevřete holicí hlavy znovu a **nechte produkt zcela vyschnout** před uložením



Záruka

Na přístroj je poskytována **záruka 24 měsíců** od data zakoupení. Záruka se vztahuje na **defekty způsobené vadným materiálem nebo výrobou**. Nevztahuje se však na škody vzniklé **nevhodným použitím přístroje** ani na **otupení stříhacích nožů způsobené běžným provozem**. Při **prodeji obchodnímu subjektu** (právnícká nebo fyzická osoba podnikající) je záruka poskytována na **12 měsíců** ode dne zakoupení.

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit:

potvrzení o nákupu,

řádně vyplněný záruční list s razítkem prodávajícího a datem prodeje.

DATUM NÁKUPU:	TYP VÝROBKU:	RAZÍTKO A PODPIS PRODÁVJÍCÍHO

ZÁZNAM O OPRAVĚ:	