

Horkovzdušný kartáč na vlasy Pro Hairstyler Duo 2451 180 W, černý



2,5m otočný kabel
13mm a 19mm vyměnitelné kartáče
180 W
220-240 V

Bezpečnostní pokyny

Při používání elektrických spotřebičů, obzvláště v přítomnosti dětí, je vždy nutné dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Před použitím si přečtěte všechny pokyny.

Udržujte spotřebič mimo dosah vody.

Vždy po použití ihned vytáhněte spotřebič ze zásuvky.

Nepoužívejte při koupání.

Neumísťujte ani neskladujte tam, kde může spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla.

Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je zapojen.

Je nutný důkladný dohled, když je tento spotřebič používán v blízkosti dětí nebo osob s určitým postižením.

Používejte tento spotřebič pouze k účelu, který je popsán v tomto manuálu.

Nikdy nepoužívejte tento spotřebič, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, pokud upadl nebo byl jakkoli poškozen, nebo pokud spadl do vody.

Držte kabel mimo horké nebo zahřáté povrchy. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče. Nedovolte, aby se oči a holá kůže dotýkaly zahřátých povrchů.

Nepokládejte nahřátou plochu přímo na žádný povrch, pokud je horká nebo zapojená. Použijte bezpečnostní stojánek.

Nepoužívejte s prodlužovacím kabelem.

Nepoužívejte lak na vlasy, když spotřebič běží.

Nepoužívejte na syntetické paruky.

Záruka

Při uplatnění nároku v rámci záruky je nutné předložit účtenku nebo doklad o koupi.

Použití

Úplně odviňte kabel. Vložte nástavec. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zapněte spotřebič. Natočte pramen vlasů kolem kartáče, začněte od konečků a pokračujte ke kořínkům. Opakujte s další částí vlasů. Pokračujte, dokud nedosáhnete požadovaného účesu. Nechte vlasy vychladnout. Nečešte ani nekartáčujte vlasy. Pokud tak učiníte, efekt se ztratí.

Údržba

Spotřebič vyžaduje malou údržbu a neobsahuje žádné části určené k opravám uživatelem.

Čištění

Vždy po každém použití odpojte spotřebič a nechte jej vychladnout. Chraňte svůj spotřebič před prachem. V případě potřeby vyčistěte přívod vzduchu. Odstraňte a vyčistěte kartáče.

Výměna kartáče

Vyměňte nástavec, když je zařízení vypnuté a zástrčka je vytažená. Otočte zajišťovací kroužek proti směru hodinových ručiček a jednoduše kartáč vytáhněte. Vložte požadovaný kartáč do jednotky a otočte zajišťovacím/odjišťovacím kroužkem ve směru hodinových ručiček.

Přehřátí

Při používání spotřebiče se ujistěte, že přírodní a výfukové mřížky nejsou nikdy zablokovány. Spotřebič je vybaven zařízením proti přehřátí, který jej okamžitě vypne, když se teplota příliš zvýší. Pokud k tomu dojde, jednotku vypněte a nechte ji 5 minut vychladnout.

Funkce spotřebiče:

1. Vypínač (Zap/Vyp)
2. Zajišťovací/Odjišťovací kroužek
3. Otočný kabel
4. Kartáč 13 mm
5. Kartáč 19 mm

Nastavení přepínače:

- 0 - Vypnuto
1 - Zapnuto

