



Teplovzdušná kefa na vlasy Pre Hairstyler Duo 2451 180 W, čierna



2,5m otočný kábel

13mm a 19mm vymeniteľné kefy

180 W

220-240 V

Bezpečnostné pokyny

Pri používaní elektrických spotrebičov, obzvlášť v prítomnosti detí, je vždy nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

Pred použitím si prečítajte všetky pokyny.

Udržujte spotrebič mimo dosahu vody.

Vždy po použití ihneď vytiahnite spotrebič zo zásuvky.

Nepoužívajte pri kúpaní.

Neumiestňujte ani neskladujte tam, kde môže spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo umývadla.

Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je zapojený.

Je nutný dôkladný dohľad, keď je tento spotrebič používaný v blízkosti detí alebo osôb s určitým postihnutím.

Používajte tento spotrebič iba na účel, ktorý je popísaný v tomto manuáli.

Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, pokiaľ má poškodený kábel alebo zástrčku, pokiaľ

nefunguje správne, ak spadol alebo bol akokoľvek poškodený, alebo ak spadol do vody. Držte kábel mimo horúce alebo zahriate povrchy. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča. Nedovoľte, aby sa oči a holá koža dotýkali zahriatych povrchov.

Neklad'te nahriatu plochu priamo na žiadny povrch, pokiaľ je horúca alebo zapojená.

Použite bezpečnostný stojan.

Nepoužívajte s predlžovacím káblom.

Nepoužívajte lak na vlasy, keď spotrebič beží.

Nepoužívajte na syntetické parochne.

Záruka

Pri uplatnení nároku v rámci záruky je nutné predložiť účtenku alebo doklad o kúpe.

Použitie

Úplne odviňte kábel. Vložte nadstavec. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zapnite spotrebič.

Natočte prameň vlasov okolo kefy, začnite od končekov a pokračujte ku korienkom.

Opakujte s ďalšou časťou vlasov. Pokračujte, kým nedosiahnete požadovaný účes.

Nechajte vlasy vychladnúť. Nečešte ani nekefujte vlasy. Ak tak urobíte, efekt sa stratí.

Údržba

Spotrebič vyžaduje malú údržbu a neobsahuje žiadne časti určené na opravy užívateľom.

Čistenie

Vždy po každom použití odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť. Chráňte svoj spotrebič pred prachom. V prípade potreby vyčistite prívod vzduchu. Odstráňte a vyčistite kefy.

Výmena kefy

Vymeňte nadstavec, keď je zariadenie vypnuté a zástrčka je vytiahnutá. Otočte zaistovací krúžok proti smeru hodinových ručičiek a jednoducho kefu vytiahnite. Vložte požadovanú kefu do jednotky a otočte zaistovacím/odisťovacím krúžkom v smere hodinových ručičiek.

Prehriatie

Pri používaní spotrebiča sa uistite, že prívodné a výfukové mriežky nie sú nikdy zablokované. Spotrebič je vybavený zariadením proti prehriatiu, ktorý ho okamžite vypne, keď sa teplota príliš zvýši. Pokiaľ k tomu dôjde, jednotku vypnite a nechajte ju 5 minút vychladnúť.

Funkcia spotrebiča:

1. Vypínač (Zap/Vyp)
2. Zaisťovací/Odist'ovací kružok
3. Otočný kábel
4. Kefa 13 mm
5. Kefa 19 mm

Nastavenie prepínača:

- 0 - Vypnuté
1 - Zapnuté

