

Mianola

Suszarko-łokówka do włosów Pro Hairstyler Duo 2451 180 W, czarna



kabel obrotowy 2,5m

Szczotki wymienne 13 mm i 19 mm

180 W

220-240 V

Instrukcja bezpieczeństwa

Podczas korzystania z sprzętu elektrycznego, zwłaszcza w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak poniższe:

Przed użyciem należy przeczytać wszystkie instrukcje.

Urządzenie należy trzymać z dala od wody.

Zawsze odłączaj urządzenie z gniazdka elektrycznego natychmiast po jego użyciu.

Nie wolno używać urządzenia podczas kąpieli.

Nie należy umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscach, z których może ono spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki.

Nie wolno pozostawiać urządzenia podłączonego do gniazdka elektrycznego bez nadzoru.

W przypadku korzystania z urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne wymagany jest ścisły nadzór.

Urządzenia należy używać wyłącznie do celów opisanych w niniejszej instrukcji.

Nigdy nie używaj tego urządzenia, jeśli ma uszkodzony kabel lub wtyczkę, jeśli nie

działa prawidłowo, jeśli spadło lub zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób lub jeśli wpadło do wody.

Kabel należy trzymać z dala od gorących lub rozgrzanych powierzchni. Nie wolno owijać kabla wokół urządzenia.

Nie wolno dopuszczać do kontaktu oczu lub nieosłoniętej skóry z rozgrzаныmi powierzchniami.

Nie wolno odkładać rozgrzanej lub podłączonej do zasilania obudowy urządzenia bezpośrednio na jakąkolwiek powierzchnię. Należy używać podstawki zabezpieczającej.

Nie wolno używać przedłużacza.

Nie wolno używać lakieru do włosów, gdy urządzenie jest włączone.

Nie wolno używać na sztucznych perukach.

Gwarancja

Do zgłoszenia reklamacji w ramach gwarancji wymagany jest paragon lub dowód zakupu.

Korzystanie z urządzenia

Należy całkowicie rozwinąć kabel. Założyć nasadkę. Umieścić wtyczkę w gniazdku elektrycznym. Następnie włączyć urządzenie. Owiń pasmo włosów wokół szczotki, zaczynając od końcówek i kierując się ku nasadzie. Powtórz czynność z następnymi pasmami włosów. Kontynuuj, aż uzyskasz pożądaną fryzurę. Pozostaw włosy do ostygnięcia. Nie rozczesuj ani nie szczotkuj włosów. Jeśli to zrobisz, efekt zostanie utracony.

Konserwacja

Urządzenie wymaga niewielkiej konserwacji i nie zawiera żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika.

Czyszczenie

Zawsze odłączaj urządzenie z gniazdka elektrycznego po każdym użyciu i pozostaw je do ostygnięcia. Należy chronić urządzenie przed kurzem. W razie potrzeby wyczyść wlot powietrza. Zdejmij i wyczyść szczotki.

Wymiana szczotki

Po wyłączeniu urządzenia i wyciągnięciu wtyczki z gniazdka elektrycznego można wymienić nasadkę. Obróć pierścień blokujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i po prostu zdejmij szczotkę. Załóż odpowiednią szczotkę do

urządzenia i przekręć pierścień blokujący/odblokowujący w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Przegrzanie

Podczas korzystania z urządzenia należy upewnić się, że kratki wlotowe i wylotowe nie są zatkane. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem, które wyłącza je natychmiast w przypadku zbyt wysokiej temperatury. W takim przypadku należy wyłączyć urządzenie i odczekać 5 minut, aż ostygnie.

Funkcje urządzenia:

1. przełącznik (wł./wył.)
2. Pierścień blokady/odblokowania
3. Kabel obrotowy
4. Szczotka 13 mm
5. Szczotka 19 mm

Ustawienie przełącznika:

- 0 - wyłączone
1 - włączone

