

Profesionální kulma na vlasy Eurostil Profesional - 9 mm

Model: 09287



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Uchovávejte obalové materiály (sáčky, kartónovou krabici atd.) mimo dosah dětí, abyste předešli jakémukoli riziku úrazu.
2. Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda odpovídá vašemu elektrickému napájení (viz štítek na spotřebiči).
3. NIKDY se nedotýkejte spotřebiče mokrýma rukama nebo nohama.
4. Ujistěte se, že spotřebič NEPŘÍCHÁZÍ do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Nesmí se používat v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných zdrojů vody.

UPOZORNĚNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných zdrojů vody.

5. Pokud spotřebič spadne do vody nebo jiné kapaliny, NEPOKOUŠEJTE SE HO VYBRAT. Ihned jej odpojte od elektrické sítě.
6. V místnostech s vanami nebo sprchami nepoužívejte prodlužovací kabely.
7. Pád spotřebiče může způsobit jeho poškození nebo rozbití.

Doporučujeme nechat jej před použitím zkontrolovat. Tento spotřebič je určen pro profesionální použití a jako takový by měl být kontrolován nebo opravován pouze kvalifikovaným odborníkem.

8. Pokud spotřebič používáte v koupelně, po použití jej odpojte ze sítě. Kontakt s vodou představuje riziko, i když je spotřebič vypnutý.

9. K odpojení spotřebiče ze sítě netahejte za přívodní kabel.

10. Nenačíkejte přívodní kabel kolem spotřebiče.

11. Pokud je přívodní kabel poškozen, obraťte se na poprodejní servis výrobce nebo na podobně kvalifikovaný personál, aby nedošlo k úrazu.

12. Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností, nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jim byla poskytnuta náležitá instruktáž nebo dohled ohledně bezpečného používání spotřebiče a rozumějí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.

Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

13. Aby se spotřebič nepřehřál, zapínejte jej pouze při používání.

14. Během používání spotřebiče nepoužívejte lak na vlasy.

15. Nenechávejte spotřebič zapnutý bez dozoru.

16. Udržujte všechny horké části spotřebiče mimo dosah povrchů citlivých na teplo nebo pokožky, abyste předešli možným popáleninám.

17. NEZAKRÝVEJTE spotřebič ručníky ani jinými předměty během používání nebo dokud je stále horký.

18. NIKDY neskladujte spotřebič, pokud je horký nebo zapojený do sítě.

19. Vždy zabraňte tomu, aby přívodní kabel přišel do kontaktu s horkými částmi, i když je spotřebič odpojen.

20. UPOZORNĚNÍ: Použití tohoto spotřebiče jiným způsobem, než je specifikováno výrobcem, může ohrozit jeho bezpečnost.

ÚDRŽBA

Pro lepší funkčnost a delší životnost udržujte spotřebič čistý.

Před jakýmkoli čištěním nebo opravami jej vždy odpojte ze sítě.

NIKDY neponořujte spotřebič do vody.

Otřete jej vlhkým hadříkem a následně osušte.

NIKDY nepoužívejte k čištění abrazivní nebo kyselé čisticí prostředky.

Po vyčištění jej uložte do pouzdra pro lepší údržbu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Napětí: 100–240 V

Výkon: 30 W

Frekvence: 50/60 Hz

Topné těleso: MCH

Teplota: 150–230 °C

Automatické vypnutí: po 60 minutách nečinnosti

Rozměry:

10 x 7 mm (Ref. 09286) / 9 mm (Ref. 09287)

Hmotnost: 266 g (Ref. 09286) / 265 g (Ref. 09287)

Kabel: 3m otočný o 360°

Zařízení je kvalifikováno jako 2. třída ochrany před zásahem elektrickým proudem.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Zkontrolujte, zda napájení odpovídá údajům uvedeným na spotřebiči. Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.

2. Stiskněte tlačítko „On/Off“ pro zapnutí kulmy. Po zapnutí se rozsvítí kontrolka 150 °C. Pomocí tlačítek „+“ a „-“ nastavte požadovanou teplotu.

3. Po použití stiskněte tlačítko „On/Off“ pro vypnutí. Odpojte spotřebič od sítě a nechte jej vychladnout na bezpečném místě. Neukládejte jej, dokud není zcela vychladlý. Tento spotřebič je vybaven funkcí automatického vypnutí, která jej po jedné hodině automaticky vypne.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Tento spotřebič nevyhazujte s běžným domácím odpadem.

Veškerá elektrická nebo elektronická zařízení, bez ohledu na to, zda obsahují škodlivé látky, odnešte do sběrného místa ve vašem okolí nebo do specializované prodejny, kde budou odborně zlikvidovány.

Pro více informací o správné likvidaci vašeho zařízení kontaktujte místní úřady nebo specializovanou prodejnu.

ZÁRUČNÍ LIST

Na tento spotřebič se vztahuje 12-měsíční záruka od společnosti Industrias Oriol 1942, S.L.U., která platí od data nákupu.

Všechny opravy výrobních chyb během záruční lhůty budou provedeny bezplatně, za předpokladu, že byly dodrženy pokyny uvedené v tomto manuálu a že závada nevznikla nesprávným použitím nebo nedbalostí, která by mohla ohrozit bezpečnost osob.

Výrobce nenese zodpovědnost za nedodržení pokynů, což zahrnuje nehody osob či věcí, včetně samotného spotřebiče. Tato záruka se nevztahuje na:

Pády a náhodná poškození

Neautorizované opravy

Opotřebování dílů v důsledku běžného používání

Veškeré opravy musí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servis, který používá správné nástroje a náhradní díly.

Záruka je platná pouze s razítkem prodejce a datem nákupu. Industrias Oriol 1942, S.L.U. si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Adresa výrobce: INDUSTRIAS ORIOL

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)

Profesionálna kulma na vlasy Eurostil Profesional - 9 mm

Model: 09287



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Uchovávajte obalové materiály (vrecká, kartónovú škatuľu atď.) mimo dosahu detí, aby ste predišli akémukoľvek riziku úrazu.
2. Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, či zodpovedá vášmu elektrickému napájaniu (pozrite si štítok na spotrebiči).
3. NIKDY sa nedotýkajte spotrebiča mokrými rukami alebo nohami.
4. Uistite sa, že spotrebič NEPRICHÁDZA do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. Nesmie sa používať v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných zdrojov vody.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných zdrojov vody.

5. Ak spotrebič spadne do vody alebo inej kvapaliny, NEPOKÚŠAJTE SA HO VYBRÁŤ. Ihneď ho odpojte od elektrickej siete.
6. V miestnostiach s vaňami alebo sprchami nepoužívajte predlžovacie káble.

7. Pád spotrebiča môže spôsobiť jeho poškodenie alebo rozbitie.

Odporúčame nechať ho pred použitím skontrolovať. Tento spotrebič je určený na profesionálne použitie a ako taký by mal byť kontrolovaný alebo opravovaný iba kvalifikovaným odborníkom.

8. Ak spotrebič používate v kúpeľni, po použití ho odpojte zo siete.

Kontakt s vodou predstavuje riziko, aj keď je spotrebič vypnutý.

9. Na odpojenie spotrebiča zo siete neťahajte za prívodný kábel.

10. Nenavíjajte prívodný kábel okolo spotrebiča.

11. Ak je prívodný kábel poškodený, obráťte sa na popredajný servis výrobcu alebo na podobne kvalifikovaný personál, aby nedošlo k úrazu.

12. Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou, alebo osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, ak im bola poskytnutá náležitá inštrukcia alebo dohľad ohľadom bezpečného používania spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

13. Aby sa spotrebič neprehrial, zapínajte ho iba pri používaní.

14. Počas používania spotrebiča nepoužívajte lak na vlasy.

15. Nenechávajte spotrebič zapnutý bez dozoru.

16. Udržujte všetky horúce časti spotrebiča mimo dosahu povrchov citlivých na teplo alebo pokožky, aby ste predišli možným popáleninám.

17. NEZAKRÝVAJTE spotrebič uterákmi ani inými predmetmi počas používania alebo kým je stále horúci.

18. NIKDY neskladujte spotrebič, ak je horúci alebo zapojený do siete.

19. Vždy zabráňte tomu, aby prívodný kábel prišiel do kontaktu s horúcimi časťami, aj keď je spotrebič odpojený.

20. UPOZORNENIE: Použitie tohto spotrebiča iným spôsobom, než je špecifikované výrobcom, môže ohroziť jeho bezpečnosť.

ÚDRŽBA

Pre lepšiu funkčnosť a dlhšiu životnosť udržiavajte spotrebič čistý.

Pred akýmkoľvek čistením alebo opravami ho vždy odpojte zo siete.

NIKDY neponárajte spotrebič do vody.

Utrite ho vlhkou handričkou a následne osušte.

NIKDY nepoužívajte na čistenie abrazívne alebo kyslé čistiace prostriedky.

Po vyčistení ho uložte do puzdra pre lepšiu údržbu.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie: 100–240 V

Výkon: 30 W

Frekvencia: 50/60 Hz

Výhrevné teleso: MCH

Teplota: 150–230 °C

Automatické vypnutie: po 60 minútach nečinnosti

Rozmery:

10 x 7 mm (Ref. 09286) / 9 mm (Ref. 09287)

Hmotnosť: 266 g (Ref. 09286) / 265 g (Ref. 09287)

Kábel: 3m otočný o 360°

Zariadenie je kvalifikované ako 2. trieda ochrany pred zásahom elektrickým prúdom.

NÁVOD NA POUŽITIE

1. Skontrolujte, či napájanie zodpovedá údajom uvedeným na spotrebiči.

Zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.

2. Stlačte tlačidlo „On/Off“ na zapnutie kulmy. Po zapnutí sa rozsvieti kontrolka 150 °C. Pomocou tlačidiel „+“ a „-“ nastavte požadovanú teplotu.

3. Po použití stlačte tlačidlo „On/Off“ na vypnutie. Odpojte spotrebič od siete a nechajte ho vychladnúť na bezpečnom mieste. Neukladajte ho, kým nie je úplne vychladnutý. Tento spotrebič je vybavený funkciou automatického vypnutia, ktorá ho po jednej hodine automaticky vypne.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Tento spotrebič nevyhadzujte s bežným domácim odpadom.

Všetky elektrické alebo elektronické zariadenia, bez ohľadu na to, či obsahujú škodlivé látky, odnesť do zberného miesta vo vašom okolí alebo do špecializovanej predajne, kde budú odborne zlikvidované.

Pre viac informácií o správnej likvidácii vášho zariadenia kontaktujte miestne úrady alebo špecializovanú predajňu.

ZÁRUČNÝ LIST

Na tento spotrebič sa vzťahuje 12-mesačná záruka od spoločnosti Industrias Oriol 1942, S.L.U., ktorá platí od dátumu nákupu.

Všetky opravy výrobných chýb počas záručnej lehoty budú vykonané bezplatne, za predpokladu, že boli dodržané pokyny uvedené v tomto manuáli a že záhada nevznikla nesprávnym použitím alebo neobstarávanosťou, ktorá by mohla ohroziť bezpečnosť osôb.

Výrobca nenesie zodpovednosť za nedodržanie pokynov, čo zahŕňa nehody osôb či vecí, vrátane samotného spotrebiča. Táto záruka sa nevzťahuje na:

Pády a náhodné poškodenia

Neautorizované opravy

Opotrebovanie dielov v dôsledku bežného používania

Všetky opravy musí vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servis, ktorý používa správne nástroje a náhradné diely.

Záruka je platná iba s pečiatkou predajcu a dátumom nákupu. Industrias Oriol 1942, S.L.U. si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobcu: INDUSTRIAS ORIOL

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)

