

## **Podgrzewacz do wosku Weelko Epilspat Wax – czarny** **Model WKE020**



**Dziękujemy za zakup tego produktu.**

Z pewnością docenią Państwo wszelką dbałość, jaką poświęcono na zaprojektowanie i produkcję tego urządzenia. Nieustannie prowadzimy badania i łączymy innowacje z technologią, aby tworzyć produkty najwyższej jakości. Stosujemy najnowocześniejsze metody i materiały najwyższej jakości. Zapewnia to doskonałą wydajność. Oferujemy produkty przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów, którzy chcą osiągnąć doskonałe wyniki. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wglądu w przyszłości.

**Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie naszego podgrzewacza do wosku, zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem produktu. Prosimy o przechowywanie instrukcji obsługi w łatwo dostępnym miejscu.**

**Podczas użytkowania produktu należy zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek i środków bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.**

### **Ostrzeżenie**

**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe ostrzeżenia i pozostałą część instrukcji.**

- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
  - Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
  - Urządzenie nie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy intelektualnych lub osoby niedoświadczone i nieposiadające wiedzy, a także przez dzieci poniżej 8 roku życia, jeśli nie są one pod nadzorem lub nie zostały poinstruowane w zakresie użytkowania.
  - Urządzenie to mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy intelektualnej lub osoby niedoświadczone i nieposiadające wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko.
  - Wskazówki dotyczące wymiany kabla: Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, może go wymienić wyłącznie producent, jego przedstawiciel serwisowy lub podobnie wykwalifikowana osoba.
  - Nie używaj kabla innego niż ten, który znajduje się w zestawie.
  - Aby zapewnić normalne działanie urządzenia, należy je podłączać i używać w temperaturze od 5 do 35°C. Nie należy wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
  - Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do podgrzewania wosku.
  - Aby uniknąć poparzeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń ciała, nigdy nie używaj urządzenia, jeśli:
    - kabel lub wtyczka są uszkodzone
    - urządzenie jest uszkodzone
    - urządzenie nie działa prawidłowo.
  - Trzymaj kabel z dala od gorących powierzchni.
  - Urządzenie należy zawsze ustawiać na płaskiej powierzchni.
  - Nie należy UMIESZCZAĆ ani PRZECHOWYWAĆ urządzenia w miejscach, gdzie mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny.
- Nie należy ZANURZAĆ urządzenia w wodzie ani żadnej innej cieczy, należy utrzymywać jego otoczenie w suchych warunkach.

### Ostrzeżenie

- Jeśli urządzenie wpadnie do wody, NIE SIĘGAJ do wody i natychmiast odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Podczas pracy NIE OWIJAJ kabla wokół urządzenia.
- Po użyciu odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego. Przed przenoszeniem, czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.



Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu.



Ten produkt posiada oznaczenie CE. Europejski certyfikat zgodności można znaleźć na stronie internetowej <https://www.weelko.com>

Niniejsza instrukcja jest dostępna w formie cyfrowej pod adresem <https://www.weelko.com>

**Uwaga dotycząca utylizacji produktu:** Jeśli produkt ten został nieodwracalnie uszkodzony lub z jakiegokolwiek powodu uznano, że jego żywotność dobiegła końca, należy poinformować się o lokalnych, krajowych i europejskich przepisach dotyczących prawidłowej utylizacji i recyklingu produktów zawierających ołów, baterie, tworzywa sztuczne i inne materiały, a także o punktach zbiórki tego typu produktów.

### Uwaga

- Aby upewnić się, że Twoja skóra nie jest zbyt wrażliwa na wosk, możesz najpierw sprawdzić temperaturę, nakładając niewielką ilość wosku na skórę.
- Nie depiluj woskiem miejsc, które są zranione.
- Alkohol i woda nie nadają się do usuwania pozostałości wosku ze skóry.
- Przez 24 godziny po depilacji należy unikać kontaktu z wilgocią, np. gorącą kąpielą lub łaźnią parową.
- Nie należy stosować wosku, jeśli skóra w przeszłości wykazywała niepożądaną reakcję na wosk.
- Nie używaj wosku w ciągu 2 godzin po kąpieli lub opalaniu.
- Jeśli stosujesz leki wpływające na skórę lub cierpisz na choroby skóry, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

### Czyszczenie/konserwacja

#### Jak usunąć wosk z wnętrza urządzenia:

- Podłącz zasilacz, aby urządzenie się nagrzało.
- **WAŻNE:** Nie podgrzewaj pojemnika bez wosku, ponieważ może to spowodować przegrzanie urządzenia i awarię palnika do roztapiania wosku.
- Poczekaj, aż wosk całkowicie się rozpuści, a następnie przelej go do pojemnika przeznaczonego do przechowywania. Uważaj, aby się nie poparzyć.
- Wosk należy odpowiednio utylizować. Nie wylewaj płynnego wosku ani środków czyszczących wosk do kanalizacji, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie rur, a po zastygnięciu wosku zatkanie odpływu.
- Po wlaniu rozpuszczonego wosku do pojemnika na przechowywanie należy założyć rękawiczki jednorazowe i ostrożnie zetrzeć resztki wosku chusteczką.
- Jeśli zauważysz, że stary wosk się przykleił, możesz użyć oleju do usuwania wosku, aż będzie czysty.

### Czyszczenie/konserwacja

- Podczas czyszczenia należy pamiętać o wyjęciu pojemnika i dostatecznym ostygnięciu wosku, aby nie poparzyć palców. Ze względów bezpieczeństwa podczas czyszczenia pojemnika na wosk należy używać rękawic ochronnych.

### Czyszczenie zewnętrznej strony pojemnika podgrzewającego:

- Do czyszczenia zewnętrznej części pojemnika na wosk użyj wilgotnej ściereczki. Nie ma potrzeby stosowania środków chemicznych.

Utrzymując pojemnik na wosk w czystości, zapobiegiesz gromadzeniu się wosku i lepkich pozostałości.

### Przed użyciem urządzenia

- Nie używaj urządzenia, jeśli opakowanie, samo urządzenie lub kabel zasilający wykazują oznaki uszkodzenia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do celów medycznych.
- Przed użyciem urządzenia skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz jakiegokolwiek problemy zdrowotne.

### Zawartość opakowania

- 1 podgrzewacz do wosku do depilacji
- 1 kabel do podłączenia urządzenia
- 1 instrukcja obsługi

### Właściwości:

- Podgrzewacz do wosku z miejscem do przechowywania szpatułek
- Aluminiowy pojemnik na wosk do depilacji
- Wyświetlacz LED
- Wersja z uchwytem
- Lekka konstrukcja
- Dotykowe przyciski

### Dane techniczne

- Podgrzewacz do wosku do depilacji
- 220-240 V, 50/60 Hz
- Pojemność: 500 ml
- Zakres temperatur: 30-125 °C
- 3 tryby pracy
- Wyświetlacz LED
- Dotykowe przyciski
- Pobór mocy: 100 W
- Waga: 915 g
- Wymiary produktu: 182 x 195 x 141 mm
- Elektroniczny termostat
- Regulacja temperatury: Automatyczna regulacja temperatury

### Elementy



### **Instrukcja użytkowania**

- Ten produkt posiada przyciski dotykowe.
- Podłącz urządzenie do zasilania zgodnie z wymaganym napięciem produktu. Podgrzewacz wosku sygnalizuje włączenie zasilania sygnałem dźwiękowym.
- Po uruchomieniu urządzenia podświetla się cały wyświetlacz.
- Urządzenie ma trzy tryby ogrzewania. Temperatura ogrzewania °C / Czas ogrzewania H / Tryb czasu czuwania.
- Pierwszy tryb jest domyślnym trybem po włączeniu urządzenia.
- Symbol zasilania jest wielofunkcyjnym przyciskiem sterującym, jedno naciśnięcie przycisku włącza urządzenie, kolejne naciśnięcie wyłącza je.
- Temperatura wyświetlana na ekranie odpowiada aktualnej temperaturze. Tolerancja temperaturowa wynosi  $\pm 1$  °C.

### **Tryb 1: Ręczne ustawianie temperatury ogrzewania**

Naciśnij przycisk włączania, temperatura domyślna po uruchomieniu wynosi 87 °C, za pomocą symboli + i - ustaw żądaną temperaturę. Oczekaj 3 sekundy na potwierdzenie, aż żądana temperatura przestanie migać na wyświetlaczu. Gdy podgrzewacz wosku osiągnie określoną temperaturę, będzie ją utrzymywał na stałym poziomie. Po ustawieniu na wyświetlaczu pojawi się temperatura w czasie rzeczywistym.

### **Tryb 2: Podgrzewania czasowe**

Lekkim dotknięciem przycisku zegara przejdź do trybu podgrzewania czasowego. Zakres czasu wynosi od 1 do 90 minut. Czas domyślny wynosi 30 minut. Po uruchomieniu użyj symboli + i -, aby ustawić żądany czas. Po ustawieniu czasu odczekaj 3 sekundy, aż żądany czas przestanie migać na wyświetlaczu, aby potwierdzić ustawienie. W trybie podgrzewania czasowego produkt nagrzewa się do maksymalnej temperatury (125 °C) przez określony czas. Gdy urządzenie osiągnie ustawiony czas, automatycznie przestaje podgrzewać, a temperatura spada. Gdy temperatura spadnie do 87°C, poczekaj, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, który oznacza, że wosk jest gotowy do podgrzania. Wosk utrzyma tę temperaturę.

### **Tryb 3: Tryb czasu czuwania**

Lekko naciśnij przycisk zegara przez około 3 sekundy, aby przejść do trybu ustawiania czasu. Naciskając przyciski + lub -, zwiększasz/zmniejszasz czas, każde naciśnięcie odpowiada 1 godzinie, a maksymalny czas wynosi 24 godziny. Oczekaj 3 sekundy na potwierdzenie, aż żądana godzina na wyświetlaczu przestanie migać. Po ustawieniu żądanej godziny na wyświetlaczu pojawi się odliczanie pozostałych godzin. W ciągu określonych godzin urządzenie nie będzie się nagrzewać, a po zakończeniu odliczania rozpocznie nagrzewanie do najwyższej temperatury. Urządzenie będzie kontynuować nagrzewanie do maksymalnej temperatury, dopóki nie obniżysz temperatury lub nie wyłączysz urządzenia.

### **Zalecany czas w zależności od ilości gramów wosku, którą chcesz rozpuścić:**

- 100 g: 17 minut
- 200 g: 35 minut
- 300 g: 45 minut

### **Uwaga**

Odczucia związane ze stosowaniem wosku różnią się nieznacznie w zależności od temperatury pokojowej, a także w przypadku wosków o różnej temperaturze topnienia, dlatego zaleca się użycie wosku na niewielkiej powierzchni, aby uniknąć oparzeń.

### **Gwarancja**

### **Děkujeme vám za zakoupení nového ohříváče vosku EpilSpatWax od Weelko.**

Firma Weelko gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt jest używany zgodnie z załączonymi zaleceniami lub instrukcjami.