

Přečtěte si prosím před použitím pečlivě všechny pokyny a uschovejte je!

1. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Pro Vaši vlastní ochranu před zraněním a úrazem elektrickým proudem je třeba při používání elektrického spotřebiče dodržovat následující pokyny.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte toto zařízení ve vaně, sprše nebo v blízkosti umyvadel či jiných nádob obsahujících vodu. Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny. Pokud by zařízení spadlo do vody, nikdy se jej nepokoušejte vytáhnout, ale okamžitě vypojte spotřebič z elektrické sítě.

Tento spotřebič není vhodný pro použití dětmi a osobami s tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, nebo osobami které nemají příslušné zkušenosti nebo znalosti s používáním takového spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem nebo poté, co obdržely pokyny k používání spotřebiče od osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se spotřebičem nebudou hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti, pokud nejsou pod dozorem.

Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je poškozen síťový kabel nebo zástrčka. Kromě toho spotřebič nepoužívejte, pokud spadl nebo je poškozen. Předejte prosím spotřebič autorizovanému servisnímu středisku ke kontrole a opravě.

Pro dodatečnou ochranu se doporučuje instalace proudového chrániče se jmenovitým zbytkovým provozním proudem nepřesahujícím 30 mA do elektrického obvodu v koupelně. Požádejte o radu svého instalačního technika.

Před prvním použitím strojek zcela nabijte (cca 1,5 hodiny).

2. VLASTNOSTI:

- 46 mm široká hlavice z legované japonské oceli
- 5 hřebenových nástavců s magnetickým uchycením (1,5 / 3 / 6 / 10 / 13 mm)
- doba nabíjení: 120 minut
- doba provozu: 180 minut
- hmotnost strojek: 278 g
- 2,8 m dlouhý síťový adaptér, čistící kartáček, mazací olej

3. SPUŠTĚNÍ A POUŽITÍ:

Strojek na vlasy může fungovat jak z baterie, tak zapojený do sítě. Plného nabití strojek dosahuje po 2 hodinách nabíjení. Doba provozu strojek po plném nabití činí cca 180 minut.

1. Zasuňte nabíjecí konektor do štěrby ve spodní části strojek, připojte adaptér k elektrické síti.

2. Po připojení strojek k adaptéru se spustí proces nabíjení a rozsvítí se indikátor.

Provoz ze sítě, když je baterie zcela vybitá: ujistěte se, že je strojek vypnutý. Připojte strojek k elektrické síti.

4. ÚDRŽBA A PÉČE:

Je nutné udržovat čepel v čistotě, odstraňovat zbytky vlasů pomocí kartáčku po každém střihání a pravidelně ji promazávat speciálním olejem. Pro mazání čepele nastavte páčkou nejnižší výšku střihu. Naneste 2–3 kapky oleje na čepel a zapněte strojek na několik vteřin, aby se olej rovnoměrně rozprostřel. Údržbu zařízení provádějte pouze při odpojení strojek od elektrické sítě. Pro čištění těla strojek používejte pouze jemně navlhčený hadřík vodou nebo slabým mýdlovým roztokem. Nepoužívejte roztoky sody ani podobné čistící prostředky.

5. ZÁRUKA:

Záruka nebude uznána pokud: byl spotřebič nesprávně používán nebo s ním bylo zacházeno neopatrně; spotřebič byl poškozen nesprávným používáním, závada byla způsobena nedodržením návodu k obsluze; pokus o opravu provedl neoprávněný personál. Díly podléhající opotřebení nejsou zahrnuty do této záruky.

Technická data:

síťové napětí 220-240 V, frekvence sítě ~ 50-60 Hz, výkon 7 W, hmotnost: 278 g

Vyrobeno pro Hairway Gmbh, Liebigstr. 33, 58095 Hagen, Německo



VAROVÁNÍ: Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, umyvadel nebo jiných nádob obsahujících vodu.



Prečítajte si prosím pred použitím starostlivo všetky pokyny a uschovajte ich!

1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Pre Vašu vlastnú ochranu pred zranením a úrazom elektrickým prúdom je treba pri používaní elektrického spotrebiča dodržiavať nasledujúce pokyny.

VAROVANIE: Nepoužívajte toto zariadenie vo vani, sprche alebo v blízkosti umývadiel či iných nádob obsahujúcich vodu. Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny. Pokiaľ by zariadenie spadlo do vody, nikdy sa ho nepokúšajte vytiahnuť, ale okamžite vypojte spotrebič z elektrickej siete.

Tento spotrebič nie je vhodný na použitie deťmi a osobami s telesným, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, alebo osobami ktoré nemajú príslušné skúsenosti alebo znalosti s používaním takéhoto spotrebiča, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo potom, čo dostali pokyny na používanie spotrebiča od osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.

Nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený sieťový kábel alebo zástrčka. Okrem toho spotrebič nepoužívajte, ak spadol alebo je poškodený. Odovzdajte prosím spotrebič autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu a opravu.

Na dodatočnú ochranu sa odporúča inštalácia prúdového chrániča s menovitým zvyškovým prevádzkovým prúdom nepresahujúcim 30 mA do elektrického obvodu v kúpeľni. Požiadajte o radu svojho inštaláčného technika.

Pred prvým použitím strojček úplne nabite (cca 1,5 hodiny).

2. VLASTNOSTI:

- 46 mm široká hlavica z legovanej japonskej ocele
- 5 hrebeňových nastavcov s magnetickým uchytením (1,5 / 3 / 6 / 10 / 13 mm)
- doba nabíjania: 120 minút
- doba prevádzky: 180 minút
- hmotnosť strojčka: 278 g
- 2,8 m dlhý sieťový adaptér, čistiaca kefka, mazací olej

3. SPUSTENIE A POUŽITIE:

Strojček na vlasy môže fungovať ako z batérie, tak zapojený do siete. Plného nabitia strojček dosahuje po 2 hodinách nabíjania. Doba prevádzky strojčka po plnom nabití je cca 180 minút.

1. Zasuňte nabíjací konektor do štrbiny v spodnej časti strojčka, pripojte adaptér k elektrickej sieti.

2. Po pripojení stroja k adaptéru sa spustí proces nabíjania a rozsvieti sa indikátor.

Prevádzka zo siete, keď je batéria úplne vybitá: uistíte sa, že je stroj vypnutý. Pripojte stroj k elektrickej sieti.

4. ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ:

Je nutné udržiavať čepeľ v čistote, odstraňovať zvyšky vlasov pomocou kefy po každom strihaní a pravidelne ju premazávať špeciálnym olejom. Na mazanie čepele nastavte páčkou najnižšiu výšku strihu. Naneste 2–3 kvapky oleja na čepeľ a zapnite strojček na niekoľko sekúnd, aby sa olej rovnomerne rozprestrel. Údržbu zariadenia vykonávajte iba pri odpojení strojčka od elektrickej siete. Na čistenie tela strojčka používajte iba jemne navlhčenú handričku vodou alebo slabým mydlovým roztokom. Nepoužívajte roztoky sódy ani podobné čistiace prostriedky.

5. ZÁRUKA:

Záruka nebude uznaná pokiaľ: bol spotrebič nesprávne používaný alebo s ním bolo zaobchádzané neopatrne; spotrebič bol poškodený nesprávnym používaním, závada bola spôsobená nedodržaním návodu na obsluhu; pokus o opravu vykonal neoprávnený personál. Diely podliehajúce opotrebovaniu nie sú zahrnuté do tejto záruky.

Technické dáta:

sieťové napätie 220-240 V, frekvencia siete ~ 50-60 Hz, výkon 7 W, hmotnosť: 278 g

Vyrobené pre Hairway GmbH, Liebigstr. 33, 58095 Hagen, Nemecko



VAROVANIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, umývadiel alebo iných nádob obsahujúcich vodu.

