

#### Záruka (CZ)

Na přístroj je poskytována **záruka 24 měsíců** od data zakoupení. Záruka se vztahuje na **defekty způsobené vadným materiálem nebo výrobou**. Nevztahuje se však na škody vzniklé **nevhodným použitím přístroje** ani na **otupení stříhacích nožů způsobené běžným provozem**.

Při **prodeji obchodnímu subjektu** (právnícká nebo fyzická osoba podnikající) je záruka poskytována na **12 měsíců** ode dne zakoupení.

Pro uplatnění reklamace je nutné předložit:

- **potvrzení o nákupu,**
- **řádně vyplněný záruční list** s razítkem prodávajícího a datem prodeje.

#### Záruka (SK)

Na prístroj je poskytovaná **záruka 24 mesiacov** od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na **defekty spôsobené chybným materiálom alebo výrobou**. Nevzťahuje sa však na škody vzniknuté **nevhodným použitím prístroja** ani na **otupenie strihacích nožov spôsobené bežnou prevádzkou**.

Pri **predaji obchodnému subjektu** (právnícká alebo fyzická osoba podnikajúca) je záruka poskytovaná na **12 mesiacov** odo dňa zakúpenia.

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné predložiť:

- **potvrdenie o nákupe**
- **riadne vyplnený záručný list** s pečiatkou predávajúceho a dátumom predaja.

DATUM NÁKUPU:	TYP VÝROBKU:	RÁZITKO A PODPIS PRODÁVAJÍCÍHO

ZÁZNAM O OPRAVĚ:	
------------------	--

KIEPE HOME PRECISION AIRBRUSH PRO

8340

Horkovzdušný kartáč



**PARAMTERY:**

- **Napětí:** 220–240 V
- **Frekvence:** 50–60 Hz
- **Výkon:** 1000–1200 W
- **Třída II** – dvojitá izolace

**BALENÍ OBSAHUJE:** Horkovzdušný kartáč, cestovní pouzdro

**Bezpečnostní upozornění (CZ)**

Před použitím si návod pečlivě přečtěte a uschovejte. Přístroj není omyvatelný, nikdy jej neponořujte do vody ani nečistěte tekutinami. Nepoužívejte jej v blízkosti van, umyvadel nebo nádob s vodou a nedotýkejte se jej mokřkýma rukama. Nevystavujte jej dešti ani přímému slunci. Kabel neodpojujte tahem za šňůru a nepřenášejte přístroj držením za kabel. Pokud je kabel nebo jiná část poškozená, zařízení nepoužívejte. Povrch se může během provozu zahřívat – hrozí nebezpečí popálení. Uchovávejte mimo dosah dětí a nenechávejte přístroj bez dozoru.

**Bezpečnostné upozornenie (SK)**

Pred použitím si návod pozorne prečítajte a uschovajte. Prístroj nie je umývateľný, nikdy ho neponárajte do vody ani nečistite tekutinami. Nepoužívajte ho v blízkosti vaní, umývadiel alebo nádob s vodou a nedotýkajte sa ho mokřkými rukami. Nevystavujte ho dažďu ani priamemu slnku. Kábel neodpájajte ťahaním za šňůru a neprenášajte zariadenie za kábel. Ak je kábel alebo iná časť poškodená, prístroj nepoužívajte. Povrch sa počas prevádzky môže zahrievať – hrozí nebezpečenstvo popálenia. Uchovávajte mimo dosahu detí a nenechávajte prístroj bez dozoru.



**A – Kartáč / Kefa**  
**B – Tělo přístroje / Telo přístroja**  
**C – Přepínač OFF/COOL/CARE/HIGH / Prepínač OFF/COOL/CARE/HIGH**  
**D – Otočný napájecí kabel / Otočný napájecí kábel**

#### **Zapnutí a používání (CZ)**

Zapojte přístroj do zásuvky [D]. Otočným přepínačem [C] zvolte požadovaný režim: OFF, COOL, CARE nebo HIGH. Oddělte pramen vlasů, přiložte jej ke kartáči [A] a od konců postupně natáčejte pramen kolem kartáče. Teplý vzduch vytvaruje vlasy během několika sekund. Po vytvoření tvaru pramen opatrně uvolněte.

#### **Zapnutie a používanie (SK)**

Zapojte prístroj do zásuvky [D]. Otočným prepínačom [C] zvolte požadovaný režim: OFF, COOL, CARE alebo HIGH. Oddelte prameň vlasov, priložte ho ku kefke [A] a od končekov postupne ovíjajte prameň okolo kefy. Teplý vzduch vytvaruje vlasy v priebehu niekoľkých sekúnd. Po vytvorení tvaru prameň jemne uvoľnite.

#### **Vypnutí (CZ)**

Přístroj vypněte přepnutím přepínače [C] do polohy OFF. Odpojte kabel ze zásuvky bez tahání za šňůru. Nechte jej vychladnout a ukládejte bez omotávání kabelu kolem těla přístroje.

#### **Vypnutie (SK)**

Prístroj vypnite prepnutím prepínača [C] do polohy OFF. Odpojte kábel zo zásuvky bez ťahania za šnúru. Nechajte zariadenie vychladnúť a ukladajte ho bez omotávania kábla okolo tela prístroja.

#### **Styling (CZ)**

Vlasy musí být téměř suché nebo ručníkem prosušené. Oddělte pramen a pomocí kartáče jej tvarujte směrem od kořínků ke konečkům nebo podle požadovaného stylu. Pro objem přiložte kartáč ke kořínkům a nadzvedněte. Pro podtočení nebo vytáčení konců natočte vlasy kolem kartáče a krátce podržte. Nezakrývejte otvory pro přívod vzduchu a nepoužívejte přípravky, které by mohly tavit nebo ucpávat filtr.

#### **Styling (SK)**

Vlasy musia byť takmer suché alebo uterákom presušené. Oddelte prameň a pomocou kefy ho tvarujte smerom od korieňkov ku končekom alebo podľa požadovaného štýlu. Pre objem priložte kefu ku korieňkom a nadvihnite. Pre zatočenie alebo vytočenie koncov natočte vlasy okolo kefy a krátke podržte. Nezakrývajte otvory na prívod vzduchu a nepoužívajte prípravky, ktoré by mohli taviť alebo zanášať filter.

#### **Čištění (CZ)**

Před čištěním vždy odpojte přístroj ze zásuvky a nechte jej vychladnout. Vnější povrch očistěte měkkým vlhkým hadříkem, nepoužívejte abrazivní nebo ostré materiály. Kartáč po každém použití zbavte vlasů. Zkontrolujte, zda není zanesen kryt vstupu vzduchu, a v případě potřeby jej očistěte. Kabel neomotávejte kolem přístroje.

#### **Čistenie (SK)**

Pred čistením vždy odpojte prístroj zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť. Vonkajší povrch utrite mäkkou vlhkou handričkou, nepoužívajte abrazívne ani ostré materiály. Kefu po každom použití zbavte vlasov. Skontrolujte, či nie je zanesený kryt vstupu vzduchu, a v prípade potreby ho očistite. Kábel neomotávajte okolo zariadenia.



**KIEPE**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL