

# Mianola

KIEPE PROFESSIONAL HOME PRECISION AIRFLEX

Model: 8342



## PARAMETRY:

- Numer artykułu: ZY909
- Napięcie: 220-240 V
- Częstotliwość: 50-60 Hz
- Moc: 1300-1500 W
- Klasa II - podwójna izolacja
- Funkcje: 3 ustawienia temperatury / 3 prędkości / zimne powietrze
- Składana konstrukcja: 90° / 180°
- Kabel obrotowy zapobiegający plątaniu się
- Kontrolka sygnalizująca działanie

**ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:** wielofunkcyjna suszarka do włosów, koncentrator, okrągła szczotka, owalna szczotka, nasadka do prostowania włosów, lewa i prawa automatyczna nasadka do podkręcania włosów.

## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. Urządzenie jest przeznaczone do suszenia i stylizacji ludzkich włosów. Nie należy używać go do peruk, sierści zwierząt ani innych materiałów. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innych cieczach i nie używaj go w pobliżu wanien, umywalk lub pojemników z wodą. Nie dotykaj go mokrymi rękami. Po użyciu w łazience zawsze odłącz urządzenie od gniazdka. Nie odłączaj wtyczki, ciągnąc za kabel, i nie przenoś urządzenia, trzymając je za kabel. Jeśli kabel lub inna część jest uszkodzona, nie używaj urządzenia. Podczas użytkowania powierzchnia i nasadki mogą się nagrzewać - istnieje ryzyko poparzenia. Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci i nie pozostawiaj go bez nadzoru.



- 1 – Korpus urządzenia
- 2 – Koncentrator
- 3 – Szczotka owalna
- 4 – Szczotka okrągła
- 5 – Nasadka do prostowania
- 6 – Automatyczne nasadki do podkręcania lewa i prawa

## Włączanie i użytkowanie

Przed użyciem należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada wartościom podanym na tabliczce znamionowej urządzenia. Należy całkowicie rozwinąć kabel i podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka. Za pomocą przycisków sterujących należy wybrać żadaną temperaturę i prędkość nawiewu powietrza. Urządzenie nagrzewa się w ciągu kilku sekund.

Aby wymienić nasadkę, naciśnij przycisk zwalniający na obudowie urządzenia, zdejmij używaną nasadkę i załóż nową, aż zaskoczy na swoje miejsce.

## Sposób użycia nasadek

**Koncentrator:** Kieruje strumień powietrza na mniejsze partie włosów. Nadaje się do precyzyjnego suszenia lub modelowania końcówek.

**Szczotka owalna:** Owiń pasmo włosów wokół szczotki i powoli przeciągaj, aby uzyskać gładką fryzurę, objętość lub delikatne fale.

**Szczotka okrągła:** Idealna do suszenia i nadania objętości w jednym kroku. Sprawia, że włosy stają się naturalnie gładkie i lśniące.

**Nasadka do prostowania:** Przesuwaj szczotkę od nasady włosów aż po same końcówki, zgodnie z kierunkiem strumienia powietrza, aby uzyskać gładki i zadbane wygląd.

**Automatyczne nasadki do podkręcania:** Przyłóż pasmo włosów do otworu nasadki. Strumień powietrza automatycznie je owinie. Przytrzymaj przez kilka sekund, a następnie delikatnie zwolnij.

## Składana konstrukcja

Rękojeść można złożyć pod kątem 90°, co zapewnia wygodę podczas suszenia lub pozwala na oszczędne przechowywanie.

## Wyłączenie

Po zakończeniu użytkowania należy wyłączyć urządzenie i odłączyć je od gniazdka, nie ciągnąc za kabel. Przed zdjęciem nasadek lub odłożeniem urządzenia należy poczekać, aż zarówno urządzenie, jak i akcesoria całkowicie ostygną. Nie należy owijać kabla wokół korpusu urządzenia.

## Czyszczenie

Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od gniazdka i poczekać, aż całkowicie ostygnie. Obudowę urządzenia i nasadki należy czyścić miękką, suchą ściereczką. Nie należy używać środków czyszczących o działaniu abrazyjnym ani rozpuszczalników. **Należy utrzymywać w czystości kratki wlotowe i wylotowe powietrza, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza.** (filtr powietrza w dolnej części) Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

## Gwarancja

Na urządzenie udzielana jest **24-miesięczna gwarancja** od daty zakupu. Gwarancja obejmuje **usterki spowodowane wadliwym materiałem lub wykonaniem**. Nie obejmuje ona jednak szkód powstałych w wyniku **niewłaściwego użytkowania urządzenia**.

W przypadku **sprzedaży podmiotowi gospodarczemu** (osobie prawnej lub fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) gwarancja obowiązuje przez **12 miesięcy** od daty zakupu.

Aby zgłosić reklamację, należy przedłożyć:

- **dowód zakupu,**
- **prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną** z pieczęcią sprzedawcy i datą sprzedaży.