

GRATULUJEME K VAŠEMU NOVÉMU STROJKU!

Střihací strojek TORQ STC781

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Supreme Trimmer. Strojek je navržen s důrazem na přesnost, vysoký výkon, dlouhou životnost a pohodlnou profesionální práci.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Dodržování uvedených pokynů pomůže zajistit bezpečný provoz a dlouhou životnost strojeku i střihací hlavice.

Obsah balení a provedení výrobku se může podle konkrétní varianty mírně lišit.

NÁVOD K POUŽITÍ STŘIHACÍ STROJEK TORQ STC781

Napájení	DC 5 V / 1 A, síťový adaptér 100-240 V
Jmenovité napětí	3,7 V
Příkon	5 W
Provozní napětí	3,2 V
Doba provozu	až 150 minut
Doba nabíjení	přibližně 180 minut
Akumulátor	Li-Ion 2500 mAh
Otáčky motoru	8000 ot./min $\pm$ 5 %

PŘEHLED STŘIHACÍHO STROJKU

TORQ STC781 je profesionální stříhací strojek vybavený bezkartáčovým motorem s vysokým výkonem a odnímatelnou titanovou stříhací hlavici CT35DS.

Hlavní části:

- tlačítko zapnutí a vypnutí
- LED indikátor stavu akumulátoru a nabíjení
- nabíjecí konektor a kontakty pro nabíjecí stojánek
- čtyřpolohová páčka s pěti délkami stříhu
- odnímatelná titanová stříhací hlavice CT35DS
- bezkartáčový motor s rychlostí přibližně 8000 ot./min
- nabíjecí stojánek

Před prvním použitím

1. Zkontrolujte, zda strojek, napájecí kabel, nabíjecí stojánek a stříhací hlavice nejsou poškozené.
2. Před prvním použitím strojek plně nabijte.
3. Naneste na stříhací hlavici 1-2 kapky vhodného oleje a strojek na několik sekund zapněte.
4. Ověřte, že stříhací hlavice pracuje plynule, bez neobvyklého zvuku nebo nadměrných vibrací.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A FUNKCE

Součástí balení jsou podle varianty zejména:

- 10 magnetických nástavců: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm
- ochranný kryt stříhací hlavice
- nabíjecí stojánek
- USB-C nabíjecí kabel
- čistící kartáček
- olej na stříhací hlavice

Určení výrobku

Strojek je určen ke stříhání vlasů, vytváření přechodů a běžné úpravě vousů. Díky výkonnému bezkartáčovému motoru je vhodný pro různé typy vlasů a profesionální i domácí použití.

Základní použití

1. Zapněte strojek tlačítkem ON/OFF.
2. Zvolte požadovanou délku pomocí páčky nebo magnetického nástavce.
3. Vedte strojek proti směru růstu vlasů klidným, plynulým pohybem.
4. Po dokončení strojek vypněte a očistěte.

Nepoužívejte strojek, pokud je stříhací hlavice prasklá, deformovaná nebo jinak poškozená.

ČTYŘPOLOHOVÁ PÁČKA A ODNÍMATELNÁ HLAVICE

Páčka umožňuje volit pět základních délek střihu přibližně 0,9 / 1,05 / 1,22 / 1,35 / 1,55 mm.

- Poloha páčky nahoře poskytuje kratší střih.
- Poloha páčky dole prodlužuje délku střihu.
- Mezipolohy umožňují přesné vytváření přechodů.

Střihací hlavice CT35DS

Odnímatelná titanová střihací hlavice je určena pro přesnou práci, plynulé přechody a snadnou údržbu.

Sejmutí hlavice

1. Strojek vypněte a odpojte od napájení.
2. Uchopte strojek pevně oběma rukama.
3. Palci zatlačte na střihací hlavici směrem nahoru, dokud se neuvolní.

Nasazení hlavice

1. Zarovnejte upevňovací body hlavice s tělem strojku.
2. Zatlačte hlavici směrem dolů, dokud neuslyšíte zřetelné zacvaknutí.
3. Před použitím ověřte pevné usazení.

ÚDRŽBA STŘIHACÍ HLAVICE

Pravidelné čištění a mazání jsou nezbytné pro správnou funkci, nízké tření a dlouhou životnost hlavice.

1. Strojek vypněte a odpojte od napájení.
2. Sejměte nástavec a případně také stříhací hlavici.
3. Čisticím kartáčkem odstraňte všechny zbytky vlasů z hlavice a prostoru pod ní.
4. Je-li to nutné, lze odnímatelnou hlavici samostatně krátce opláchnout. Před opětovným nasazením ji dokonale osušte.
5. Naneste 1-3 kapky oleje na pracovní plochy hlavice.
6. Hlavici nasadte, strojek zapněte na několik sekund a setřete přebytečný olej.

Důležité: Tělo strojku není vodotěsné. Nikdy je neponořujte do vody a neoplachujte pod tekoucí vodou.

Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, rozpouštědla ani abrazivní materiály. Nestrkejte tvrdé předměty mezi zuby hlavice.

MAGNETICKÉ NÁSTAVCE

Strojek je dodáván s deseti magnetickými nástavci pro délky 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm.

Nasazení nástavce

1. Zvolte požadovanou délku.
2. Nasuňte přední část nástavce na zuby stříhací hlavice.
3. Přitlačte zadní část nástavce k hlavici, dokud magnety nástavce bezpečně nepřichytí.

Sejmutí nástavce

1. Strojek vypněte.
2. Uchopte zadní část nástavce a zvedněte ji směrem od hlavice.
3. Nástavec sejmete bez použití nadměrné síly.

Před každým použitím zkontrolujte, zda je nástavec správně a pevně nasazen. Poškozený nebo deformovaný nástavec nepoužívejte.

Nástavce pravidelně čistěte kartáčkem a podle potřeby omyjte vlažnou vodou. Před uložením je důkladně osušte.

ČIŠTĚNÍ A SKLADOVÁNÍ

Po každém použití:

1. Strojek vypněte a odpojte od napájení.
2. Sejměte nástavec a odstraňte zbytky vlasů.
3. Vyčistěte stříhací hlavici a prostor pod ní.
4. Podle potřeby naneste olej.
5. Na hlavici nasadte ochranný kryt.

Skladování

- Ukládejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Nevystavujte vysokým teplotám, přímému slunci ani mrazu.
- Nenechávejte kabel pevně omotaný kolem adaptéru nebo strojku.
- Při delším nepoužívání akumulátor přibližně jednou za 2-3 měsíce dobijte.

Používejte pouze příslušenství a náhradní díly určené pro tento model.

NABÍJENÍ A CELOSVĚTOVÉ NAPĚTÍ

Strojek lze nabíjet přímým připojením kabelu nebo prostřednictvím nabíjecího stojánu.

Nabíjení

1. Strojek vypněte.
2. Připojte nabíjecí kabel ke strojku nebo k nabíjecímu stojánu.
3. Adaptér zapojte do elektrické zásuvky 100-240 V.
4. LED indikátor signalizuje průběh nabíjení.
5. Po úplném nabití odpojte adaptér od sítě.

Plné nabití trvá přibližně 180 minut a poskytuje až 150 minut provozu. Skutečná doba provozu závisí na zatížení, stavu akumulátoru a způsobu používání.

Bezpečné nabíjení

- Nabíjejte pouze v suchém prostředí.
- Nepoužívejte poškozený kabel, adaptér ani stojánek.
- Nepřikrývejte adaptér během nabíjení.
- Nevystavujte akumulátor ohni ani vysokým teplotám.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. Výrobek není hračka.
2. Nepoužívejte strojek s poškozenou stříhací hlavicí, kabelem nebo krytem.
3. Před čištěním, údržbou nebo výměnou hlavice strojek vždy vypněte a odpojte od napájení.
4. Tělo strojku není vodotěsné. Neponořujte je do vody ani jiné kapaliny.
5. Nepoužívejte v blízkosti vany, sprchy, umyvadla nebo nádoby s vodou.
6. Nepoužívejte strojek, pokud spadl do vody nebo je viditelně poškozený.
7. Do otvorů nevkládejte cizí předměty.
8. Nevystavujte výrobek extrémním teplotám.
9. Opravy elektrických částí svěřte kvalifikovanému servisu.
10. Výrobce ani distributor neodpovídají za škody vzniklé nesprávným použitím.

ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH POTÍŽÍ

Strojek se nezapne	Akumulátor nabijte. Zkontrolujte kabel, adaptér a nabíjecí kontakty.
Nízký výkon	Vyčistěte a namažte stříhací hlavici. Odstraňte nahromaděné vlasy.
Tahání vlasů	Zkontrolujte čistotu, mazání a stav hlavice. Opotřebenou hlavici vyměňte.
Nadměrný hluk či vibrace	Hlavici znovu správně nasadte a zkontrolujte její poškození.
Krátká doba provozu	Provedte plné nabití. U staršího akumulátoru může být kapacita snížena.
Strojek se zahřívá	Mírné zahřívání při provozu je běžné. Při nadměrném zahřívání strojek vypněte, vyčistěte a namažte hlavici.
Nabíjení nefunguje	Očistěte kontakty, vyzkoušejte správné usazení ve stojánku a ověřte napájení zásuvky.

Pokud potíže přetrvávají, strojek dále nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo odborný servis.

DALŠÍ INFORMACE A NÁHRADNÍ DÍLY

Pro správnou funkci používejte kompatibilní příslušenství a náhradní díly Supreme Trimmer.

- odnímatelná titanová stříhací hlavice CT35DS
- magnetické nástavce v odpovídajících délkách
- nabíjecí stojánek pro model STC781
- kompatibilní nabíjecí kabel a síťový adaptér
- olej určený pro stříhací hlavice

Likvidace výrobku

Elektrické zařízení ani akumulátor nevyhazujte do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je na příslušném sběrném místě podle místních předpisů.

Servis

Do přístroje sami nezasahujte. Neodborné otevření nebo oprava mohou způsobit úraz, poškození výrobku a zánik záruky.

SUPREME TRIMMER TORQ STC781

ZÁRUČNÍ A ZÁKAZNICKÉ INFORMACE

Na výrobek se vztahuje záruka podle podmínek prodejce a platných právních předpisů. Záruka se vztahuje na výrobní vady materiálu a zpracování.

Záruka se zpravidla nevztahuje zejména na:

- běžné opotřebení stříhací hlavy a příslušenství
- mechanické poškození pádem nebo nárazem
- poškození vodou či jinou kapalinou
- nesprávné čištění, nedostatečné mazání nebo zanedbanou údržbu
- použití nekompatibilního napájecího příslušenství
- neodborné zásahy a opravy

Při uplatnění reklamace předložte doklad o koupi a výrobek v čistém stavu včetně potřebného příslušenství.

Výrobce: Supreme Trimmer

Web: www.supremetrimmer.com

E-mail: support@supremetrimmer.com

Děkujeme, že používáte Supreme Trimmer.