

GRATULUJEMY ZAKUPU NOWEJ MASZYNKI!

Maszynka do strzyżenia TORQ STC781

Dziękujemy za wybór produktu Supreme Trimmer. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o precyzji, wysokiej wydajności, długiej żywotności oraz wygodnej, profesjonalnej pracy.

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Przestrzeganie zawartych w niej wskazówek pomoże zapewnić bezpieczną eksploatację oraz długą żywotność maszyny i ostrza.

Zawartość opakowania i wygląd produktu mogą się nieznacznie różnić w zależności od konkretnego modelu.

INSTRUKCJA UŻYCIA

MASZYNKA DO STRYŻENIA TORQ STC781

Zasilanie	DC 5 V / 1 A, zasilacz sieciowy 100-240 V
Napięcie znamionowe	3,7 V
Moc	5 W
Napięcie robocze	3,2 V
Czas pracy	do 150 minut
Czas ładowania	około 180 minut
Akumulator	Li-Ion 2500 mAh
Obroty silnika	8000 obr./min $\pm$ 5 %

OPIS MASZYNKI DO STRYŻENIA

TORQ STC781 to profesjonalna maszynka do strzyżenia wyposażona w bezszczotkowy silnik o dużej mocy oraz zdejmowane tytanowe ostrze CT35DS.

Właściwości:

- przycisk włączania i wyłączania
- Wskaźnik LED stanu akumulatora i ładowania
- złącze ładowania i styki do stacji ładującej
- czteropozycyjna dźwignia z pięcioma wysokościami cięcia
- zdejmowane tytanowe ostrze CT35DS
- silnik bezszczotkowy o prędkości około 8000 obr./min
- podstawka do ładowania

Przed pierwszym użyciem

1. Sprawdź, czy maszynka, kabel zasilający, podstawka ładująca i ostrze nie są uszkodzone.
2. Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować maszynkę.
3. Na ostrze nanieś 1–2 krople odpowiedniego olejku i włącz maszynkę na kilka sekund.
4. Należy sprawdzić, czy ostrze działa płynnie, bez nietypowych odgłosów i nadmiernych wibracji.

AKCESORIA I FUNKCJE

W zależności od modelu zestaw zawiera między innymi:

- 10 nasadek magnetycznych: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm
- osłonę ostrza
- podstawkę ładującą
- Kabel do nabijania USB-C
- szczoteczkę do czyszczenia
- olej do ostrzy

Zastosowanie produktu

Maszynka przeznaczona jest do strzyżenia włosów, tworzenia przejść oraz stylizacji brody. Dzięki wydajnemu silnikowi bezszczotkowemu nadaje się do różnych rodzajów włosów oraz do użytku zarówno profesjonalnego, jak i domowego.

Sposób użycia

1. Włącz maszynkę przyciskiem ON/OFF.
2. Wybierz żądaną wysokość za pomocą dźwigni lub nasadki magnetycznej.
3. Przesuwaj maszynkę w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów, wykonując spokojne, płynne ruchy.
4. Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie i wyczyść je.

Nie należy używać maszynki, jeśli ostrze jest pęknięte, zdeformowane lub w inny sposób uszkodzone.

CZTEROPOZYCYJNA DŹWIGNIA I ZDEJMOWANE OSTRZE

Dźwignia umożliwia wybór pięciu podstawowych długości cięcia wynoszących około 0,9 / 1,05 / 1,22 / 1,35 / 1,55 mm.

- Położenie dźwigni w górnej pozycji zapewnia krótsze cięcie.
- Położenie dźwigni w dolnej pozycji wydłuża wysokość cięcia.
- Pozycje pośrednie umożliwiają precyzyjne tworzenie przejść.

Ostrze CT35DS

Zdejmowane tytanowe ostrze służy do precyzyjnej pracy, płynnych przejść i łatwej konserwacji.

Zdejmowanie ostrza

1. Wyłącz maszynkę i odłącz ją od źródła zasilania.
2. Chwyć maszynkę mocno obiema rękami.
3. Kciukami naciskaj ostrze w górę, aż się zwolni.

Zakładanie ostrza

1. Wyrównaj punkty mocowania ostrza z korpusem mechanizmu.
2. Naciśnij ostrze w dół, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie.
3. Przed użyciem należy sprawdzić, czy ostrze jest dobrze zamocowane.

KONSERWACJA OSTRZA

Regularne czyszczenie i smarowanie są niezbędne do prawidłowego działania, niskiego tarcia i długiej żywotności ostrza.

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.
2. Zdejmij nasadkę, a w razie potrzeby również ostrze.
3. Za pomocą szczoteczki do czyszczenia usuń wszystkie resztki włosów z ostrza i powierzchni pod nim.
4. W razie potrzeby zdejmowane ostrze można krótko opłukać samodzielnie. Przed ponownym założeniem należy je dokładnie osuszyć.
5. Nanieś 1-3 krople oleju na powierzchnie robocze ostrza.
6. Załóż ostrze, włącz urządzenie na kilka sekund i wytrzyj nadmiar oleju.

Ważne: Obudowa maszynki nie jest wodoszczelna. Nigdy nie zanurzaj jej w wodzie ani nie płucz pod bieżącą wodą.

Nie należy używać agresywnych środków czyszczących, rozpuszczalników ani materiałów abrazyjnych. Nie należy wkładać twardych przedmiotów między zęby ostrza.

NASADKI MAGNETYCZNE

Maszynka jest sprzedawana z dziesięcioma nasadkami magnetycznymi o długościach 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm.

Założenie nasadki

1. Wybierz żądaną wysokość cięcia.
2. Nasuń przednią część nasadki na zęby ostrza.
3. Dociśnij dół nasadki do ostrza, aż magnesy pewnie ją zablokują.

Zdejmowanie nasadki

1. Wyłącz maszynkę.
2. Chwyć dolną część nasadki i unieś ją w kierunku przeciwnym do ostrza.
3. Należy zdjąć nasadkę, nie używając zbyt dużej siły.

Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy nasadka jest prawidłowo i mocno zamocowana. Nie należy używać uszkodzonej lub zdeformowanej nasadki.

Należy regularnie czyścić nasadki szczoteczką i w razie potrzeby umyć je letnią wodą. Przed schowaniem należy je dokładnie osuszyć.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

Po każdym użyciu:

1. Wyłącz maszynkę i odłącz ją od źródła zasilania.
2. Zdejmij nasadkę i usuń resztki włosów.
3. Wyczyść ostrze i przestrzeń pod nim.
4. W razie potrzeby nanieś olej.
5. Załóż osłonę ochronną na ostrze.

Przechowywanie

- Przechowuj w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, bezpośredniego działania promieni słonecznych ani mrozu.
- Nie należy owijać kabla ciasno wokół zasilacza lub maszynki.
- W przypadku dłuższej przerwy w użytkowaniu należy ładować akumulator mniej więcej raz na 2-3 miesiące.

Używaj wyłącznie akcesoriów i części zamiennych przeznaczonych do tego modelu.

ŁADOWANIE I NAPIĘCIE MIĘDZYNARODOWE

Urządzenie można ładować poprzez bezpośrednie podłączenie kabla lub za pomocą podstawki ładującej.

Ładowanie

1. Wyłącz maszynkę.
2. Podłącz kabel do ładowania do maszynki lub do podstawki ładującej.
3. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego 100–240 V.
4. Wskaźnik LED sygnalizuje przebieg ładowania.
5. Po całkowitym naładowaniu należy odłączyć zasilacz z gniazdka.

Pełne naładowanie trwa około 180 minut i zapewnia do 150 minut pracy. Rzeczywisty czas pracy zależy od obciążenia, stanu akumulatora i sposobu użytkowania.

Bezpieczne ładowanie

- Ładuj urządzenie wyłącznie w suchym otoczeniu.
- Nie należy używać uszkodzonego kabla, zasilacza ani podstawki.
- Nie przykrywaj adaptera podczas ładowania.
- Nie wystawiaj akumulatora na działanie ognia ani wysokich temperatur.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. **PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM DZIECI.**
Produkt nie jest zabawką.
2. Nie należy używać maszynki z uszkodzonym ostrzem, kablem lub obudową.
3. Przed czyszczeniem, konserwacją lub wymianą ostrza należy zawsze wyłączyć maszynkę i odłączyć ją od źródła zasilania.
4. Obudowa maszynki nie jest wodoszczelna. Nie zanurzaj jej w wodzie ani w żadnej innej cieczy.
5. Nie używaj w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani pojemnika z wodą.
6. Nie używaj maszynki, jeśli wpadła do wody lub jest w widoczny sposób uszkodzona.
7. Nie wkładaj obcych przedmiotów do otworów.
8. Nie narażaj produktu na działanie ekstremalnych temperatur.
9. Naprawy elementów elektrycznych należy powierzyć wykwalifikowanemu serwisowi.
10. Producent ani dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.

ROZWIĄZYWANIE PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW

Maszynka się nie włącza	Naładuj akumulator. Sprawdź kabel, zasilacz i styki ładowania.
Niska wydajność	Wyczyść i nasmaruj ostrze. Usuń nagromadzone włosy.
Ciągnięcie włosów	Sprawdź czystość, smarowanie i stan ostrza. Zużyte ostrze należy wymienić.
Nadmierny hałas lub wibracje	Ponownie prawidłowo załóż ostrze i sprawdź, czy nie jest uszkodzone.
Krótki czas pracy	Wykonaj pełne ładowanie. W przypadku starszego akumulatora pojemność może być zmniejszona.
Maszynka się nagrzewa	Lekkie nagrzewanie się podczas użytkowania jest zjawiskiem normalnym. W przypadku nadmiernego nagrzewania należy wyłączyć maszynkę, wyczyścić ją i naoliwić ostrze.
Ładowanie nie działa	Oczyść styki, sprawdź, czy maszynka jest prawidłowo umieszczona na podstawce, i sprawdź zasilanie z gniazdka.

Jeśli problemy nie ustępują, należy zaprzestać użytkowania maszynki i skontaktować się ze sprzedawcą lub serwisem.

DODATKOWE INFORMACJE I CZĘŚCI ZAMIENNE

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, używaj kompatybilnych akcesoriów i części zamiennych Supreme Trimmer.

- zdejmowane tytanowe ostrze CT35DS
- nasadki magnetyczne o odpowiednich długościach
- podstawka ładująca do modelu STC781
- kompatybilny kabel do ładowania i zasilacz sieciowy
- olej przeznaczony do ostrzy

Utylizacja produktu

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych ani akumulatorów do odpadów komunalnych. Oddaj je do odpowiedniego punktu zbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.

Serwis

Nie należy samodzielnie ingerować w urządzenie. Nieprofesjonalne otwarcie lub naprawa mogą spowodować obrażenia, uszkodzenie produktu oraz utratę gwarancji.

SUPREME TRIMMER TORQ STC781

INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI

Produkt objęty jest gwarancją zgodnie z warunkami sprzedawcy oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i produkcyjne.

Z reguły gwarancją nie jest objęte:

- zwykłe zużycie ostrza i akcesoriów
- uszkodzenie mechaniczne spowodowane upadkiem lub uderzeniem
- uszkodzenie spowodowane wodą lub inną cieczą
- niewłaściwe czyszczenie, niewystarczające smarowanie lub zaniedbana konserwacja
- użycie niekompatybilnych akcesoriów do zasilania
- nieprofesjonalne ingerencje i naprawy

Składając reklamację, należy dołączyć dowód zakupu oraz produkt w stanie czystym wraz z niezbędnymi akcesoriami.

Producent: Supreme Trimmer

www.supremetrimmer.com

E-mail: support@supremetrimmer.com

Dziękujemy za korzystanie z Supreme Trimmer.