

ROVRA

SUPERCUT TRIMMER RT89

PROFESIONÁLNÍ KONTUROVACÍ STROJEK

Model	RT89
Typ	akumulátorový konturovací strojek
Akumulátor	Li-Ion 2 000 mAh
Provoz	přibližně 2,5 hodiny

NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím si přečtěte celý návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

1. URČENÍ VÝROBKU

ROVRA Supercut Trimmer RT89 je profesionální konturovací strojek určený k přesnému tvarování kontur, dokončování stříhů, úpravě vousů a odstraňování krátkých vlasů v hůře přístupných místech.

DŮLEŽITÉ

Strojek je určen pro suché stříhání. Není omyvatelný a nesmí se ponořovat do vody.

2. ČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- spodní pevný nůž a horní pohyblivý nůž
- tlačítko zapnutí a vypnutí
- nabíjecí port USB-C
- tři přídatné hřebeny: 1,5 mm, 3 mm a 6 mm
- USB-C nabíjecí kabel
- čisticí kartáček
- nabíjecí stojánek

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní napětí	3,7 V
Motor	magnetický
Akumulátor	Li-Ion 2 000 mAh
Doba nabíjení	přibližně 2,5 hodiny
Doba provozu	přibližně 2,5 hodiny
Napájení	USB, adaptér 5 V / 1 000 mA
Příkon	5 W

4. NABÍJENÍ

- 1 Před nabíjením se ujistěte, že je strojek vypnutý a suchý.
- 2 Připojte USB-C kabel do nabíjecího portu ve spodní části strojku nebo do nabíjecího stojánku.
- 3 Druhý konec kabelu připojte k USB adaptéru 5 V / 1 000 mA.
- 4 Plné nabití trvá přibližně 2,5 hodiny.
- 5 Po úplném nabití kabel odpojte.

UPOZORNĚNÍ Mírné zahřátí strojku během nabíjení nebo provozu je normální. Nenabíjejte při teplotě pod 0 °C nebo nad 40 °C.

5. POUŽITÍ

- 1 Zkontrolujte, zda jsou nože čisté, promazané a správně usazené.
- 2 Zapněte strojek tlačítkem ON/OFF.
- 3 Vedte stříhací hlavici lehkými a kontrolovanými tahy proti směru růstu vlasů.
- 4 Pro přesné linie používejte hranu stříhací hlavy. Netlačte příliš silně na pokožku.
- 5 Po dokončení strojek vypněte a vyčistěte.

Použití přídatných hřebců

- Zvolte požadovanou délku: 1,5 mm, 3 mm nebo 6 mm.
- Srovnejte hřeben s hranou stříhací hlavy a lehkým tlakem jej nasadte.
- Při snímání hřebců pevně stáhněte ze stříhací hlavy.

TIP Při práci bez hřebců postupujte opatrně. Stříhací hlava je nastavena pro velmi krátký stříh a přesné kontury.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění

- 1 Strojek vypněte a odpojte od napájení.
- 2 Pomocí dodaného kartáčku odstraňte vlasy z nožů a prostoru pod stříhací hlavici.
- 3 Tělo strojku otřete měkkým hadříkem. Případně použijte lehce navlhčený hadřík s malým množstvím jemného mýdla a následně strojek osušte.

Mazání stříhací hlavice

Pro zachování dobrého výkonu kápněte před nebo po použití malé množství oleje na zuby a krajní části stříhací hlavice. Poté strojek na několik sekund zapněte, aby se olej rovnoměrně rozprostřel, a přebytečný olej otřete.

POZOR

Nepoužívejte alkohol, benzin, ředidla ani jiné agresivní čisticí prostředky. Strojek neoplachujte pod tekoucí vodou.

7. DEMONTÁŽ STŘIHACÍ HLAVICE

- 1 Strojek vypněte.
- 2 Pomocí vhodného šroubováku povolte upevňovací šrouby.
- 3 Při snímání hlavici přidržujte druhou rukou, aby nedošlo k jejímu pádu.
- 4 Jednotlivé díly odkládejte v pořadí, v jakém byly sejmuty.

Demontáž provádějte pouze při čištění, výměně nebo seřízení hlavice.

8. MONTÁŽ A SEŘÍZENÍ HLAVICE

- 1 Nasadte pružinu stříhací hlavice do správné polohy.
- 2 Přiložte hlavicí, vložte upevňovací šrouby a nejprve je pouze lehce dotáhněte.
- 3 Srovnejte horní pohyblivý nůž s dolním pevným nožem.
- 4 Horní nůž musí zůstat mírně za hranou spodního nože. Nesmí přesahovat, jinak hrozí poranění pokožky.
- 5 Po správném srovnání šrouby rovnoměrně dotáhněte.

BEZPEČNÉ NASTAVENÍ

Po montáži vždy zkontrolujte, že se horní nůž nedotýká pokožky dříve než spodní nůž. Pokud si seřízením nejste jistí, obraťte se na odborný servis.

9. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Příklad: Přístroj nerozebírejte nad rámec běžné údržby popsané v tomto návodu.
- Příklad: Přístroj není omyvatelný. Chraňte jej před vodou a vlhkým prostředím.
- Příklad: Nepoužívejte strojek s poškozenou nebo nesprávně seřízenou stříhací hlavicí.
- Příklad: Nabíjejte pouze pomocí vhodného USB zdroje 5 V / 1 000 mA.
- Příklad: Chraňte přístroj před přímým sluncem, vysokými teplotami a otevřeným ohněm.
- Příklad: Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Příklad: Poškozený kabel nebo přístroj přestaňte používat a obraťte se na servis.

10. ŘEŠENÍ BĚŽNÝCH POTÍŽÍ

Potíž	Možná příčina a řešení
Strojek se nezapne	Akumulátor může být vybitý. Připojte strojek k nabíjení a zkontrolujte kabel i USB zdroj.
Strojek tahá nebo stříhá nerovnoměrně	Vyčistěte a promažte hlavici. Zkontrolujte správné usazení a seřízení nožů.
Hlavice je hlučnější	Nože mohou být suché, znečištěné nebo nesprávně seřizené. Vyčistěte je, promažte a zkontrolujte montáž.
Krátká doba provozu	Provedte úplné nabití. Pokud se výdrž výrazně nezlepší, může být akumulátor opotřeбенý.
Pokožka je podrážděná	Netlačte na strojek a zkontrolujte, zda horní nůž nepřesahuje přes spodní.

11. SKLADOVÁNÍ

- Strojek skladujte vypnutý, čistý a suchý.
- Chraňte stříhací hlavici před nárazy a tlakem.
- Při delším nepoužívání akumulátor pravidelně dobijte.
- Nevystavujte přístroj teplotám pod 0 °C nebo nad 40 °C.

12. LIKVIDACE

Elektrický přístroj ani vestavěný akumulátor nevyhazujte do smíšeného komunálního odpadu. Po skončení životnosti výrobek odevzdejte na určeném sběrném místě nebo prostřednictvím systému zpětného odběru elektrozařízení.

13. ZÁRUKA A SERVIS

Na výrobek se vztahuje záruka podle podmínek prodejce a platných právních předpisů. Běžné opotřebení stříhací hlavice a akumulátoru, mechanické poškození, poškození vodou, nesprávná údržba, nesprávné seřízení nebo neodborný zásah se nepovažují za výrobní vadu.

- Při reklamaci předložte doklad o koupi.
- Výrobek předejte čistý a kompletní, včetně příslušenství potřebného k ověření závady.
- Opravy a výměnu akumulátoru svěřte odbornému servisu.

SPOTŘEBNÍ DÍLY

Stříhací hlavice a akumulátor podléhají běžnému opotřebení, jehož rychlost závisí na četnosti používání a údržbě.

Tento český návod byl zpracován podle dodaného originálního návodu k modelu RT89.

ROVRA SUPERCUT TRIMMER RT89

RYCHLÝ PŘEHLED

NABÍJENÍ	USB-C, 5 V / 1 000 mA, přibližně 2,5 hodiny
PROVOZ	přibližně 2,5 hodiny na jedno plné nabití
NÁSTAVCE	1,5 mm / 3 mm / 6 mm
ÚDRŽBA	Po každém použití vyčistit kartáčkem a pravidelně promazat stříhací hlavici

PRODEJCE A SERVIS

PALAS Import s. r. o.
www.palas.cz
info@palas.cz

Ušchovejte tento návod pro pozdější potřebu.