

ROVRA

SUPERCUT TRIMMER RT89

PROFESIONÁLNY KONTÚROVACÍ STROJČEK

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Model | RT89 |
| Typ | akumulátorový kontúrovací strojček |
| Akumulátor | Li-Ion 2 000 mAh |
| Prevádzka | približne 2,5 hodiny |

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred prvým použitím si prečítajte celý návod a uschovajte ho na neskoršie použitie.

1. URČENIE VÝROBKU

ROVRA Supercut Trimmer RT89 je profesionálny kontúrovací strojček určený na presné tvarovanie kontúr, dokončovanie strihov, úpravu brady a odstraňovanie krátkych vlasov na ťažšie prístupných miestach.

DÔLEŽITÉ

Strojček je určený na suché strihanie. Nie je umývateľný a nesmie sa ponárať do vody.

2. ČASTI A PRÍSLUŠENSTVO

- spodný pevný nôž a horný pohyblivý nôž
- tlačidlo zapnutia a vypnutia
- nabíjací port USB-C
- tri prídavné hrebene: 1,5 mm, 3 mm a 6 mm
- nabíjací kábel USB-C
- čistiaca kefka
- nabíjací stojan

3. TECHNICKÉ ÚDAJE

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Prevádzkové napätie | 3,7 V |
| Motor | magnetický |
| Akumulátor | Li-Ion 2 000 mAh |
| Čas nabíjania | približne 2,5 hodiny |
| Čas prevádzky | približne 2,5 hodiny |
| Napájanie | USB, adaptér 5 V / 1 000 mA |
| Príkion | 5 W |

4. NABÍJANIE

- 1 Pred nabíjaním sa uistite, že je strojček vypnutý a suchý.
- 2 Pripojte kábel USB-C do nabíjacieho portu v spodnej časti strojčka alebo do nabíjacieho stojana.
- 3 Druhý koniec kábla pripojte k USB adaptéru 5 V / 1 000 mA.
- 4 Úplné nabitie trvá približne 2,5 hodiny.
- 5 Po úplnom nabití kábel odpojte.

UPOZORNENIE

Mierne zahriatie strojčka počas nabíjania alebo prevádzky je normálne. Nenabíjajte pri teplote pod 0 °C alebo nad 40 °C.

5. POUŽITIE

- 1 Skontrolujte, či sú nože čisté, namazané a správne osadené.
- 2 Zapnite strojček tlačidlom ON/OFF.
- 3 Vedzte strihaciu hlavicu ľahkými a kontrolovanými ťahmi proti smeru rastu vlasov.
- 4 Na presné línie používajte hranu strihacej hlavice. Netlačte príliš silno na pokožku.
- 5 Po dokončení strojček vypnite a vyčistite.

Použitie prídavných hrebeňov

- Zvoľte požadovanú dĺžku: 1,5 mm, 3 mm alebo 6 mm.
- Zarovnajte hrebeň s hranou strihacej hlavice a miernym tlakom ho nasadte.
- Pri snímaní hrebeň pevne stiahnite zo strihacej hlavice.

TIP

Pri práci bez hrebeňa postupujte opatrne. Strihacia hlavica je nastavená na veľmi krátky strih a presné kontúry.

6. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie

- 1 Strojček vypnite a odpojte od napájania.
- 2 Pomocou dodanej kefy odstráňte vlasy z nožov a priestoru pod strihacou hlavicom.
- 3 Telo strojčeka utrite mäkkou handričkou. Prípadne použite mierne navlhčenú handričku s malým množstvom jemného mydla a následne strojček osušte.

Mazanie strihacej hlavice

Na zachovanie dobrého výkonu kvapnite pred použitím alebo po ňom malé množstvo oleja na zuby a krajné časti strihacej hlavice. Potom strojček na niekoľko sekúnd zapnite, aby sa olej rovnomerne rozptýlil, a prebytočný olej utrite.

POZOR

Nepoužívajte alkohol, benzín, riedidlá ani iné agresívne čistiace prostriedky. Strojček neoplachujte pod tečúcou vodou.

7. DEMONTÁŽ STRIHACEJ HLAVICE

- 1 Strojček vypnite.
- 2 Pomocou vhodného skrutkovača povolte upevňovacie skrutky.
- 3 Pri snímaní hlavicu pridrżujte druhou rukou, aby nespadla.
- 4 Jednotlivé diely ukladajte v poradí, v akom boli odobraté.

Demontáž vykonávajte iba pri čistení, výmene alebo nastavení hlavice.

8. MONTÁŽ A NASTAVENIE HLAVICE

- 1 Nasadte pružinu strihacej hlavice do správnej polohy.
- 2 Priložte hlavicu, vložte upevňovacie skrutky a najprv ich iba zľahka dotiahnite.
- 3 Zarovnajzte horný pohyblivý nôž so spodným pevným nožom.
- 4 Horný nôž musí zostať mierne za hranou spodného noža. Nesmie presahovať, inak hrozí poranenie pokožky.
- 5 Po správnom zarovnaní skrutky rovnomerne dotiahnite.

BEZPEČNÉ NASTAVENIE

Po montáži vždy skontrolujte, že sa horný nôž nedotýka pokožky skôr než spodný nôž. Ak si nastavením nie ste istí, obráťte sa na odborný servis.

9. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Prístroj nerobajte nad rámec bežnej údržby opísanej v tomto návode.
- Prístroj nie je umývateľný. Chráňte ho pred vodou a vlhkým prostredím.
- Nepoužívajte strojček s poškodenou alebo nesprávne nastavenou strihacou hlavicom.
- Nabíjajte iba pomocou vhodného USB zdroja 5 V / 1 000 mA.
- Chráňte prístroj pred priamym slnkom, vysokými teplotami a otvoreným ohňom.
- Uchovávajte mimo dosahu detí.
- Poškodený kábel alebo prístroj prestaňte používať a obráťte sa na servis.

10. RIEŠENIE BEŽNÝCH PROBLÉMOV

| Problém | Možná príčina a riešenie |
|--|--|
| Strojček sa nezapne | Akumulátor môže byť vybitý. Pripojte strojček k nabíjaniu a skontrolujte kábel aj USB zdroj. |
| Strojček ťahá alebo strihá nerovnomerne | Vyčistite a namažte hlavicu. Skontrolujte správne osadenie a nastavenie nožov. |
| Hlavica je hlučnejšia | Nože môžu byť suché, znečistené alebo nesprávne nastavené. Vyčistite ich, namažte a skontrolujte montáž. |
| Krátky čas prevádzky | Vykonajte úplné nabitie. Ak sa výdrž výrazne nezlepší, akumulátor môže byť opotrebovaný. |
| Pokožka je podráždená | Netlačte na strojček a skontrolujte, či horný nôž nepresahuje cez spodný. |

11. SKLADOVANIE

- Strojček skladujte vypnutý, čistý a suchý.
- Chráňte strihaciu hlavicu pred nárazmi a tlakom.
- Pri dlhšom nepoužívaní akumulátor pravidelne dobíjajte.
- Nevystavujte prístroj teplotám pod 0 °C alebo nad 40 °C.

12. LIKVIDÁCIA

Elektrický prístroj ani vstavaný akumulátor nevyhadzujte do zmesového komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobok odovzdajte na určenom zbernom mieste alebo prostredníctvom systému spätného odberu elektro zariadení.

13. ZÁRUKA A SERVIS

Na výrobok sa vzťahuje záruka podľa podmienok predajcu a platných právnych predpisov. Bežné opotrebovanie strihacej hlavice a akumulátora, mechanické poškodenie, poškodenie vodou, nesprávna údržba, nesprávne nastavenie alebo neodborný zásah sa nepovažujú za výrobnú vadu.

- Pri reklamácií predložte doklad o kúpe.
- Výrobok odovzdajte čistý a kompletný vrátane príslušenstva potrebného na overenie poruchy.
- Opravy a výmenu akumulátora zverte odbornému servisu.

SPOTREBNÉ DIELY

Strihacia hlavica a akumulátor podliehajú bežnému opotrebovaniu, ktorého rýchlosť závisí od frekvencie používania a údržby.

Tento slovenský návod bol spracovaný podľa dodaného originálneho návodu k modelu RT89.

ROVRA SUPERCUT TRIMMER RT89

RÝCHLY PREHĽAD

| | |
|------------------|--|
| NABÍJANIE | USB-C, 5 V / 1 000 mA, približne 2,5 hodiny |
| PREVÁDZKA | približne 2,5 hodiny na jedno úplné nabitie |
| NÁSTAVCE | 1,5 mm / 3 mm / 6 mm |
| ÚDRŽBA | Po každom použití vyčistiť kefkou a pravidelne mazať strihaciu hlavicu |

PREDAJCA A SERVIS

PALAS Import s. r. o.
www.palas.cz
info@palas.cz

Uschovajte tento návod na neskoršie použitie.