

SUPREME TRIMMER

RECHARGE

STC779

NÁVOD K POUŽITÍ

STŘIHACÍ STROJEK

Vstup	100-240 V~ 50/60 Hz
Jmenovité napětí	3,7 V
Příkon	10 W
Doba nabíjení	3 hodiny
Doba provozu	až 3,5 hodiny
Otáčky motoru	7 500 ot./min
Doporučená náhradní hlavice	CBT22

Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý návod a uschovejte jej pro pozdější potřebu.

PŘEHLED STŘIHACÍHO STROJKU

- Čtyřpolohová nastavovací páčka - umožňuje měnit výšku stříhu v pěti úrovních.
- Tlačítko zapnutí/vypnutí s LED indikací stavu akumulátoru.
- Výměnný externí akumulátor NRG3200 - lze snadno vyjmout a vyměnit.
- Střihací hlavice - dle provedení DLC Taper CBT22 nebo DLC Fade CBF19.
- Nabíjení - přes multifunkční stojánek RCS777 nebo přímo přes USB-C podle použitého způsobu nabíjení.

OBSAH BALENÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 10 magnetických nástavců: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 / 25 mm
- Ochranný kryt střihací hlavice
- Multifunkční nabíjecí stojánek RCS777
- 2 externí akumulátory NRG3200
- 2 nabíjecí kabely
- Čisticí kartáček
- Olej na střihací hlavici

Poznámka: Dodané příslušenství se může podle konkrétní varianty balení lišit.

POUŽITÍ STŘIHACÍHO STROJKU

RECHARGE STC779 je profesionální stříhací strojek určený pro stříhání vlasů. Motor pracuje rychlostí přibližně 7 500 ot./min a zařízení lze používat s kabelem i bez kabelu.

1. Před použitím zkontrolujte, zda není stříhací hlavice poškozená a zda jsou všechny části správně nasazeny.
2. Zapněte strojek tlačítkem zapnutí/vypnutí. Pokud se strojek nespustí, zkontrolujte stav akumulátoru a jeho správné zasunutí.
3. Pomocí nastavovací páčky zvolte požadovanou výšku stříhu.
4. Podle potřeby nasadte magnetický nástavec odpovídající požadované délce.
5. Vedte strojek plynule proti směru růstu vlasů. Netlačte nadměrně na pokožku.

NASAZENÍ A SEJMUTÍ NÁSTAVCŮ

1. Zasuňte zuby stříhací hlavice do nástavce.
2. Přitlačte zadní část nástavce směrem dolů, dokud bezpečně nezapadne.
3. Při sejmutí nadzvedněte zadní část nástavce a poté jej stáhněte.

MULTIFUNKČNÍ NABÍJECÍ STOJÁNEK RCS777

RCS777 umožňuje současně nabíjet strojek, externí akumulátor a kompatibilní USB zařízení.

- Po správném vložení strojek nebo akumulátor začne nabíjení; stojánek může potvrdit připojení zvukovým signálem.
- Při připojení zařízení do USB portu se rozsvítí logo Supreme Trimmer.
- Stojánek je určen pro stabilní použití na suchém a rovném povrchu.

Postup nabíjení ve stojánku

1. Připojte stojánek k vhodnému napájecímu adaptéru a elektrické síti.
2. Zasuňte strojek nebo samostatný akumulátor do příslušného nabíjecího prostoru.
3. Zkontrolujte, zda se rozsvítila indikace nabíjení.
4. Po úplném nabití zařízení vyjměte a stojánek odpojte, nebude-li dále používán.

Upozornění: Používejte pouze kompatibilní napájecí příslušenství. Stojánek chraňte před vodou a vlhkostí.

EXTERNÍ AKUMULÁTOR NRG3200

Balení obsahuje dva výměnné akumulátory. Díky tomu lze vybitý akumulátor rychle nahradit nabitým a omezit přerušení práce.

Způsoby nabíjení akumulátoru:

- samostatně pomocí kabelu USB-C;
- samostatně ve stojánku RCS777;
- vložený ve strojku, který je umístěn v nabíjecím stojánku.

Při nabíjení akumulátoru ve strojku bliká LED indikátor u tlačítka zapnutí/vypnutí, dokud není akumulátor plně nabit. Při samostatném nabíjení signalizuje LED na akumulátoru průběh nabíjení; po úplném nabití se indikace změní podle provedení akumulátoru.

Když zbývající kapacita klesne přibližně na 15 %, indikátor začne blikat. Strojek vypněte a akumulátor vyměňte za plně nabitý.

Výměna akumulátoru

1. Vypněte strojek a odpojte jej od napájení.
2. Uvolněte a vysuňte vybitý akumulátor.
3. Zasuňte nabitý akumulátor až do správné polohy a zkontrolujte jeho pevné uchycení.

STŘIHACÍ HLAVICE A JEJÍ VÝMĚNA

Strojek může být vybaven stříhací hlavicí DLC Taper CBT22 nebo DLC Fade CBF19. Je kompatibilní také s některými dalšími hlavicemi výrobce, například CBT818 a CBF424.

Výměna stříhací hlavice

1. Strojek vypněte a odpojte od napájení.
2. Nastavovací páčku přesuňte do polohy nejkratšího stříhu.
3. Povolte šrouby stříhací hlavice a sejměte horní pohyblivou část.
4. Spodní část nasadte na plastový unašeč.
5. Horní část vyrovnejte se spodní částí. Na přední hraně ponechte bezpečný odstup přibližně 0,5-1 mm a poté šrouby rovnoměrně dotáhněte.

Důležité: Pohyblivá část nesmí přesahovat přes pevnou část, jinak může dojít k poranění pokožky. Nastavení s minimální mezerou smí provádět pouze zkušená osoba.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním strojek vždy vypněte a odpojte od napájení.
2. Sejměte nástavec a čisticím kartáčkem odstraňte vlasy ze stříhací hlavice a jejího okolí.
3. Na kontaktní plochy stříhací hlavice naneste 1-2 kapky oleje.
4. Strojek na několik sekund zapněte, aby se olej rovnoměrně rozprostřel, a přebytek setřete.
5. Tělo strojku čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte abrazivní prostředky ani rozpouštědla.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Uchovávejte mimo dosah dětí. Výrobek není hračka.
- Nepoužívejte strojek s poškozenou nebo prasklou stříhací hlavicí.
- Strojek, akumulátory ani nabíjecí stojánek neponořujte do vody.
- Nabíjení provádějte v suchém prostředí, mimo zdroje tepla.
- Nepoužívejte poškozený kabel, adaptér ani akumulátor.
- Výrobek nerozebírejte. Opravy svěřte odbornému servisu.

ZÁRUKA A SERVIS

Výrobek je určen pro profesionální i domácí použití v souladu s tímto návodem. Záruka se vztahuje na výrobní vady materiálu a zpracování podle podmínek prodejce a platných právních předpisů.

Záruka se nevztahuje zejména na běžné opotřebení stříhací hlavice, nástavců a akumulátoru, na mechanické poškození, poškození pádem, vniknutím kapaliny, nesprávnou údržbou nebo neodborným zásahem.

Při reklamaci nebo servisu předložte doklad o koupi a popis závady. Výrobek před předáním vyčistěte a z hygienických důvodů zbavte vlasů.

KONTAKT NA VÝROBCE

Supreme Trimmer

E-mail: support@supremetrimmer.com

Web: www.supremetrimmer.com

Tento český návod je zpracován podle originálního návodu k modelu RECHARGE STC779.