

## SUPREME TRIMMER

# RECHARGE

## STC779

# NÁVOD NA POUŽITIE STRIHACÍ STROJČEK

Vstup	100-240 V- 50/60 Hz
Menovité napätie	3,7 V
Príkon	10 W
Doba nabíjania	3 hodiny
Doba prevádzky	až 3,5 hodiny
Otáčky motora	7 500 ot./min
Odporúčaná náhradná hlavica	CBT22

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte celý návod a uschovajte ho pre neskoršiu potrebu.

## PREHĽAD STRIHACIEHO STROJKU

- Štvorpolohová nastavovacia páčka - umožňuje meniť výšku strihu v piatich úrovniach.
- Tlačidlo zapnutia/vypnutia s LED indikáciou stavu akumulátora.
- Výmenný externý akumulátor NRG3200 - je možné ľahko vybrať a vymeniť.
- Strihacia hlavica - podľa prevedenia DLC Taper CBT22 alebo DLC Fade CBF19.
- Nabíjanie - cez multifunkčný stojan RCS777 alebo priamo cez USB-C podľa použitého spôsobu nabíjania.

## OBSAH BALENIA A PRÍSLUŠENSTVA

- 10 magnetických nástavcov: 1,5/3/4,5/6/10/13/16/19/22/25 mm
- Ochranný kryt strihacej hlavice
- Multifunkčný nabíjací stojan RCS777
- 2 externé akumulátory NRG3200
- 2 nabíjacie káble
- Čistiaca kefka
- Olej na strihaciu hlavicu

Poznámka: Dodané príslušenstvo sa môže podľa konkrétneho variantu balenia líšiť.

## POUŽITIE STRIHACIEHO STROJKU

RECHARGE STC779 je profesionálny strihací strojček určený na strihanie vlasov. Motor pracuje rýchlosťou približne 7 500 ot./min a zariadenie je možné používať s káblom aj bez kábla.

1. Pred použitím skontrolujte, či nie je strihacia hlavica poškodená a či sú všetky časti správne nasadené.
2. Zapnite strojček tlačidlom zapnutia/vypnutia. Pokiaľ sa strojček nespustí, skontrolujte stav akumulátora a jeho správne zasunutie.
3. Pomocou nastavovacej páčky zvolte požadovanú výšku strihu.
4. Podľa potreby nasadte magnetický nastavtec zodpovedajúci požadovanej dĺžke.
5. Ved'te strojček plynule proti smeru rastu vlasov. Netlačte nadmerne na pokožku.

## NASADENIE A ZOBRAZENIE NÁSTAVCOV

1. Zasuňte zuby strihacej hlavice do nastavca.
2. Pritlačte zadnú časť nastavca smerom dole, kým bezpečne nezapadne.
3. Pri sňatí nadvihnite zadnú časť nastavca a potom ho stiahnite.

## MULTIFUNKČNÝ NABÍJACÍ STOJANČEK RCS777

RCS777 umožňuje súčasne nabíjať strojček, externý akumulátor a kompatibilné USB zariadenie.

- Po správnom vložení strojček alebo akumulátor začne nabíjanie; stojan môže potvrdiť pripojenie zvukovým signálom.
- Pri pripojení zariadenia do USB portu sa rozsvieti logo Supreme Trimmer.
- Stojanček je určený pre stabilné použitie na suchom a rovnom povrchu.

Postup nabíjania v stojane

1. Pripojte stojan k vhodnému napájacímu adaptéru a elektrickej sieti.
2. Zasuňte strojček alebo samostatný akumulátor do príslušného nabíjacieho priestoru.
3. Skontrolujte, či sa rozsvietila indikácia nabíjania.
4. Po úplnom nabití zariadenia vyberte a stojan odpojte, ak nebude ďalej používaný.

Upozornenie: Používajte iba kompatibilné napájacie príslušenstvo. Stojanček chráňte pred vodou a vlhkosťou.

## EXTERNÝ AKUMULÁTOR NRG3200

Balenie obsahuje dva výmenné akumulátory. Vďaka tomu je možné vybitý akumulátor rýchlo nahradiť nabitým a obmedziť prerušenie práce.

Spôsoby nabíjania akumulátora:

- samostatne pomocou kábla USB-C;
- samostatne v stojane RCS777;
- vložený v strojčeku, ktorý je umiestnený v nabíjacom stojane.

Pri nabíjaní akumulátora v strojčeku blinká LED indikátor pri tlačidle zapnutia/vypnutia, kým nie je akumulátor plne nabitý. Pri samostatnom nabíjaní signalizuje LED na akumulátore priebeh nabíjania; po úplnom nabití sa indikácia zmení podľa prevedenia akumulátora.

Keď zostávajúca kapacita klesne približne na 15 %, indikátor začne blinkať. Strojček vypnite a akumulátor vymeňte za plne nabitý.

Výmena akumulátora

1. Vypnite strojček a odpojte ho od napájania.
2. Uvoľnite a vysuňte vybitý akumulátor.
3. Zasuňte nabitý akumulátor až do správnej polohy a skontrolujte jeho pevné uchytenie.

## STRIHACIA HLAVICA A JEJ VÝMENA

Strojček môže byť vybavený strihacou hlavicom DLC Taper CBT22 alebo DLC Fade CBF19. Je kompatibilný aj s niektorými ďalšími hlavcami výrobcu, napríklad CBT818 a CBF424.

Výmena strihacej hlavice

1. Strojček vypnite a odpojte od napájania.
2. Nastavovaciu páčku presuňte do polohy najkratšieho strihu.
3. Povoľte skrutky strihacej hlavice a odoberte hornú pohyblivú časť.
4. Spodnú časť nasadíte na plastový unášač.
5. Hornú časť vyrovnajte so spodnou časťou. Na prednej hrane ponechajte bezpečný odstup približne 0,5-1 mm a potom skrutky rovnomerne dotiahnite.

**Dôležité:** Pohyblivá časť nesmie presahovať cez pevnú časť, inak môže dôjsť k poraneniu pokožky. Nastavenie s minimálnou medzerou smie vykonávať iba skúsená osoba.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred čistením strojček vždy vypnite a odpojte od napájania.
2. Odstráňte nadstavec a čistiacou kefkou odstráňte vlasy zo strihacej hlavice a jej okolia.
3. Na kontaktné plochy strihacej hlavice naneste 1-2 kvapky oleja.
4. Strojček na niekoľko sekúnd zapnite, aby sa olej rovnomerne rozprestrel, a prebytok zotrite.
5. Telo strojčeka čistite iba mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá.

## BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Uchovávajte mimo dosahu detí. Výrobok nie je hračka.
- Nepoužívajte strojček s poškodenou alebo prasknutou strihacou hlavicom.
- Strojček, akumulátory ani nabíjací stojan neponárajte do vody.
- Nabíjanie vykonávajte v suchom prostredí, mimo zdroja tepla.
- Nepoužívajte poškodený kábel, adaptér ani akumulátor.
- Výrobok nerozoberajte. Opravy zverte odbornému servisu.

## ZÁRUKA A SERVIS

Výrobok je určený na profesionálne aj domáce použitie v súlade s týmto návodom. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady materiálu a spracovania podľa podmienok predajcu a platných právnych predpisov.

Záruka sa nevzťahuje najmä na bežné opotrebenie strihacej hlavice, nástavcov a akumulátora, na mechanické poškodenie, poškodenie pádom, vniknutím kvapaliny, nesprávnou údržbou alebo neodborným zásahom.

Pri reklamácii alebo servise predložte doklad o kúpe a popis závady. Výrobok pred odovzdaním vyčistite a z hygienických dôvodov zbavte vlasov.

## KONTAKT NA VÝROBCA

Supreme Trimmer

E-mail: [support@supremetrimmer.com](mailto:support@supremetrimmer.com) Web:

[www.supremetrimmer.com](http://www.supremetrimmer.com)

Tento slovenský návod je spracovaný podľa originálneho návodu k modelu RECHARGE STC779.