

Ohříváč parafínu Weelko Satin Wax **Model WKE024**



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.

Jsme si jisti, že oceníte veškerou péči, která byla věnována jeho návrhu a výrobě. Neustále zkoumáme, kombinujeme inovace a technologie, abychom vytvořili špičkové produkty. Používáme nejmodernější metody a nejkvalitnější materiály. To zajišťuje vynikající výkon. Nabízíme produkty navržené pro nejnáročnější zákazníky, kteří chtějí dosáhnout vynikajících výsledků. Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

Aby bylo zajištěno správné používání tohoto ohříváče parafínu, doporučujeme, abyste si před použitím produktu pečlivě přečetli tento návod. Uschovejte si uživatelskou příručku pro snadné použití.

Při používání výrobku je třeba vždy dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu.

Varování

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující varování a zbytek návodu.

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly dostatečně poučeny.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Pokyny pro výměnu kabelu, uchycení typu Y: Pokud je napájecí kabel poškozen, jeho výměnu může provést pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte jiný kabel než ten, který je součástí balení.
- Aby byl zajištěn normální provoz spotřebiče, nabijte jej a používejte jej v prostředí s teplotou 5 °C až 35 °C. Nevystavujte prosím spotřebič přímému slunečnímu záření.
- Přístroj je určen pouze pro ohřev vosku.
- Abyste předešli popáleninám, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud:
 - má poškozený kabel nebo zástrčku.
 - je spotřebič poškozen.
 - spotřebič nefunguje správně.
- Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horkého povrchu.
- Spotřebič vždy používejte na rovném povrchu.

Varování

- NEUMISŤUJTE ani neskladujte spotřebič tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo jímký.
- NEVKLÁDEJTE spotřebič do vody nebo jakékoli tekutiny, udržujte okolní prostor v suchu.
- NESÁHEJTE do vody, pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Během práce NEOMOTÁVEJTE kabel kolem spotřebiče.
- Po použití spotřebič odpojte. Před manipulací, čištěním nebo skladováním spotřebiče jej ochlaďte.



Tento symbol znamená, že s tímto výrobkem by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem. Po skončení životnosti je nutné jej odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických spotřebičů. Správnou recyklací baterií a elektrických zařízení přispíváme k předcházení rizikům ohrožujícím zdraví a bezpečnost životního prostředí.



Tento výrobek odpovídá označení CE. Evropské prohlášení o shodě naleznete na webu <https://www.weelko.com>

Tato příručka je k dispozici v digitální podobě na adrese <https://www.weelko.com>

Poznámka k likvidaci produktu: Pokud je tento produkt neopravitelně poškozen nebo je z jakéhokoli důvodu považována jeho životnost za vypršenou, informujte se o místních, státních a evropských bateriích, plastech a jiných materiálech a také o sběrných místech pro tyto typy produktů.

Upozornění

- Abyste se ujistili, že Vaše pokožka není příliš citlivá na vosk, můžete nejprve provést test s malým množstvím vosku na kůži, abyste otestovali teplotu.
- Vyhněte se voskování jakékoli zraněné oblasti.
- Alkohol a voda nejsou vhodné k čištění zbytkového vosku na kůži.
- Vyhněte se kontaktu s vlhkostí, jako je horká sprcha nebo parní lázeň do 24 hodin po voskování.
- Vosk nepoužívejte, pokud Vaše pokožka v minulosti trpěla nežádoucí reakcí na vosk.
- Vosk nepoužívejte do 2 hodin po osprchování nebo opalování.
- Pokud užíváte léky, které ovlivňují kůži nebo máte kožní onemocnění, poraďte se před použitím se svým lékařem.

Čištění/péče

Čištění vnější strany ohřívače:

- K čištění vnější části ohřívače použijte vlhký hadřík. Chemické přípravky nejsou nutné.
- Udržováním ohřívače v čistotě zabráníte usazování vosku a lepkavých zbytků.

Jak odstranit vosk z vnitřku přístroje:

- 1) Připojte napájení a spusťte ohřev přístroje na vosk.
- 2) **POZNÁMKA:** Nezahřívejte nádobu, pokud v ní není vosk; přístroj by se mohl přehřát, což by mohlo vést k poškození topného tělesa.
- 3) Počkejte, až se vosk zcela rozpustí, a poté jej opatrně (abyste se nepopálili) vylijte do nádoby určené k jeho uchovávání.
- 4) Vosk je nutné správně zlikvidovat. Tekutý vosk ani čisticí prostředky na vosk nevylévejte do odpadu; vosk by po ztuhnutí mohl ucpat potrubí a poškodit jej.
- 5) Po vylití tekutého (rozpuštěného) vosku můžete použít jednorázové rukavice a zbývající zbytky vosku pomalu setřít papírovým ubrouskem.
- 6) Pokud narazíte na přichycený starý vosk, můžete k jeho odstranění použít speciální olej na čištění vosku.
- 7) Při čištění dbejte na to, aby byl přístroj vypnutý a vosk dostatečně vychladlý, jinak hrozí popálení prstů. Pro jistotu používejte při čištění nádoby na vosk ochranné rukavice.

Před použitím zařízení

- Zařízení nepoužívejte, pokud obal, zařízení samotné nebo napájecí kabel vykazují známky poškození.
- Zařízení není určeno pro lékařské účely.
- Před použitím zařízení se prosím poraďte se svým praktickým lékařem, pokud máte nějaké zdravotní problémy.

Obsah balení

- 1 ohřívač parafínu
- 1 kabel pro připojení k elektrické síti
- 1 návod k použití

Technické specifikace

- Ohřívač parafínu
- Kapacita 4000 ml
- 220-240, 50/60 Hz
- Teplotní rozsah: 30-70 °C
- 2 provozní režimy
- LED displej
- dotykové ovládání
- Výkon: 200 W
- Celková velikost produktu: 377 x 243 x 165 mm
- Hmotnost: 1650 g

Návod k použití a aplikaci

- Tento produkt je vybaven dotykovým spínačem; displej je skrytý a před zapnutím přístroje není viditelný.
- Připojte přístroj ke zdroji napájení odpovídajícímu požadovanému napětí; po zapnutí se ozve zvukový signál („pípnutí“).
- Po spuštění se rozsvítí celý displej.
- K dispozici jsou dva režimy ohřevu: ohřev podle teploty (°C) a ohřev podle času (H); po zapnutí je výchozím režimem ohřev podle teploty.
- Symbol napájení slouží jako multifunkční ovládací tlačítko: jedním dotykem přístroj zapnete (ozve se „pípnutí“), dalším dotykem jej vypnete.
- Chcete-li změnit režim ohřevu, zapněte přístroj a poté se do 5 sekund znovu dotkněte symbolu napájení.
- Teplota zobrazená na displeji odpovídá aktuální teplotě. Tolerance teploty činí ± 1 °C.

Ruční nastavení teploty ohřevu

Rozsah teploty je 30–70 °C. Výchozí teplota při spuštění je 53 °C; požadovanou teplotu nastavíte pomocí symbolů „+“ a „-“. Nastavení potvrdíte vyčkáním 3 sekund, dokud údaj o teplotě na displeji nepřestane blikat. Po dosažení nastavené teploty se ozve trojitě pípnutí a přístroj bude tuto teplotu udržovat. Po nastavení displej zobrazuje aktuální teplotu.

Ohřev podle času

Chcete-li změnit režim ohřevu, zapněte přístroj a poté se do 5 sekund znovu dotkněte symbolu napájení. Časový rozsah je 1–99 minut. Výchozí doba ohřevu při spuštění je 30 minut; požadovaný čas nastavíte pomocí symbolů „+“ a „-“. Nastavení potvrdíte vyčkáním 3 sekund, dokud údaj o čase na displeji nepřestane blikat. V režimu ohřevu podle času bude přístroj ohřívat na maximální teplotu (70 °C) po nastavenou dobu. Po uplynutí nastaveného času se ohřev automaticky ukončí a teplota začne klesat. Jakmile teplota klesne na 53 °C, přístroj ji na této hodnotě udrží a vy uslyšíte zvukový signál, který značí, že je vosk připraven k použití.

Doporučená doba ohřevu v závislosti na množství vosku (hmotnosti):

- 540 g: 20 minut – 900 g: 30 minut – 1350 g: 45 minut

Upozornění

Pocit z použití vosku se mírně liší v různé pokojové teplotě a také se liší u vosků s různými body tání, proto se doporučuje používat jej na malé ploše, aby nedošlo k popálení.

Záruka

Děkujeme, že jste si zakoupili svůj nový Satin Wax od Weelko.

Weelko zaručuje, že tento výrobek bude bez vad materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od data nákupu, za předpokladu, že bude výrobek používán v souladu s přiloženými doporučeními nebo pokyny.

Ohrievač parafínu Weelko Satin Wax **Model WKE024**



Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto produktu.

Sme si istí, že oceníte všetku starostlivosť, ktorá bola venovaná jeho návrhu a výrobe. Neustále skúmame, kombinujeme inovácie a technológie, aby sme vytvorili špičkové produkty. Používame najmodernejšie metódy a najkvalitnejšie materiály. To zaisťuje vynikajúci výkon. Ponúkame produkty navrhnuté pre najnáročnejších zákazníkov, ktorí chcú dosiahnuť vynikajúce výsledky. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

Aby bolo zaistené správne používanie tohto ohrievača parafínu, odporúčame, aby ste si pred použitím produktu starostlivo prečítali tento návod. Uschovajte si používateľskú príručku pre jednoduché použitie.

Pri používaní výrobku je treba vždy dodržiavať všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode.

Varovanie

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce varovania a zvyšok návodu.

- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli dostatočne poučené.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Pokyny pre výmenu kábla, uchytenie typu Y: Ak je napájací kábel poškodený, jeho výmenu môže vykonať iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte iný kábel ako ten, ktorý je súčasťou balenia.
- Aby bola zaistená normálna prevádzka spotrebiča, nabíte ho a používajte ho v prostredí s teplotou 5 °C až 35 °C. Nevystavujte prosím spotrebič priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj je určený iba na ohrev vosku.
- Aby ste predišli popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu, nikdy nepoužívajte spotrebič, ak:
 - má poškodený kábel alebo zástrčku.
 - je spotrebič poškodený.
 - spotrebič nefunguje správne.
- Udržujte kábel v dostatočnej vzdialenosti od horúceho povrchu.
- Spotrebič vždy používajte na rovnom povrchu.

Varovanie

- NEUMIESTŇUJTE ani neskladujte spotrebič tam, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo nádrže.
- NEVKLADAJTE spotrebič do vody alebo akejkoľvek tekutiny, udržiajte okolitý priestor v suchu.
- NESAHajte do vody, pokiaľ prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte zo zásuvky.
- Počas práce NEOMOTÁVAJTE kábel okolo spotrebiča.
- Po použití spotrebič odpojte. Pred manipuláciou, čistením alebo skladovaním spotrebiča ho ochladte.



Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom. Po skončení životnosti je nutné ho odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických spotrebičov. Správnu recykláciu batérií a elektrických zariadení prispievame k predchádzaniu rizikám ohrozujúcim zdravie a bezpečnosť životného prostredia.



Tento výrobok zodpovedá označeniu CE. Európske vyhlásenie o zhode nájdete na webe <https://www.weelko.com>

Táto príručka je k dispozícii v digitálnej podobe na adrese <https://www.weelko.com>

Poznámka k likvidácii produktu: Ak je tento produkt neopraviteľne poškodený alebo je z akéhokoľvek dôvodu považovaná jeho životnosť za vypršenú, informujte sa o miestnych, štátnych a európskych batériách, plastoch a iných materiáloch a tiež o zberných miestach pre tieto typy produktov.

Upozornenie

- Aby ste sa uistili, že Vaša pokožka nie je príliš citlivá na vosk, môžete najskôr vykonať test s malým množstvom vosku na koži, aby ste otestovali teplotu.
- Vyhnite sa voskovaniu akejkoľvek zranenej oblasti.
- Alkohol a voda nie sú vhodné na čistenie zvyškového vosku na koži.
- Vyhnite sa kontaktu s vlhkosťou, ako je horúca sprcha alebo parný kúpeľ do 24 hodín po voskovaní.
- Vosk nepoužívajte, ak vaša pokožka v minulosti trpela nežiaducou reakciou na vosk.
- Vosk nepoužívajte do 2 hodín po osprchovaní alebo opaľovaní.
- Ak užívate lieky, ktoré ovplyvňujú kožu alebo máte kožné ochorenie, poraďte sa pred použitím so svojim lekárom.

Čistenie/starostlivosť

Čistenie vonkajšej strany ohrievača:

- Na čistenie vonkajšej časti ohrievača použite vlhkú handričku. Chemické prípravky nie sú nutné.
- Udržiavaním ohrievača v čistote zabránite usadzovaniu vosku a lepkavých zvyškov.

Ako odstrániť vosk zvnútra prístroja:

- 1) Pripojte napájanie a spustite ohrev prístroja na vosk.
- 2) **POZNÁMKA:** Nezhrievajte nádobu, pokiaľ v nej nie je vosk; prístroj by sa mohol prehriať, čo by mohlo viesť k poškodeniu výhrevného telesa.
- 3) Počkajte, až sa vosk úplne rozpustí, a potom ho opatrne (aby ste sa nepopálili) vylejte do nádoby určenej na jeho uchovávanie.
- 4) Vosk je nutné správne zlikvidovať. Tekutý vosk ani čistiace prostriedky na vosk nevyliievajte do odpadu; vosk by po stuhnutí mohol upchať potrubie a poškodiť ho.
- 5) Po vyliatí tekutého (rozpusteného) vosku môžete použiť jednorazové rukavice a zvyšné zvyšky vosku pomaly zotrieť papierovým obrúskom.
- 6) Ak narazíte na prichytený starý vosk, môžete na jeho odstránenie použiť špeciálny olej na čistenie vosku.
- 7) Pri čistení dbajte na to, aby bol prístroj vypnutý a vosk dostatočne vychladnutý, inak hrozí popálenie prstov. Pre istotu používajte pri čistení nádoby na vosk ochranné rukavice.

Pred použitím zariadenia

- Zariadenie nepoužívajte, ak obal, zariadenie samotné alebo napájací kábel vykazujú známky poškodenia.
- Zariadenie nie je určené na lekárske účely.
- Pred použitím zariadenia sa prosím poraďte so svojim praktickým lekárom, ak máte nejaké zdravotné problémy.

Obsah balenia

- 1 ohrievač parafínu
- 1 kábel na pripojenie k elektrickej sieti
- 1 návod na použitie

Technické špecifikácie

- Ohrievač parafínu
- Kapacita 4000 ml
- 220-240, 50/60 Hz
- Teplotný rozsah: 30-70 °C
- 2 prevádzkové režimy
- LED displej
- dotykové ovládanie
- Výkon: 200 W
- Celková veľkosť produktu: 377 x 243 x 165 mm
- Hmotnosť: 1650 g

Návod na použitie a aplikáciu

- Tento produkt je vybavený dotykovým spínačom; displej je skrytý a pred zapnutím prístroja nie je viditeľný.
- Pripojte prístroj k zdroju napájania zodpovedajúcemu požadovanému napätiu; po zapnutí sa ozve zvukový signál („pípnutie“).
- Po spustení sa rozsvieti celý displej.
- K dispozícii sú dva režimy ohrevu: ohrev podľa teploty (°C) a ohrev podľa času (H); po zapnutí je východiskovým režimom ohrev podľa teploty.
- Symbol napájania slúži ako multifunkčné ovládacie tlačidlo: jedným dotykcom prístroj zapnete (ozve sa „pípnutie“), ďalším dotykcom ho vypnete.
- Ak chcete zmeniť režim ohrevu, zapnite prístroj a potom sa do 5 sekúnd znovu dotknite symbolu napájania.
- Teplota zobrazená na displeji zodpovedá aktuálnej teplote. Tolerancia teploty je ± 1 °C.

Ručné nastavenie teploty ohrevu

Rozsah teploty je 30 – 70 °C. Predvolená teplota pri spustení je 53 °C; požadovanú teplotu nastavíte pomocou symbolov „+“ a „-“. Nastavenie potvrdíte vyčkaním 3 sekúnd, kým údaj o teplote na displeji neprestane blikať. Po dosiahnutí nastavennej teploty sa ozve trojité pípnutie a prístroj bude túto teplotu udržiavať. Po nastavení displej zobrazuje aktuálnu teplotu.

Ohrev podľa času

Ak chcete zmeniť režim ohrevu, zapnite prístroj a potom sa do 5 sekúnd znovu dotknite symbolu napájania. Časový rozsah je 1–99 minút. Predvolená doba ohrevu pri spustení je 30 minút; požadovaný čas nastavíte pomocou symbolov „+“ a „-“. Nastavenie potvrdíte vyčkaním 3 sekúnd, kým údaj o čase na displeji neprestane blikať. V režime ohrevu podľa času bude prístroj ohrievať na maximálnu teplotu (70 °C) po nastavenú dobu. Po uplynutí nastaveného času sa ohrev automaticky ukončí a teplota začne klesať. Akonáhle teplota klesne na 53 °C, prístroj ju na tejto hodnote udrží a vy budete počuť zvukový signál, ktorý značí, že je vosk pripravený na použitie.

Odporúčaná doba ohrevu v závislosti od množstva vosku (hmotnosti):

- 540 g: 20 minút – 900 g: 30 minút – 1350 g: 45 minút

Upozornenie

Pocit z použitia vosku sa mierne líši v rôznej izbovej teplote a tiež sa líši pri voskoch s rôznymi bodmi topenia, preto sa odporúča používať ho na malej ploche, aby nedošlo k popáleniu.

Záruka

Ďakujeme, že ste si zakúpili svoj nový Satin Wax od Weelka.

Weelko zaručuje, že tento výrobok bude bez väd materiálu a spracovania po dobu 12 mesiacov od dátumu nákupu, za predpokladu, že bude výrobok používaný v súlade s priloženými odporúčaniami alebo pokynmi.