

Podgrzewacz parafiny Weelko Satin Wax
Model WKE024



Dziękujemy za zakup tego produktu.

Z pewnością docenią Państwo wszelką dbałość, jaką poświęcono na zaprojektowanie i produkcję tego urządzenia. Nieustannie prowadzimy badania i łączymy innowacje z technologią, aby tworzyć produkty najwyższej jakości. Stosujemy najnowocześniejsze metody i materiały najwyższej jakości. Zapewnia to doskonałą wydajność. Oferujemy produkty przeznaczone dla najbardziej wymagających klientów, którzy chcą osiągnąć doskonałe wyniki. Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wglądu w przyszłości.

Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie tego podgrzewacza do parafiny, zalecamy dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania produktu. Należy zachować instrukcję obsługi, aby ułatwić korzystanie z urządzenia.

Podczas użytkowania produktu należy zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek i środków bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać poniższe ostrzeżenia i pozostałą część instrukcji.

- Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Urządzenia nie mogą używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy intelektualnych lub o niewystarczającym doświadczeniu i wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem lub zostały odpowiednio poinstruowane.
- Urządzenie to mogą używać dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy intelektualnej lub osoby niedoświadczone i nieposiadające wiedzy, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym ryzyko.
- Wskazówki dotyczące wymiany kabla, mocowanie typu Y: Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, jego wymianę może przeprowadzić wyłącznie producent, jego przedstawiciel serwisowy lub osoba o podobnych kwalifikacjach.
- Nie używaj innego kabla niż ten, który znajduje się w opakowaniu.
- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, należy je naładować i używać w otoczeniu o temperaturze od 5 °C do 35 °C. Nie pozostawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do podgrzewania parafiny.

- Aby zapobiec poparzeniom, porażeniu prądem, pożarowi lub obrażeniom, nigdy nie należy używać urządzenia, jeśli:
 - ma uszkodzony przewód lub wtyczkę.
 - urządzenie jest uszkodzone.
 - urządzenie nie działa prawidłowo.
- Trzymaj kabel w odpowiedniej odległości od gorącej powierzchni.
- Urządzenie należy zawsze używać na równej powierzchni.

Ostrzeżenie

- NIE UMIESZCZAJ ani nie przechowuj urządzenia w miejscu, gdzie mogłoby spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub umywalki..
- NIE ZANURZAJ urządzenia w wodzie ani w żadnej innej cieczy, utrzymuj otoczenie w stanie suchym.
- NIE WKŁADAJ rąk do wody, jeśli urządzenie wpadnie do wody, natychmiast odłącz je od gniazdka.
- Podczas pracy NIE OWIJAJ kabla wokół urządzenia.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności, czyszczeniem lub przechowywaniem urządzenia należy je pozostawić do ostygnięcia.



Symbol umieszczony na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być usuwany wraz z odpadami domowymi. Zamiast tego należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbioru odpadów w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja tego produktu zapobiegnie potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko i zdrowie ludzkie, który mógłby zostać spowodowany niewłaściwą utylizacją produktu..



Ten produkt posiada oznaczenie CE. Europejski certyfikat zgodności można znaleźć na stronie internetowej <https://www.weelko.com>
Niniejsza instrukcja jest dostępna w formie cyfrowej pod adresem <https://www.weelko.com>

Uwaga dotycząca utylizacji produktu: Jeśli produkt ten uległ nieodwracalnemu uszkodzeniu lub z jakiegokolwiek powodu uznano, że jego okres użytkowania dobiegł końca, należy zapoznać się z lokalnymi, krajowymi i europejskimi przepisami dotyczącymi baterii, tworzyw sztucznych i innych materiałów, a także z punktami zbiórki tego typu produktów.

Uwaga

- Aby upewnić się, że Twoja skóra nie jest zbyt wrażliwa na wosk, możesz najpierw wykonać test, nakładając niewielką ilość wosku na skórę, aby sprawdzić jego temperaturę.
- Unikaj depilacji woskiem w miejscach, gdzie skóra jest uszkodzona.
- Alkohol i woda nie nadają się do usuwania resztek wosku ze skóry.
- Przez 24 godziny po depilacji unikaj kontaktu z wilgocią, np. gorącym prysznicem lub łaźnią parową.
- Nie stosuj wosku, jeśli w przeszłości Twoja skóra wykazywała niepożądaną reakcję na wosk.
- Nie stosuj wosku w ciągu 2 godzin po prysznicu lub opalaniu.
- Jeśli zażywasz leki wpływające na skórę lub cierpisz na choroby skóry, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem.

Czyszczenie/pielęgnacja

Czyszczenie zewnętrznej części podgrzewacza:

- Do czyszczenia zewnętrznej części podgrzewacza należy używać wilgotnej szmatki. Nie ma potrzeby stosowania środków chemicznych.
- Utrzymując podgrzewacz w czystości, zapobiegiesz osadzaniu się wosku i lepkich pozostałości.

Jak usunąć wosk z wnętrza urządzenia:

- 1) Podłącz zasilanie i uruchom podgrzewanie urządzenia do wosku.
- 2) **UWAGA:** Nie należy podgrzewać naczyń, jeśli nie ma w nim wosku; urządzenie mogłoby się przegrzać, co mogłoby doprowadzić do uszkodzenia elementu grzejnego.
- 3) Poczekaj, aż wosk całkowicie się rozpuści, a następnie ostrożnie (aby się nie poparzyć) przelej go do pojemnika przeznaczonego do jego przechowywania.
- 4) Wosk należy utylizować w odpowiedni sposób. Nie wolno wylewać płynnego wosku ani środków do jego usuwania do kanalizacji; po stwardnieniu wosk mógłby zatkać rury i je uszkodzić.

- 5) Po wylaniu płynnego (rozpuszczonego) wosku można założyć rękawiczki jednorazowe i powoli zetrzeć pozostałości wosku papierową chusteczką.
- 6) Jeśli natrafisz na pozostałości starego wosku, możesz użyć specjalnego olejku do usuwania wosku, aby je usunąć.
- 7) Podczas czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a wosk wystarczająco ostygł, w przeciwnym razie istnieje ryzyko poparzenia palców. Dla bezpieczeństwa podczas czyszczenia pojemnika na wosk należy używać rękawic ochronnych.

Przed użyciem urządzenia

- Nie należy używać urządzenia, jeśli opakowanie, samo urządzenie lub przewód zasilający noszą ślady uszkodzeń.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do celów medycznych.
- Przed użyciem urządzenia należy skonsultować się z lekarzem rodzinnym, w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych.

Zawartość opakowania

- 1 podgrzewacz do parafiny
- 1 kabel do podłączenia do sieci elektrycznej
- 1 instrukcja obsługi

Dane techniczne

- Podgrzewacz parafiny
- Pojemność 4000 ml
- 220-240 V, 50/60 Hz
- Zakres temperatur: 30-70 °C
- 2 tryby pracy
- Wyświetlacz LED
- Sterowanie dotykowe
- Moc: 200 W
- Wymiary całkowite produktu: 377 x 243 x 165 mm
- Waga: 1650 g

Instrukcja użytkowania i aplikacji

- Produkt ten jest wyposażony w przełącznik dotykowy; wyświetlacz jest ukryty i nie jest widoczny przed włączeniem urządzenia.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania o napięciu zgodnym z wymaganiem; po włączeniu rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Po uruchomieniu podświetli się cały wyświetlacz.
- Dostępne są dwa tryby ogrzewania: ogrzewanie według temperatury (°C) i ogrzewanie według czasu (H); po włączeniu domyślnym trybem jest ogrzewanie według temperatury.
- Symbol zasilania pełni funkcję wielofunkcyjnego przycisku sterującego: jednym dotknięciem włącza się urządzenie (rozlegnie się „sygnał dźwiękowy”), kolejnym dotknięciem wyłącza się je.
- Aby zmienić tryb ogrzewania, włącz urządzenie, a następnie w ciągu 5 sekund ponownie dotknij symbolu zasilania.
- Temperatura wyświetlana na ekranie odpowiada aktualnej temperaturze. Tolerancja temperatury wynosi ± 1 °C.

Ręczne ustawianie temperatury ogrzewania

Zakres temperatur wynosi 30-70 °C. Temperatura początkowa po uruchomieniu wynosi 53 °C; żadaną temperaturę można ustawić za pomocą symboli „+” i „-”. Ustawienie potwierdza się, odczekując 3 sekundy, aż wskazanie temperatury na wyświetlaczu przestanie migać. Po osiągnięciu ustawionej temperatury rozlegnie się potrójny sygnał dźwiękowy, a urządzenie będzie utrzymywać tę temperaturę.

Po ustawieniu wyświetlacz pokazuje aktualną temperaturę.

Ogrzewanie według czasu

Aby zmienić tryb podgrzewania, włącz urządzenie, a następnie w ciągu 5 sekund ponownie dotknij symbolu zasilania. Zakres czasowy wynosi od 1-99 minut. Pierwsza ustawiona wartość czasu podgrzewania po uruchomieniu wynosi 30 minut; żądany czas można ustawić za pomocą symboli „+” i „-”. Aby potwierdzić ustawienie, należy odczekać 3 sekundy, aż wskazanie czasu na wyświetlaczu przestanie migać. W trybie ogrzewania czasowego urządzenie będzie ogrzewać do maksymalnej temperatury (70 °C) zgodnie z ustawionym czasem. Po upływie ustawionego czasu ogrzewanie zakończy się automatycznie, a temperatura zacznie spadać. Gdy temperatura spadnie do 53 °C, urządzenie utrzyma ją na tym poziomie, a użytkownik usłyszy sygnał dźwiękowy oznaczający, że wosk jest gotowy do użycia.

Zalecany czas podgrzewania w zależności od ilości wosku (wagi):

- 540 g: 20 minut – 900 g: 30 minut – 1350 g: 45 minut

Uwaga

Odczucia związane ze stosowaniem wosku różnią się nieco w zależności od temperatury w pomieszczeniu, a także w zależności od wosków o różnych temperaturach topnienia, dlatego zaleca się stosowanie go na niewielkiej powierzchni, aby uniknąć poparzeń.

Gwarancja

Firma Weelko gwarantuje, że ten produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 12 miesięcy od daty zakupu, pod warunkiem, że produkt jest używany zgodnie z załączonymi zaleceniami lub instrukcjami.