

## **Ohřívač a aplikátor vosku Weelko OneWax** **Model WKE025**



**Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.**

Jsme si jisti, že oceníte veškerou péči, která byla věnována jeho návrhu a výrobě. Neustále zkoumáme, kombinujeme inovace a technologie, abychom vytvořili špičkové produkty. Používáme nejmodernější metody a nejkvalitnější materiály. To zajišťuje vynikající výkon. Nabízíme produkty navržené pro nejnáročnější zákazníky, kteří chtějí dosáhnout vynikajících výsledků. Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

**Aby bylo zajištěno správné používání našeho ohřívače vosku, doporučujeme, abyste si před použitím produktu pečlivě přečetli tento návod. Uschovejte si uživatelskou příručku pro snadné použití.**

**Při používání výrobku je třeba vždy dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu.**

### **Varování**

**Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující varování a zbytek návodu.**

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Děti musí být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly dostatečně poučeny.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Pokyny pro výměnu kabelu, uchycení typu Y: Pokud je napájecí kabel poškozen, jeho výměnu může provést pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte jiný kabel než ten, který je součástí balení.
- Aby byl zajištěn normální provoz spotřebiče, nabijte jej a používejte jej v prostředí s teplotou 5 °C až 35 °C. Nevystavujte prosím spotřebič přímému slunečnímu záření.
- Přístroj je určen pouze pro ohřev vosku.
- Abyste předešli popáleninám, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud:
  - má poškozený kabel nebo zástrčku.
  - je spotřebič poškozen.
  - spotřebič nefunguje správně.
- Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horkého povrchu.
- Spotřebič vždy používejte na rovném povrchu.

### Varování

- NEUMISŤUJTE ani neskladujte spotřebič tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo jímky.
- NEVKLÁDEJTE spotřebič do vody nebo jakékoli tekutiny, udržujte okolní prostor v suchu.
- NESÁHEJTE do vody, pokud přístroj spadne do vody, okamžitě jej odpojte ze zásuvky.
- Během práce NEOMOTÁVEJTE kabel kolem spotřebiče.
- Po použití spotřebič odpojte. Před manipulací, čištěním nebo skladováním spotřebiče jej ochlaďte.



Tento symbol znamená, že s tímto výrobkem by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem. Po skončení životnosti je nutné jej odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických spotřebičů. Správnou recyklací baterií a elektrických zařízení přispíváme k předcházení rizikům ohrožujícím zdraví a bezpečnost životního prostředí.



Tento výrobek odpovídá označení CE. Evropské prohlášení o shodě naleznete na webu <https://www.weelko.com>

Tato příručka je k dispozici v digitální podobě na adrese <https://www.weelko.com>

**Poznámka k likvidaci produktu:** Pokud je tento produkt neopravitelně poškozen nebo je z jakéhokoli důvodu považována jeho životnost za vypršenou, informujte se o místních, státních a evropských bateriích, plastech a jiných materiálech a také o sběrných místech pro tyto typy produktů.

### Upozornění

- Abyste se ujistili, že Vaše pokožka není příliš citlivá na vosk, můžete nejprve provést test s malým množstvím vosku na kůži, abyste otestovali teplotu.
- Vyhněte se voskování jakékoli zraněné oblasti.
- Alkohol a voda nejsou vhodné k čištění zbytkového vosku na kůži.
- Vyhněte se kontaktu s vlhkostí, jako je horká sprcha nebo parní lázeň do 24 hodin po voskování.
- Vosk nepoužívejte, pokud Vaše pokožka v minulosti trpěla nežádoucí reakcí na vosk.
- Vosk nepoužívejte do 2 hodin po osprchování nebo opalování.
- Pokud užíváte léky, které ovlivňují kůži nebo máte kožní onemocnění, poraďte se před použitím se svým lékařem.

### Čištění/péče

#### Čištění vnější strany ohřívače:

- K čištění vnější části ohřívače použijte vlhký hadřík. Chemické přípravky nejsou nutné.
- Udržováním ohřívače v čistotě zabráníte usazování vosku a lepkavých zbytků.

### Před použitím zařízení

- Zařízení nepoužívejte, pokud obal, zařízení samotné nebo napájecí kabel vykazují známky poškození.
- Zařízení není určeno pro lékařské účely.
- Před použitím zařízení se prosím poraďte se svým praktickým lékařem, pokud máte nějaké zdravotní problémy.

### Obsah balení

- 1 nabíjecí základna
- 1 kabel pro připojení základny
- 1 návod k použití
- 1 bezdrátový ohřívač vosku

### Vlastnosti:

- Nabíjecí základna s ovládáním ohřevu.
- Zobrazení teploty v reálném čase.
- Rychlé zahřátí.
- Zařízení a základna kompatibilní s modelem DuoWax.

### Technické specifikace

- Kapacita 100 ml
- 220-240, 50/60 Hz
- Teplotní rozsah: 30-125 °C
- Výkon: 45 W
- Automatická regulace teploty
- Celková velikost produktu: 100 x 107 x 225 mm
- Základna: 100 x 107 x 60 mm
- Topné těleso: 76 x 50 x 190 mm
- Hmotnost: 390 g včetně základny a šňůry
- Přesnost teploty: +- 5 °C

### Návod k použití a aplikaci

#### Jak vybrat teplotu:

- 1) Zapojte zařízení do sítě, na displeji se zobrazí „off“, ohřívač je stále ve vypnutém stavu, stisknutím tlačítka napájení zapnete přístroj. Výchozí teplota vytápění je 55 °C.
- 2) Stiskněte +/- pro nastavení požadované teploty. Ohřívač začne topit 3 sekundy po nastavení teploty. Teplotu v reálném čase lze sledovat na LCD displeji. Pokud bliká kontrolka a chybový kód „000“, znamená to, že základna nezjistila ohřívač kazet. Zkontrolujte, zda je správně usazen na základně.
- 3) Po dosažení nastavené teploty se ohřívač automaticky přepne do konzervačního režimu a udržuje nastavenou hodnotu.
- 4) Pro snížení teploty stačí stisknout „-“ na požadovanou teplotu.
- 5) Tip: při nastavení z vyšší teploty na nižší bod se ohřev spustí, když zbytková teplota ohřívače klesne na nastavenou hodnotu.
- 6) Stisknutím tlačítka napájení vypnete stroj.

#### Jak se zařízením pracovat:

- 1) Odstraňte kryt z ohřívače a sloupněte těsnění z kazetového vosku, vložte kazetový vosk do komory ohřívače.
- 2) Zapojte zařízení a stisknutím tlačítka napájení zapnete stroj.
- 3) Nastavte požadovanou teplotu, aby se zařízení mohlo začít při této teplotě zahřívat. Doporučujeme vosk zahřívat po dobu 20 minut na 125 °C a po roztavení snížit teplotu na uživatelsky příjemnou hodnotu.
- 4) Před použitím kazetu vždy narolujte na voskový proužek, aby vosk protékal hlavou kazety rovnoměrně a hladce. Zkontrolujte teplotu voskové kazety v malé oblasti pokožky, abyste zjistili, zda není příliš horká.
- 5) Držte ohřívač a naneste vosk na nežádoucí chloupky ve směru růstu chloupků. Nikdy nezkoušejte na kůži, pokud vosk není roztavený rovnoměrně a hladce, a nikdy nezkoušejte na kůži, pokud je vosk příliš horký.
- 6) Naneste kusový proužek na překrytí vosku, proužek přitlačte dlaní a rychlým způsobem strhněte PROTI směru růstu chloupků.
- 7) Naneste ubrousky, abyste odstranili zbytky vosku, pokud nějaké jsou.

**Tip:** Pokud začínáte s depilací voskem, doporučujeme Vám natáčet vosk na proužky místo válení v oblasti nechtěných chloupků. Poté můžete proužky s voskem nanést na nežádoucí chloupky, vždy nezapomeňte proužek přitlačit dlaní a rychlým způsobem strhnout PROTI směru růstu chloupků.

#### Upozornění

Pocit z použití vosku se mírně liší v různé pokojové teplotě a také se liší u vosků s různými body tání, proto se doporučuje používat jej na malé ploše, aby nedošlo k popálení.

#### Záruka

**Děkujeme, že jste si zakoupili svůj nový OneWax od Weelko.**

Weelko zaručuje, že tento výrobek bude bez vad materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od data nákupu, za předpokladu, že bude výrobek používán v souladu s přiloženými doporučeními nebo pokyny.

## **Ohrievač a aplikátor vosku Weelko OneWax** **Model WKE025**



**Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto produktu.**

Sme si istí, že oceníte všetku starostlivosť, ktorá bola venovaná jeho návrhu a výrobe. Neustále skúmame, kombinujeme inovácie a technológie, aby sme vytvorili špičkové produkty. Používame najmodernejšie metódy a najkvalitnejšie materiály. To zaisťuje vynikajúci výkon. Ponúkame produkty navrhnuté pre najnáročnejších zákazníkov, ktorí chcú dosiahnuť vynikajúce výsledky. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

**Aby bolo zaistené správne používanie nášho ohrievača vosku, odporúčame, aby ste si pred použitím produktu starostlivo prečítali tento návod. Uschovajte si používateľskú príručku pre jednoduché použitie.**

**Pri používaní výrobku je treba vždy dodržiavať všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode.**

### **Varovanie**

**Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce varovania a zvyšok návodu.**

- Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Spotrebič nesmú používať osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli dostatočne poučené.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacim nebezpečenstvám.
- Pokyny pre výmenu kábla, uchytenie typu Y: Ak je napájací kábel poškodený, jeho výmenu môže vykonať iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte iný kábel ako ten, ktorý je súčasťou balenia.
- Aby bola zaistená normálna prevádzka spotrebiča, nabíte ho a používajte ho v prostredí s teplotou 5 °C až 35 °C. Nevystavujte prosím spotrebič priamemu slnečnému žiareniu.
- Prístroj je určený iba na ohrev vosku.
- Aby ste predišli popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu, nikdy nepoužívajte spotrebič, ak:
  - má poškodený kábel alebo zástrčku.
  - je spotrebič poškodený.
  - spotrebič nefunguje správne.
- Udržujte kábel v dostatočnej vzdialenosti od horúceho povrchu.
- Spotrebič vždy používajte na rovnom povrchu.

## Varovanie

- NEUMIESTŇUJTE ani neskladujte spotrebič tam, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane alebo nádrže.
- NEVKLADAJTE spotrebič do vody alebo akejkoľvek tekutiny, udržiajte okolitý priestor v suchu.
- NESAHajte do vody, pokiaľ prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte zo zásuvky.
- Počas práce NEOMOTÁVAJTE kábel okolo spotrebiča.
- Po použití spotrebič odpojte. Pred manipuláciou, čistením alebo skladovaním spotrebiča ho ochladte.



Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom. Po skončení životnosti je nutné ho odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických spotrebičov. Správnu recykláciu batérií a elektrických zariadení prispievame k predchádzaniu rizikám ohrozujúcim zdravie a bezpečnosť životného prostredia.



Tento výrobok zodpovedá označeniu CE. Európske vyhlásenie o zhode nájdete na webe <https://www.weelko.com>

Táto príručka je k dispozícii v digitálnej podobe na adrese <https://www.weelko.com>

**Poznámka k likvidácii produktu:** Ak je tento produkt neopraviteľne poškodený alebo je z akéhokoľvek dôvodu považovaná jeho životnosť za vypršenú, informujte sa o miestnych, štátnych a európskych batériách, plastoch a iných materiáloch a tiež o zberných miestach pre tieto typy produktov.

## Upozornenie

- Aby ste sa uistili, že Vaša pokožka nie je príliš citlivá na vosk, môžete najskôr vykonať test s malým množstvom vosku na koži, aby ste otestovali teplotu.
- Vyhnite sa voskovaniu akejkoľvek zranenej oblasti.
- Alkohol a voda nie sú vhodné na čistenie zvyškového vosku na koži.
- Vyhnite sa kontaktu s vlhkosťou, ako je horúca sprcha alebo parný kúpeľ do 24 hodín po voskovaní.
- Vosk nepoužívajte, ak vaša pokožka v minulosti trpela nežiaducou reakciou na vosk.
- Vosk nepoužívajte do 2 hodín po osprchovaní alebo opaľovaní.
- Ak užívate lieky, ktoré ovplyvňujú kožu alebo máte kožné ochorenie, poraďte sa pred použitím so svojím lekárom.

## Čistenie/starostlivosť

### Čistenie vonkajšej strany ohrievača:

- Na čistenie vonkajšej časti ohrievača použite vlhkú handričku. Chemické prípravky nie sú nutné.
- Udržiavaním ohrievača v čistote zabránite usadzovaniu vosku a lepkavých zvyškov.

## Pred použitím zariadenia

- Zariadenie nepoužívajte, ak obal, zariadenie samotné alebo napájací kábel vykazujú známky poškodenia.
- Zariadenie nie je určené na lekárske účely.
- Pred použitím zariadenia sa prosím poraďte so svojim praktickým lekárom, ak máte nejaké zdravotné problémy.

## Obsah balenia

- 1 nabíjacia základňa
- 1 kábel na pripojenie základne
- 1 návod na použitie
- 1 bezdrôtový ohrievač vosku

## Vlastnosti:

- Nabíjacia základňa s ovládaním ohrevu.
- Zobrazenie teploty v reálnom čase.
- Rýchle zahriatie.
- Zariadenie a základňa kompatibilná s modelom DuoWax.

### Technické špecifikácie

- Kapacita 100 ml
- 220-240, 50/60 Hz
- Teplotný rozsah: 30-125 °C
- Výkon: 45 W
- Automatická regulácia teploty
- Celková veľkosť produktu: 100 x 107 x 225 mm
- Základňa: 100 x 107 x 60 mm
- Vykurovacie teleso: 76 x 50 x 190 mm
- Hmotnosť: 390 g vrátane základne a šnúry
- Presnosť teploty: +/- 5 °C

### Návod na použitie a aplikáciu

#### Ako vybrať teplotu:

- 1) Zapojte zariadenie do siete, na displeji sa zobrazí „off“, ohrievač je stále vo vypnutom stave, stlačením tlačidla napájania zapnete prístroj. Predvolená teplota vykurovania je 55 °C.
- 2) Stlačte +/- pre nastavenie požadovanej teploty. Ohrievač začne kúriť 3 sekundy po nastavení teploty. Teplotu v reálnom čase je možné sledovať na LCD displeji. Ak bliká kontrolka a chybový kód „000“, znamená to, že základňa nezistila ohrievač kaziť. Skontrolujte, či je správne usadený na základni.
- 3) Po dosiahnutí nastavenej teploty sa ohrievač automaticky prepne do konzervačného režimu a udržiava nastavenú hodnotu.
- 4) Pre zníženie teploty stačí stlačiť „-“ na požadovanú teplotu.
- 5) Tip: pri nastavení z vyššej teploty na nižší bod sa ohrev spustí, keď zvyšková teplota ohrievača klesne na nastavenú hodnotu.
- 6) Stlačením tlačidla napájania vypnete stroj.

#### Ako so zariadením pracovať:

- 1) Odstráňte kryt z ohrievača a zlúpnite tesnenie z kazetového vosku, vložte kazetový vosk do komory ohrievača.
- 2) Zapojte zariadenie a stlačením tlačidla napájania zapnete stroj.
- 3) Nastavte požadovanú teplotu, aby sa zariadenie mohlo začať pri tejto teplote zahrievať. Odporúčame vosk zahrievať po dobu 20 minút na 125 °C a po roztavení znížiť teplotu na užívateľsky príjemnú hodnotu.
- 4) Pred použitím kazety vždy narolujte na voskový prúžok, aby vosk pretekal hlavou kazety rovnomerne a hladko. Skontrolujte teplotu voskovej kazety v malej oblasti pokožky, aby ste zistili, či nie je príliš horúca.
- 5) Držte ohrievač a naneste vosk na nežiaduce chlčky v smere rastu chlčkov. Nikdy neskúšajte na koži, pokiaľ vosk nie je roztavený rovnomerne a hladko, a nikdy neskúšajte na koži, pokiaľ je vosk príliš horúci.
- 6) Naneste kusový prúžok na prekrytie vosku, prúžok pritlačte dlaňou a rýchlym spôsobom strhnite PROTI smeru rastu chlčkov.
- 7) Naneste obrúsky, aby ste odstránili zvyšky vosku, ak nejaké sú.

**Tip:** Pokiaľ začínate s depiláciou voskom, odporúčame Vám natáčať vosk na prúžky namiesto váľania v oblasti nechcených chlčkov. Potom môžete prúžky s voskom naniesť na nežiaduce chlčky, vždy nezabudnite prúžok pritlačiť dlaňou a rýchlym spôsobom strhnúť PROTI smeru rastu chlčkov.

#### Upozornenie

Pocit z použitia vosku sa mierne líši v rôznej izbovej teplote a tiež sa líši pri voskoch s rôznymi bodmi topenia, preto sa odporúča používať ho na malej ploche, aby nedošlo k popáleniu.

#### Záruka

**Ďakujeme, že ste si zakúpili svoj nový OneWax od Weelka.**

Weelko zaručuje, že tento výrobok bude bez väd materiálu a spracovania po dobu 12 mesiacov od dátumu nákupu, za predpokladu, že bude výrobok používaný v súlade s priloženými odporúčaniami alebo pokynmi.