

KIEPE HOME PRECISION HAIR TRIMMER FOR BODY & INTIMATE
6220 BEZDRÔTOVÝ

Zastrihávač na zahoľovanie chĺpkov a intímnych partií



PARAMTERY:

Váha: 150 gr.

Výkon: 5 W

Zdroj napájania: dobíjací

BALENIE OBSAHUJE: Zastrihávač, USB kábel, olej, cestovnú taštičku

Bezpečnostné upozornenie

Pred prvým použitím si tento návod pozorne prečítajte. Nesprávna manipulácia so zariadením môže viesť k jeho poruchám alebo poškodeniu. Tým sa vyhnete nesprávnemu používaniu, obsluhu a údržbe.

Keramiká britová sada je krehká, preto s ňou zaobchádzajte opatrne. **1.** Pravidelne sterilizujte britovú sadu, aby bola zaistená hygiena. **2.** Nikdy neodstraňujte pružinu britovej sady, inak sa nemusí vrátiť do pôvodného stavu a bude ju potrebné vyradiť. **3.** Po každom použití zložte britovú sadu a očistite jej povrch aj zuby. **4.** Britovú sadu dôkladne osušte, aby nedošlo k zhrdzaveniu pružiny. **5.** Počas prevádzky sa môže britová sada mierne zahrievať, čo je normálne a nemá to vplyv na jej funkčnosť.

Technické vlastnosti

- Špeciálne navrhnuté britvy si poradia s hrubými alebo hustými vlasmi bez ťahania, trhania, porezania alebo poranenia.

Obsahuje extra kompaktnú zastrihávacu britvu pre bezpečné zastrihávanie v citlivých oblastiach.

Výkonný motor s ultra tichou prevádzkou a nízkymi vibráciami.


- 100% vodotesné prevedenie s úplne umývateľným telom. Stupeň vodotesnosti: IPX7.
- Odnímateľná britová sada pre jednoduché čistenie.
- Nastaviteľný vodiaci hrebeň pre individuálnu úpravu dĺžky strihu.

Nabíjanie

Uistite sa, že je strojček vypnutý, potom pripojte USB kábel na nabíjanie. (USB kábel je možné zapojiť do nabíjačiek s USB rozhraním, ako je mobilný telefón, počítač, notebook, powerbanka atď.).

Užitočný tip: Pred prvým použitím strojček nabite.

Pred nabíjaním sa uistite, že adaptéry majú označenie **výstup DC 5V 1A**.



Čistenie a údržba

Pomocou **čistiaceho kefy** odstráňte zastrihnuté vlasy z priestoru britovej sady. Opláchnite strojček **vodou**.

Osušte strojček **handričkou** a vráťte britovú sadu na miesto na uskladnenie.

Po každom použití **zložte britovú sadu**, očistite jej povrch aj zuby, aby zostala v dobrom stave a predišlo sa jej poškodeniu.

Inštalácia holiacej hlavy

Otočte holiacou hlavou proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ju ľahko odstránili. Zarovnajte rotačnú os holiacej hlavy a pomaly vložte drážku na vnútornej stene holiacej hlavy do drážky prístroja. Otočte rotačnou osou holiacej hlavy po smere hodinových ručičiek, kým nepočujete cvaknutie.



Čistenie holiacej hlavy

Použite **čistiaci kefk** na odstránenie zastrihnutých vlasov z holiacej hlavy a priestoru tela strojčeka. Opláchnite strojček **vodou**.

Osušte **strojček handričkou** a vráťte **britovú sadu** na miesto na uskladnenie.



Záruka

Na prístroj je poskytovaná **záruka 24 mesiacov** od dátumu zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na **defekty spôsobené chybným materiálom alebo výrobou**. Nevzťahuje sa však na škody vzniknuté **nevhodným použitím prístroja** ani na **otupenie strihacích nožov spôsobené bežnou prevádzkou**. Pri **predaji obchodnému subjektu** (právnická alebo fyzická osoba podnikajúca) je záruka poskytovaná na **12 mesiacov** odo dňa zakúpenia.

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné predložiť:

potvrdenie o nákupe

riadne vyplnený záručný list s pečiatkou predávajúceho a dátumom predaja.

DÁTUM NÁKUPU:	TYP VÝROBKU:	PEČIATKA A PODPIS PREDÁVAJÚCEHO

ZÁZNAM O OPRAVE:	
------------------	--