

KIEPE

Profesional Hairdryer Home Precision

Art.č. 8320

Profesionální fén nové generace IONIZAČNÍ



Napětí: 220 – 240V – 50/60Hz

Výstupní výkon: 1500-1800 W

Typ motoru: BLCD (bezkartáčový digitální motor 32,5mm, 90.000rpm)

Váha: 350 g

Počet teplot: 3 + studený vzduch + hot&cold air mode

Počet rychlostí: 3

Délka kabelu. 2,8m

Balení obsahuje fén, 1 nástavec se zploštělou rozšířenou tryskou (7 cm) a difuzér (ø 13cm).

!! Před prvním použitím se důkladně seznámte s bezpečnostními instrukcemi, čištěním a údržbou.

Bezpečnostní instrukce:

Síťovou zástrčku vysoušeče vlasů zapojte do zásuvky střídavého proudu napětí, ujistěte se, že elektrické napětí ve vaší síti je stejná jako na výrobním štítku vysoušeče vlasů.

Přístroj nesmí přijít do styku s vodou.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti vany, sprchového koutu nebo tekoucí vody.

Nevyndávejte elektrický přístroj z vody, ale ihned jej vypněte ze zásuvky.

Po použití okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky.

Elektrické přístroje jsou pod napětím i v době kdy, jsou vypnuté.

Nepoužívat, jestliže je přístroj nebo kabel poškozen.

Uchovávejte v suchu, dbejte, aby přístroj neupadl.

Neomotávejte přírodní kabel kolem přístroje.

Nepokládejte kabel na horký povrch.

Nepoužívejte v prostředí, kde jsou používány aerosolové přípravky.

Nedotýkat se přístroje mokřými částmi těla.

Před uskladněním nechte přístroj vychladnout.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Jak fén funguje

Na zadní straně rukojeti posunutím tlačítka nahoru do polohy - I - se fén zapne.

Na boční straně nastavte požadovanou teplotu horním tlačítkem a rychlost spodním tlačítkem.

Výše teploty a rychlosti dle rozsvícené červené/modré led diody:

- ☐ nízká
- ☐ ☐ střední
- ☐ ☐ ☐ vysoká

Snížení i zvýšení se reguluje vždy zmáčknutím tlačítka.

Hot&Cold air Mode – fén disponuje funkcí střídání teplého a studeného vzduchu: Nastavte teplotu na maximum ☐ ☐ ☐ a následně znovu zmáčkněte tlačítko. Led diody začnou střídavě problikávat a teplota proudu vzduchu se bude každých 3-5 vteřin plynule střídát. Tato funkce napomáhá k dosažení rychlejšího stylingu. Pro ukončení funkce znovu zmáčkněte tlačítko a fén se přepne na nejnižší teplotu ☐.

Potřebujete-li využít po určitou dobu studený vzduch, zmáčkněte tlačítko na přední straně rukojeti. Následně bude foukat studený vzduch a led diody přestanou svítit. Pro návrat zpět k teplému vzduchu opět zmáčkněte přední tlačítko pro studený vzduch.

Vzhledem k novému typu motoru, proud vzduchu je intenzivnější než u klasických fénů. Je doporučeno udržovat min. vzdálenost od vlasů 15 cm.

Čištění a údržba:

Vzhledem k nové technologii motoru je třeba fén chránit před prachem a zbytky vlasových produktů. **Je nutné pravidelně čistit filtr, v případě profesionálního využití i několikrát týdně.** Pokud nebude filtrační část pravidelně čistěna, může dojít k poškození motoru. V takovém případě nelze uplatnit reklamaci. Před čištěním vždy odpojte vysoušeč ze sítě a nechte vychladnout.

SKrok 1: Pevně držte rukojeť fénu a táhněte krytem v zadní části těla směrem od fénu.

Krok 2: Vyjměte kovový filtr. Pomocí kartáčku nebo štětce odstraňte prachové částice či jiné nečistoty z kovového filtru (mřížky). K čištění filtru nepoužívejte vodu. Na mřížku nevyvíjejte příliš velký tlak.

Krok 3: Po vyčištění nasadte zpět filtr, nasadte kryt a zatlačte jej směrem k fénu. Po správném nasazení krytu ucítíte jemné zaklapnutí.

Nikdy nepoužívejte fén bez kovového filtru

Fén používejte pouze k vysoušení lidských vlasů. Nepoužívejte na paruky, zvířecí srst a jiné materiály. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za nesprávné použití spotřebiče.

Kabel neomotávejte kolem fénu.

Záruka:

Na přístroj je poskytována záruka 24 měsíců od data zakoupení. Záruka se vztahuje na defekty způsobené špatným materiálem nebo výrobou. Záruka není uznána v případě nevhodného použití přístroje. Při prodeji obchodnímu subjektu (právnícká nebo fyzická osoba) je záruka poskytována na 12 měsíců ode dne zakoupení. V případě uplatnění reklamace je nutné doložit potvrzení o nákupu a řádně vyplněný záruční list s razítkem prodávajícího a datum prodeje.

Záruční list

Typ výrobku:

Datum nákupu:

Razítko a podpis prodávajícího:

Záznam o opravě: