

Mianola

KIEPE HOME PRECISION HEAD TRIMMER

6230 BEZPRZEWODOWY

Golarka do włosów i ciała



PARAMETRY:

Waga: 175 gr.

Moc: 2,2 W

Silnik: 8000 rpm

Czas ładowania: 150 minut

Czas pracy: 120 minut

Wyświetlane informacje cyfrowe: Poziom naładowania baterii / Wskaźnik mycia/ Wskaźnik ładowania / Blokada bezpieczeństwa

OPAKOWANIE ZAWIERA:

Golarkę, kabel USB, etui podróżne, szczoteczkę

Uwagi dotycząca bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do jego usterki lub uszkodzenia. Pozwoli to uniknąć niewłaściwego użytkowania, obsługi i konserwacji.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem: 1. Urządzenie to zawiera **niewymienny akumulator**. 2. **Nie używaj** podczas kąpieli. 3. **Nie wolno wyciągać** urządzenia przewodowego, które wpadło do wody. Należy natychmiast **odłączyć urządzenie z gniazdka elektrycznego**. 4. **Poza ładowaniem, urządzenie należy zawsze odłączać** z gniazdka elektrycznego natychmiast po użyciu. 5. **Przed ładowaniem** urządzenia należy się upewnić, że **dłonie są suche**. 6. **Przed czyszczeniem** należy zawsze **odłączyć** urządzenie z gniazdka elektrycznego. 7. **Nie używaj urządzenia**, jeśli **kabel lub wtyczka są uszkodzone**. 8. **Nie rozciągaj, nie skręcaj ani nie owijaj** kabla wokół urządzenia. 9. **Akumulator w tym urządzeniu może spowodować pożar lub oparzenia chemiczne** w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z nim. Nie wolno jej demontować, podgrzewać do temperatury powyżej **100°C** ani spalać. **Ostrzeżenie:** 1. **Ze względów higienicznych** z urządzenia nie powinny korzystać inne osoby. 2. Z urządzenia należy korzystać **wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji**. Nie używaj akcesoriów, które **nie są zalecane przez producenta**. 3. Używaj **wyłącznie w suchym otoczeniu**. Nie używaj urządzenia na zewnątrz ani w miejscach, w których **stosowane są produkty w aerozolu (spray)** lub w pobliżu źródeł **tlenu**. 4. Przed użyciem należy upewnić się, że **głowica trymera jest prawidłowo zamocowana**. 5. **Dzieci i osoby niepełnosprawne** mogą korzystać z urządzenia **wyłącznie pod nadzorem**. 6. **Podczas ładowania przycisk wyłącznika** musi znajdować się **w pozycji OFF**. 7. **Nie używaj urządzenia**, jeśli ma **uszkodzone lub złamane ostrza bądź nasadkę**, ponieważ może to spowodować poważne obrażenia skóry. 8. Do czyszczenia **nie należy używać słojej ani wrzącej wody**. **Nie należy również używać środków czyszczących przeznaczonych do toalet, łazienek lub urządzeń kuchennych**.

Dane techniczne

Ruchoma głowica 8D: Uniwersalna i niezależna ruchoma głowica goląca. Przy 20% większej mocy, rotacyjne głowice wykorzystują ruchomy system 8D, który umożliwia elastyczność 360° dla gładkiego golenia. Dostosowuje się do kształtu twarzy, goli bez pomijania miejsc i z łatwością radzi sobie nawet z trudno dostępnymi miejscami. 1. Dostosowuje się do kształtu twarzy 2. Skuteczne i wygodne golenie 3. 20% więcej mocy 4. Elastyczność 360° 5. Golenie na sucho i na mokro. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się wymianę głowicy golącej raz w roku. Wymienna głowica goląca musi być oryginalna i pasować do tego produktu.



WYŚWIETLANE FUNKCJE:

Wskaźnik akumulatora: Gdy produkt jest w pełni naładowany, poziom naładowania akumulatora będzie wyświetlany jako 99 i będzie się zmniejszał zgodnie z pozostałym poziomem naładowania podczas użytkowania.

Przypomnienie o myciu: Po 10 minutach ciągłej pracy wyświetlane jest powiadomienie o czyszczeniu głowicy golącej.

Przypomnienie o ładowaniu: Gdy poziom naładowania akumulatora wynosi 05% lub mniej, ikona ładowania z symbolem wtyczki zacznie migać. **Blokada bezpieczeństwa:** Aby włączyć lub wyłączyć blokadę bezpieczeństwa, naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika przez 3 sekundy.



Ładowanie

Produkt zawiera **akumulator litowy** o pojemności **1200 mAh**. Czas ładowania wynosi około **2,5 godziny**. Po pełnym naładowaniu czas pracy wynosi minimum **180 minut**. **1. Upewnij się, że przycisk włączania jest wyłączony.** **2. Podłącz kabel USB do gniazda ładowania produktu.** **3. Podłącz kabel USB do dowolnego urządzenia z portem USB**, takiego jak telefon komórkowy, ładowarka, laptop, komputer, gniazdo elektryczne z portami USB lub przenośna ładowarka. Jeśli akumulator jest całkowicie rozładowany, można korzystać z urządzenia podczas ładowania.

Czyszczenie

Zaleca się **wymianę głowicy golącej raz w roku** w celu uzyskania **najlepszych rezultatów golenia**. Wymienna głowica goląca **musi być oryginalna i kompatybilna** z tym produktem.

Kroki wymiany:

1. Odłącz kabel ładowania i upewnij się, że urządzenie jest **wyłączone**.
2. Za pomocą kciuka oddziel siedem **zewnętrznych głowic golących**. Aby otworzyć **środkową głowicę golącą**, wystarczy ją chwycić i **obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara**.
3. Po otwarciu można **opłukać głowice golące i miejsca pozostałości zarostu** pod bieżącą wodą.
4. Zamknij głowice golące i strząśnij nadmiar wody. **Nie używaj ręcznika ani ręczników papierowych**, aby uniknąć uszkodzenia ostrzy.
5. Ponownie otwórz głowice golące i **pozostaw produkt do całkowitego wyschnięcia** przed jego schowaniem.



Gwarancja

Urządzenie jest objęte **24-miesięczną gwarancją** od daty zakupu. Gwarancja obejmuje **usterki spowodowane wadliwym materiałem lub produkcją**. Nie obejmuje ona jednak uszkodzeń spowodowanych **niewłaściwym użytkowaniem urządzenia** lub **stępieniem ostrzy w wyniku normalnej eksploatacji**. Jeśli urządzenie zostało **zakupione przez podmiot gospodarczy** (osobę prawną lub fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), gwarancja jest udzielana na okres **12 miesięcy** od daty zakupu.

W celu złożenia reklamacji konieczne jest okazanie:

dowodu zakupu, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej z pieczętką sprzedawcy i datą sprzedaży.

DATA ZAKUPU:	TYP PRODUKTU:	PIECZĘĆ I PODPIS SPRZEDAWCY

PROTOKÓŁ NAPRAWY:	
-------------------	--