

**Profesionální nahřívací kartáč Eurostil Profesinoal
Straightener Hair Brush Easy Styler**

Model: 04583



Bezpečnostní typy:

1. Uchovávejte obaly (sáčky, krabice atd.) mimo dosah dětí. Mohou být nebezpečné, pokud si s nimi hrají.
2. Zapojte tento spotřebič a ujistěte se, že je síťové napětí stejné, jak je uvedeno na jednotce.
3. Nikdy se jednotky nedotýkejte mokřýma nebo vlhkýma rukama nebo nohama.
4. Zabraňte tomu, aby se jednotka dostala do kontaktu s vodou nebo jinou kapalinou. Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných předmětů obsahujících vodu.
5. Pokud přístroj náhodně spadne do vody nebo jiné kapaliny, nepokoušejte se jej vyjmout, nejprve jej okamžitě odpojte ze zásuvky.
6. Nepoužívejte prodlužovací kabely v místnostech s vanou nebo sprchou.
7. Pokud zařízení spadne, před použitím jej zkontrolujte. Musí být zkontrolováno kvalifikovaným personálem nebo oficiálním poprodejním servisem.
8. Pokud je jednotka používána v koupelně, po použití ji odpojte, protože

blízkost vody představuje nebezpečí, i když je vypnutá.

9. Při odpojování spotřebiče netahejte za kabel.

10. Neomotávejte kabel kolem spotřebiče.

11. Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud je kabel poškozený, nebo pokud spotřebič nefunguje správně. V tomto případě vraťte spotřebič výrobci nebo předejte oficiálnímu prodejnímu servisu.

12. Tento spotřebič není určen pro použití osobami se sníženými fyzickými, smyslovými, či psychickými schopnostmi, včetně dětí, nebo osobami s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícímu nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

13. Abyste předešli přehřátí, nenechávejte spotřebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypněte vytažením ze zásuvky.

14. Neodcházejte, pokud je spotřebič stále v provozu.

Varování: velmi horký povrch.

15. Nepoužívejte tento spotřebič na zvířata.

16. Nikdy neskladujte spotřebič pokud je horký nebo zapojený do zásuvky.

17. Nepoužívejte spreje (laky na vlasy) v blízkosti zařízení, pokud je v provozu.

18. Abyste předešli spálení, udržujte spotřebič v bezpečné vzdálenosti od povrchů citlivých na teplotu a od kůže.

19. Nezakrývejte spotřebič ručníky, nebo dalšími objekty dokud je horký.

20. Vždy chraňte kabel před kontaktem s horkými částmi spotřebiče, i pokud je vypnutý.

21. Varování: Pokud je zařízení používáno jiným než předepsaným způsobem, může být ohrožena bezpečnost.

Technická data:

Napětí: 220-240 V ~

Frekvence: 50/60 Hz

Výkon: 55 W

Nastavitelná teplota mezi 80 °C a 230 °C.

Vhodný pro všechny typy přírodních vlasů.
Nepoužívejte na mokré vlasy.

Zařízení je kvalifikováno jako 2. třída ochrany před úrazem elektrickým proudem

Návod k použití:

1. Ujistěte se, že požadované napětí odpovídá napětí v síti a zapojte přístroj do zásuvky.
2. Přístroj uvedete do provozu zmáčknutím a přidržením tlačítka ON po dobu 3 sekund.
3. Displej bude ukazovat reálnou teplotu s označením C – °Celsia nebo F

-
°Fahrenheita. Pro přepínání mezi °C a °F zmáčkněte obě tlačítka „+“ a „-“ ve stejný čas. Změna teplotní stupnice se poté zobrazí na displeji.

4. Jakmile je nastavena teplotní stupnice, vyberte požadovanou pracovní teplotu pomocí tlačítek „+“ a „-“.

5. Aktuální teplota se ukáže na LCD displeji a bude postupně stoupat, nebo klesat. Jakmile přístroj dosáhne požadované pracovní teploty, čísla na displeji přestanou blikat.

6. Kartáč je připraven k použití, jakmile je dosaženo požadované pracovní teploty.

7. Před použitím nahřívacího kartáče by vlasy měly být čisté a zcela suché. Pro dosažení perfektních výsledků pročesávejte vlasy po malých pramenech.

8. Po skončení používání kartáč vypněte a odpojte z elektrické sítě. Kartáč neuklízejte, pokud není zcela vychladlý.

9. Není doporučeno používat kartáč při velmi vysokých teplotách, protože vysoké teploty mohou způsobit poškození vlasů.

- pro úpravu jemných a křehkých vlasů používejte nízkou teplotu (180°C/356°F).

- pro úpravu normálních vlasů vyberte střední teplotu (200°C/392°F)

- pro úpravu hustých a silných vlasů vyberte střední a vyšší teplotu (220°C/429°F)

Čištění:

- Aby zařízení bezvadně fungovalo a mělo dlouhou životnost, udržujte jej vždy v čistotě.

- Čištění musí být prováděno vždy se studeným zařízením a odpojeným od elektrické sítě.

- Nikdy neponořujte zařízení do vody.

- Nikdy nepoužívejte k čištění zařízení kyseliny nebo abrazivní prostředky.

- Vyčistěte všechny části spotřebiče vlhkým hadříkem a dobře vysušte.

- Pro lepší skladování, skladujte po vyčištění v původním obalu.

Likvidace:



Symbol na produktu nebo na jeho obalu znamená, že s tímto produktem nelze zacházet jako s domovním odpadem. Místo toho musí být předán na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku zabráníte potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávnou likvidací výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na místním městském úřadě, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Adresa výrobce: INDUSTRIAS ORIOL

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)

**Profesionální nahřívací kartáč Eurostil Profesional
Straightener Hair Brush Easy Styler**

Model: 04583



Bezpečnostné typy:

1. Uchovávajte obaly (sáčky, krabice atď.) mimo dosahu detí. Môžu byť nebezpečné, ak sa s nimi hrajú.
2. Zapojte tento spotrebič a uistite sa, že je sieťové napätie rovnaké, ako je uvedené na jednotke.
3. Nikdy sa jednotky nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami alebo nohami.
4. Zabráňte tomu, aby sa jednotka dostala do kontaktu s vodou alebo inou kvapalinou. Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo iných predmetov obsahujúcich vodu.
5. Ak prístroj náhodne spadne do vody alebo inej kvapaliny, nepokúšajte sa ho vybrať, najskôr ho okamžite odpojte zo zásuvky.
6. Nepoužívajte predlžovacie káble v miestnostiach s vaňou alebo sprchou.
7. Ak zariadenie spadne, pred použitím ho skontrolujte. Musí byť skontrolované kvalifikovaným personálom alebo oficiálnym

popredajným servisom.

8. Ak je jednotka používaná v kúpeľni, po použití ju odpojte, pretože blízkosť vody predstavuje nebezpečenstvo, aj keď je vypnutá.

9. Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za kábel.

10. Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.

11. Nikdy nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je kábel poškodený, alebo pokiaľ spotrebič nefunguje správne. V tomto prípade vráťte spotrebič výrobcovi alebo predajte oficiálnemu predajnému servis.

12. Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými, či psychickými schopnosťami, vrátane detí, alebo osobami s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ boli pod dohľadom alebo poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiacemu nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

13. Aby ste predišli prehriatiu, nenechávajte spotrebič zapojený do zásuvky. Po použití jednotku vždy vypnite vytiahnutie zo zásuvky.

14. Neodchádzajte, pokiaľ je spotrebič stále v prevádzke.

Varovanie: veľmi horúci povrch.

15. Nepoužívajte tento spotrebič na zvieratá.

16. Nikdy neskladujte spotrebič pokiaľ je horúci alebo zapojený do zásuvky.

17. Nepoužívajte spreje (laky na vlasy) v blízkosti zariadenia, ak je v prevádzke.

18. Aby ste predišli spáleniu, udržiavajte spotrebič v bezpečnej vzdialenosti od povrchov citlivých na teplotu a od kože.

19. Nezakrývajte spotrebič uteráky, alebo ďalšími objektmi pokiaľ je horúci.

20. Vždy chráňte kábel pred kontaktom s horúcimi časťami spotrebiča, aj keď je vypnutý.

21. Varovanie: Ak je zariadenie používané iným ako predpísaným spôsobom, môže byť ohrozená bezpečnosť.

Technické dáta:

Napätie: 220-240 V

~ Frekvencia: 50/60

Hz Výkon: 55 W

Nastaviteľná teplota medzi 80 °C a 230 °C.

Vhodný pre všetky typy prírodných vlasov. Nepoužívajte na mokré vlasy.

Zariadenie je kvalifikované ako 2. trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom

Návod na použitie:

1. Uistite sa, že požadované napätie zodpovedá napätiu v sieti a zapojte prístroj do zásuvky.
2. Prístroj uvediete do prevádzky stlačením a pridržením tlačidla ON po dobu 3 sekúnd.
3. Displej bude ukazovať reálnu teplotu s označením C – °Celsia alebo F - °Fahrenheita. Pre prepínanie medzi °C a °F stlačte obe tlačidlá „+“ a „-“ v rovnaký čas. Zmena teplotnej stupnice sa potom zobrazí na displeji.
4. Hneď ako je nastavená teplotná stupnica, vyberte požadovanú pracovnú teplotu pomocou tlačidiel „+“ a „-“.
5. Aktuálna teplota sa ukáže na LCD displeji a bude postupne stúpať, alebo klesať. Hneď ako prístroj dosiahne požadovanú pracovnú teplotu, čísla na displeji prestanú blikať.
6. Kefa je pripravená na použitie, akonáhle je dosiahnutá požadovaná pracovná teplota.
7. Pred použitím nahrievacej kefy by vlasy mali byť čisté a úplne suché. Na dosiahnutie perfektných výsledkov prečesávajte vlasy po malých prameňoch.
8. Po skončení používania kefy vypnite a odpojte z elektrickej siete. Kefu neupratujte, pokiaľ nie je úplne vychladnutá.
9. Nie je odporúčané používať kefu pri veľmi vysokých teplotách, pretože

vysoké teploty môžu spôsobiť poškodenie vlasov.

- na úpravu jemných a krehkých vlasov používajte nízku teplotu (180°C/356°F).
- na úpravu normálnych vlasov vyberte strednú teplotu (200°C/392°F)
- pre úpravu hustých a silných vlasov vyberte strednú a vyššiu teplotu (220°C/429°F)

Čistenie:

- Aby zariadenie bezchybne fungovalo a malo dlho životnosť, udržiavajte ho vždy v čistote.
- Čistenie musí byť vykonávané vždy so studeným zariadením a odpojeným od elektrickej siete.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody.
- Nikdy nepoužívajte na čistenie zariadenia kyseliny alebo abrazívne prostriedky.
- Vyčistite všetky časti spotrebiča vlhkou handričkou a dobre vysušte.
- Pre lepšie skladovanie, skladujte po vyčistení v pôvodnom obale.

Likvidácia:

Symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že s týmto produktom nemožno zaobchádzať ako s domovým odpadom. Namiesto toho musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku zabránite potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nesprávnou likvidáciou výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku získate na miestnom mestskom úrade, v službe na likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

Adresa výrobcu: INDUSTRIAS ORiol

Ciudad de Asunción 56 - 08030 Barcelona (Spain)