

Mianola

Myjnia fryzjerska Weelko Astral - biała umywalka

Model: WPW003.A12



Dziękujemy Państwu za zakup. Aby jak najdłużej cieszyć się zakupionym produktem, należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Przed użyciem prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. W przypadku niewłaściwego lub niedozwolonego użytkowania dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody.

Dane techniczne

Całkowita wysokość myjni fryzjerskiej: 96 cm

Całkowita długość myjni fryzjerskiej: 83 cm

Wysokość fotela: 65 cm

Szerokość fotela: 67 cm

Głębokość siedziska: 43 cm

Szerokość siedziska: 51 cm

Wysokość siedziska: 45 cm

Wysokość oparcia: 33 cm

Szerokość umywalki: 50 cm

Głębokość umywalki: 55 cm

Wysokość umywalki: 26 cm

Maksymalna nośność: 180 kg

Waga produktu: 49 kg

Waga opakowania: 55 kg

Wymiary opakowania: 115 x 68 x 82 cm

**Detail – Hair style s.r.o. | www.mianola.pl | www.svetkadernictvi.cz
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika**

Informacje ogólne i instrukcja montażu:

Ostrożnie wyjmij myjnię z opakowania, uważając, aby drewniana konstrukcja nie dotykała myjni. Może to spowodować jej uszkodzenie, które nie jest objęte gwarancją.

Wyjmij poszczególne części z opakowania i sprawdź, czy nie brakuje żadnej części lub czy nie jest ona w jakikolwiek sposób uszkodzona, jeśli tak, natychmiast skontaktuj się z nami, jeśli myjnia fryzjerska została zmontowana z wadliwych części, istnieje ryzyko uszkodzenia, które nie może być objęte gwarancją.

Nigdy nie wchodź na myjnię.

Myjnia jest przeznaczona tylko dla jednej osoby.

Należy przestrzegać maksymalnej nośności myjni.

W przypadku awarii myjni prosimy o poinformowanie nas lub pozostawienie naprawy specjalście.

Myjnię należy podłączyć zgodnie z poniższym schematem.

Podłączenie myjni

Aby podłączyć myjnię, należy przygotować przyłącza 3/8" do ciepłej i zimnej wody + odpływ o średnicy min. 50 mm. Przyłącza te będą znajdować się bezpośrednio pod umywalką. Najlepiej, aby rury wychodzące z podłogi były dłuższe. Hydraulik przytnie je następnie zgodnie z potrzebami. W skład umywalki wchodzi węże od baterii do ciepłej wody, zimnej wody i prysznic, w tym elastyczny syfon.

1. Wąż do ciepłej i zimnej wody, średnica 3/8".
2. Elastyczny syfon 50/32 mm, rura odpływowa o średnicy 50 mm.

