

Ohřívač vosku Weelko Epilspat Wax - černý **Model WKE020**



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.

Jsme si jisti, že oceníte veškerou péči, která byla věnována jeho designu a výrobě. Neustále provádíme výzkum a kombinujeme inovace a technologie, abychom vytvořili produkty nejvyšší kvality. Používáme nejmodernější metody a nejkvalitnější materiály. To zajišťuje vynikající výkon. Nabízíme produkty určené pro nejnáročnější zákazníky, kteří chtějí dosáhnout vynikajících výsledků. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Pro zajištění správného používání našeho ohřívače vosku doporučujeme, abyste si před použitím produktu pečlivě přečetli tento návod. Mějte prosím uživatelskou příručku po ruce pro snadnou orientaci.

Při používání produktu je nutné vždy dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu.

Varování

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující varování a zbytek návodu.

- Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Spotřebič nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, a ani děti do 8 let, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Pokyny k výměně kabelu: Pokud je napájecí kabel poškozen, může jej vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte jiný kabel než ten, který je součástí balení.
- Abyste zajistili normální provoz spotřebiče, zapojte jej a používejte v prostředí s teplotou 5 až 35 °C. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič je určen pouze k ohřevu vosku.
- Abyste předešli popáleninám, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud:
 - je poškozený kabel nebo zástrčka
 - je-li spotřebič poškozen
 - spotřebič nefunguje správně.
- Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů.
- Spotřebič vždy používejte na rovném povrchu.
- Spotřebič NEUMISŤUJTE ani NESKLADUJTE na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany.
- Spotřebič NEPONOŘUJTE do vody ani žádné jiné kapaliny, udržujte jeho okolí suché.

Varování

- Pokud spotřebič spadne do vody, NESAHEJTE do vody a ihned spotřebič odpojte ze zásuvky.
- Během provozu NEOMOTÁVEJTE kabel kolem spotřebiče.
- Po použití spotřebič odpojte ze zásuvky. Před manipulací, čištěním nebo skladováním spotřebiče jej nechte vychladnout.



Tento symbol znamená, že s tímto výrobkem by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem. Po skončení životnosti je nutné jej odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických spotřebičů. Správnou recyklací baterií a elektrických zařízení přispíváme k předcházení rizikům ohrožujícím zdraví a bezpečnost životního prostředí.



Tento výrobek odpovídá označení CE. Evropské prohlášení o shodě naleznete na webu <https://www.weelko.com>

Tato příručka je k dispozici v digitální podobě na adrese <https://www.weelko.com>

Poznámka k likvidaci výrobku: Pokud je tento výrobek neopravitelně poškozen nebo je z jakéhokoli důvodu jeho životnost považována za uplynulou, informujte se o místních, státních a evropských předpisech týkajících se správné likvidace a recyklace výrobků obsahujících olovo, baterie, plasty a další materiály, a také o sběrných místech pro tyto typy výrobků.

Upozornění

- Abyste se ujistili, že vaše pokožka není na vosk příliš citlivá, můžete nejprve vyzkoušet teplotu s malým množstvím vosku na kůži.
- Nedepilujte voskem poraněná místa.
- Alkohol a voda nejsou vhodné k čištění zbytkového vosku na kůži.
- Vyhněte se kontaktu s vlhkostí jako je horká sprcha nebo parní lázeň do 24 hodin po depilaci.
- Vosk nepoužívejte, pokud vaše pokožka v minulosti utrpěla nežádoucí reakci na vosk.
- Vosk nepoužívejte do 2 hodin po sprchování nebo opalování.
- Pokud užíváte léky, které ovlivňují pokožku, nebo máte kožní onemocnění, poraďte se před použitím s lékařem.

Čištění/Péče

Jak odstranit vosk zevnitř přístroje:

- Zapojte zdroj napájení, aby se přístroj zahříval.
- POZNÁMKA: Neohřívejte nádobu bez vosku, protože by se přístroj mohl přehřát a způsobit selhání hořáku pro tavení vosku.
- Počkejte, až se vosk úplně roztaví, a poté jej nalijte do úložné nádoby. Dávejte pozor, abyste se nespálili.
- Vosk je třeba správně zlikvidovat. Tekutý vosk ani čisticí prostředky na vosk nelijte do odpadu, protože by se tím poškodily trubky a po ztuhnutí vosku by se ucpal odpad.
- Po vylití roztaveného vosku do úložné nádoby použijte jednorázové rukavice a zbytky vosku pomalu setřete kapesníkem.
- Pokud zjistíte, že starý vosk ulpíval, můžete k jeho vyčištění použít olej na odstraňování vosku, dokud nebude čistý.

Čištění/Péče

- Při čištění dbejte na to, aby byla nádobka sundána a vosk dostatečně vychladl, abyste si nespálili prsty. Z bezpečnostních důvodů používejte při čištění nádoby na vosk ochranné rukavice.

Čištění vnější strany ohřívací nádoby:

- K čištění vnější strany nádoby na vosk použijte vlhký hadřík. Chemické přípravky nejsou nutné.
- Udržováním nádoby na vosk v čistotě zabráníte hromadění vosku a lepkavým zbytkům.

Před použitím zařízení

- Nepoužívejte zařízení, pokud obal, samotné zařízení nebo napájecí kabel vykazují známky poškození.
- Zařízení není určeno k lékařským účelům.
- Před použitím zařízení se poraďte se svým lékařem, pokud máte jakékoli zdravotní problémy.

Obsah balení

- 1 ohřívač depilačního vosku
- 1 kabel k zapojení zařízení
- 1 uživatelská příručka

Vlastnosti:

- Ohřívač vosku s úložným prostorem pro špachtle
- Hliníková nádoba na depilační vosk
- LED displej
- Provedení s rukojetí
- Lehká konstrukce
- Dotykový spínač

Technické specifikace

- Ohřívač depilačního vosku
- 220-240 V, 50/60 Hz
- Objem: 500 ml
- Teplotní rozsah: 30-125 °C
- 3 provozní režimy
- LED displej
- Dotykový spínač
- Příkon: 100 W
- Hmotnost: 915 g
- Rozměry výrobku: 182 x 195 x 141 mm
- Elektronický termostat
- Regulace teploty: Automatická regulace teploty

Komponenty



Návod k použití

- Tento produkt má dotykový spínač.
- Připojte zařízení k napájení dle požadovaného napětí produktu. Ohřívač vosku signalizuje zapnutí napájení po zaznění zvukového signálu.
- Po spuštění se rozsvítí celý displej.
- Zařízení má tři způsoby ohřevu. Teplota ohřevu °C / Čas ohřevu H / Čas pohotovostního režimu.
- První režim je výchozí při zapnutí zařízení.
- Symbol napájení je multifunkční ovládací tlačítko, jedním stisknutím vypínače zařízení zapnete, dalším stisknutím jej vypnete.
- Teplota zobrazená na displeji odpovídá aktuální teplotě. Teplotní tolerance je ± 1 °C.

Režim 1: Ruční nastavení teploty ohřevu

Stiskněte tlačítko zapnutí, výchozí teplota je 87 °C po spuštění, pomocí symbolů + a - nastavte požadovanou teplotu. Počkejte 3 sekundy pro potvrzení, dokud požadovaná teplota na displeji nepřestane blikat. Jakmile ohřívač vosku dosáhne definované teploty, bude ji udržovat konstantně na stejné teplotě. Po nastavení se na displeji zobrazí teplota v reálném čase.

Režim 2: Časový ohřev

Lehkým dotykem tlačítka hodin přejděte do režimu časového ohřevu. Rozsah času je 1–90 minut. Výchozí čas je 30 minut. Po spuštění použijte symboly + a - k nastavení požadovaného času. Po nastavení času počkejte 3 sekundy, než jej potvrdíte, dokud požadovaný čas na displeji nepřestane blikat. V režimu časového ohřevu se produkt zahřeje na nejvyšší teplotu (125 °C) po definovanou dobu. Jakmile zařízení dosáhne nastaveného času, automaticky přestane ohřívat a teplota se sníží. Když teplota klesne na 87 °C, počkejte, dokud neuslyšíte zvukový signál, což znamená, že vosk je připraven k ohřevu. Vosk na této teplotě zůstane.

Režim 3: Časový pohotovostní režim

Lehce stiskněte tlačítko hodin po dobu asi 3 sekund pro vstup do režimu nastavení času. Stisknutím tlačítek + nebo - zvýšíte/snížíte čas, každé stisknutí odpovídá 1 hodině a maximum je 24 hodin. Počkejte 3 sekundy pro potvrzení, dokud požadované hodiny na displeji nepřestanou blikat. Po nastavení požadovaného času se na displeji zobrazí odpočet zbývajících hodin. Během definovaných hodin zařízení nebude ohřívat, po skončení odpočítávání se začne ohřívat na nejvyšší teplotu. Zařízení bude pokračovat v ohřevu na maximální teplotu, dokud teplotu nesnížíte nebo nevypnete zařízení.

Doporučený čas v závislosti na tom, kolik gramů vosku chcete roztavit:

- 100 g: 17 minut
- 200 g: 35 minut
- 300 g: 45 minut

Upozornění

Pocit z používání vosku se mírně liší v závislosti na pokojové teplotě a také u vosků s různým bodem tání, proto se doporučuje používat vosk na malé ploše, aby se předešlo popáleninám.

Záruka

Děkujeme vám za zakoupení nového ohřívače vosku EpilSpatWax od Weelko.

Weelko zaručuje, že tento výrobek bude bez vad materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od data zakoupení, za předpokladu, že bude výrobek používán v souladu s přiloženými doporučeními nebo pokyny.

Ohrievač vosku Weelko Epilspat Wax - čierny
Model WKE020



Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto produktu.

Sme si istí, že oceníte všetku starostlivosť, ktorá bola venovaná jeho designu a výrobe. Neustále vykonávame výskum a kombinujeme inovácie a technológie, aby sme vytvorili produkty najvyššej kvality. Používame najmodernejšie metódy a najkvalitnejšie materiály. To zaisťuje vynikajúci výkon. Ponúkame produkty určené pre najnáročnejších zákazníkov, ktorí chcú dosiahnuť vynikajúce výsledky. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Pre zaistenie správneho používania nášho ohrievača vosku odporúčame, aby ste si pred použitím produktu starostlivo prečítali tento návod. Majte prosím používateľskú príručku po ruke pre jednoduchú orientáciu. Pri používaní produktu je nutné vždy dodržiavať všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode.

Varovanie

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce varovania a zvyšok návodu.

- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Spotrebič nesmú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, a ani deti do 8 rokov, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Pokyny na výmenu kábla: Ak je napájací kábel poškodený, môže ho vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte iný kábel ako ten, ktorý je súčasťou balenia.
- Aby ste zaistili normálnu prevádzku spotrebiča, zapojte ho a používajte v prostredí s teplotou 5 až 35 °C. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič je určený iba na ohrev vosku.
- Aby ste predišli popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu, nikdy spotrebič nepoužívajte, ak:
 - je poškodený kábel alebo zástrčka
 - ak je spotrebič poškodený
 - spotrebič nefunguje správne.
- Udržujte kábel mimo dosahu horúcich povrchov.
- Spotrebič vždy používajte na rovnom povrchu.
- Spotrebič NEUMISŤUJTE ani NESKLADUJTE na miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane.
- Spotrebič NEPONÁRAJTE do vody ani žiadne iné kvapaliny, udržiavajte jeho okolie suché.

Varovanie

- Pokiaľ spotrebič spadne do vody, NESAHAJTE do vody a ihneď spotrebič odpojte zo zásuvky.
- Počas prevádzky NEOMOTÁVAJTE kábel okolo spotrebiča.
- Po použití spotrebič odpojte zo zásuvky. Pred manipuláciou, čistením alebo skladovaním spotrebiča ho nechajte vychladnúť.



Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom. Po skončení životnosti je nutné ho odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických spotrebičov. Správnu recykláciu batérií a elektrických zariadení prispievame k predchádzaniu rizikám ohrozujúcim zdravie a bezpečnosť životného prostredia.



Tento výrobok zodpovedá označeniu CE. Európske vyhlásenie o zhode nájdete na webe <https://www.weelko.com>

Táto príručka je k dispozícii v digitálnej podobe na adrese <https://www.weelko.com>

Poznámka k likvidácii výrobku: Ak je tento výrobok neopraviteľne poškodený alebo je z akéhokoľvek dôvodu jeho životnosť považovaná za uplynulú, informujte sa o miestnych, štátnych a európskych predpisoch týkajúcich sa správnej likvidácie a recyklácie výrobkov obsahujúcich olovo, batérie, plasty a ďalšie materiály, a tiež o zberných miestach pre tieto typy výrobkov.

Upozornenie

- Aby ste sa uistili, že vaša pokožka nie je na vosk príliš citlivá, môžete najprv vyskúšať teplotu s malým množstvom vosku na koži.
- Nedepilujte voskom poranené miesta.
- Alkohol a voda nie sú vhodné na čistenie zvyškového vosku na koži.
- Vyhnite sa kontaktu s vlhkosťou ako je horúca sprcha alebo parný kúpeľ do 24 hodín po depilácii.
- Vosk nepoužívajte, ak vaša pokožka v minulosti utrpela nežiaducu reakciu na vosk.
- Vosk nepoužívajte do 2 hodín po sprchovaní alebo opaľovaní.
- Ak užívate lieky, ktoré ovplyvňujú pokožku, alebo máte kožné ochorenie, poraďte sa pred použitím s lekárom.

Čistenie/Starostlivosť

Ako odstrániť vosk zvnútra prístroja:

- Zapojte zdroj napájania, aby sa prístroj zahrieval.
- POZNÁMKA: Neohrievajte nádobu bez vosku, pretože by sa prístroj mohol prehriať a spôsobiť zlyhanie horáka pre tavenie vosku.
- Počkajte, až sa vosk úplne roztaví, a potom ho nalejte do úložnej nádoby. Dávajte pozor, aby ste sa nespálili.
- Vosk je potrebné správne zlikvidovať. Tekutý vosk ani čistiace prostriedky na vosk nelejte do odpadu, pretože by sa tým poškodili rúrky a po stuhnutí vosku by sa upchal odpad.
- Po vyliatí roztaveného vosku do úložnej nádoby použite jednorazové rukavice a zvyšky vosku pomaly zotrite vreckovkou.
- Pokiaľ zistíte, že starý vosk prílišne, môžete na jeho vyčistenie použiť olej na odstraňovanie vosku, kým nebude čistý.

Čistenie/Starostlivosť

- Pri čistení dbajte na to, aby bola nádobka zložená a vosk dostatočne vychladol, aby ste si nespálili prsty. Z bezpečnostných dôvodov používajte pri čistení nádoby na vosk ochranné rukavice.

Čistenie vonkajšej strany ohrievacej nádoby:

- Na čistenie vonkajšej strany nádoby na vosk použite vlhkú handričku. Chemické prípravky nie sú nutné.
- Udržiavaním nádoby na vosk v čistote zabránite hromadeniu vosku a lepkavým zvyškom.

Pred použitím zariadenia

- Nepoužívajte zariadenie, ak obal, samotné zariadenie alebo napájací kábel vykazujú známky poškodenia.
- Zariadenie nie je určené na lekárske účely.
- Pred použitím zariadenia sa poraďte so svojím lekárom, ak máte akékoľvek zdravotné problémy.

Obsah balenia

- 1 ohrievač depilačného vosku
- 1 kábel na zapojenie zariadenia
- 1 užívateľská príručka

Vlastnosti:

- Ohrievač vosku s úložným priestorom pre špachtle
- Hliníková nádoba na depilačný vosk
- LED displej
- Prevedenie s rukoväťou
- Ľahká konštrukcia
- Dotykový spínač

Technické špecifikácie

- Ohrievač depilačného vosku
- 220-240 V, 50/60 Hz
- Objem: 500 ml
- Teplotný rozsah: 30-125 °C
- 3 prevádzkové režimy
- LED displej
- Dotykový spínač
- Príkon: 100 W
- Hmotnosť: 915 g
- Rozmery výrobku: 182 x 195 x 141 mm
- Elektronický termostat
- Regulácia teploty: Automatická regulácia teploty

Komponenty



Návod na použitie

- Tento produkt má dotykový spínač.
- Pripojte zariadenie k napájaniu podľa požadovaného napätia produktu. Ohrievač vosku signalizuje zapnutie napájania po zaznení zvukového signálu.
- Po spustení sa rozsvieti celý displej.
- Zariadenie má tri spôsoby ohrevu. Teplota ohrevu °C / Čas ohrevu H / Čas pohotovostného režimu.
- Prvý režim je východiskový pri zapnutí zariadenia.
- Symbol napájania je multifunkčné ovládacie tlačidlo, jedným stlačením vypínača zariadenia zapnete, ďalším stlačením ho vypnete.
- Teplota zobrazená na displeji zodpovedá aktuálnej teplote. Teplotná tolerancia je ± 1 °C.

Režim 1: Ručné nastavenie teploty ohrevu

Stlačte tlačidlo zapnutia, východisková teplota je 87 °C po spustení, pomocou symbolov + a - nastavte požadovanú teplotu. Počkajte 3 sekundy na potvrdenie, kým požadovaná teplota na displeji neprestane blikať. Akonáhle ohrievač vosku dosiahne definovanú teplotu, bude ju udržiavať konštantne na rovnakej teplote. Po nastavení sa na displeji zobrazí teplota v reálnom čase.

Režim 2: Časový ohrev

Lahkým dotykom tlačidla hodín prejdite do režimu časového ohrevu. Rozsah času je 1–90 minút. Predvolený čas je 30 minút. Po spustení použite symboly + a - na nastavenie požadovaného času. Po nastavení času počkajte 3 sekundy, kým ho potvrdíte, kým požadovaný čas na displeji neprestane blikať. V režime časového ohrevu sa produkt zahreje na najvyššiu teplotu (125 °C) po definovanú dobu. Akonáhle zariadenie dosiahne nastavený čas, automaticky prestane ohrievať a teplota sa zníži. Keď teplota klesne na 87 °C, počkajte, kým nebudete počuť zvukový signál, čo znamená, že vosk je pripravený na ohrev. Vosk na tejto teplote zostane.

Režim 3: Časový pohotovostný režim

Lahko stlačte tlačidlo hodín po dobu asi 3 sekúnd pre vstup do režimu nastavenia času. Stlačením tlačidiel + alebo - zvýšite/znížite čas, každé stlačenie zodpovedá 1 hodine a maximum je 24 hodín. Počkajte 3 sekundy na potvrdenie, kým požadované hodiny na displeji neprestanú blikať. Po nastavení požadovaného času sa na displeji zobrazí odpočet zostávajúcich hodín. Počas definovaných hodín zariadenie nebude ohrievať, po skončení odpočítavania sa začne ohrievať na najvyššiu teplotu. Zariadenie bude pokračovať v ohreve na maximálnu teplotu, kým teplotu neznížite alebo nevypnete zariadenie.

Odporúčaný čas v závislosti na tom, koľko gramov vosku chcete roztaviť:

- 100 g: 17 minút
- 200 g: 35 minút
- 300 g: 45 minút

Upozornenie

Pocit z používania vosku sa mierne líši v závislosti na izbovej teplote a tiež pri voskoch s rôznym bodom topenia, preto sa odporúča používať vosk na malej ploche, aby sa predišlo popáleninám.

Záruka

Ďakujeme vám za zakúpenie nového ohrievača vosku EpilSpatWax od Weelko.

Weelko zaručuje, že tento výrobok bude bez väd materiálu a spracovania po dobu 12 mesiacov od dátumu zakúpenia, za predpokladu, že bude výrobok používaný v súlade s priloženými odporúčaniami alebo pokynmi.