

Mini ohřívač depilačního vosku pro použití na obličej
Weelko Pocket Wax – 8 g



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu.

Jsme si jisti, že oceníte veškerou péči, která byla věnována jeho designu a výrobě. Neustále provádíme výzkum a kombinujeme inovace a technologie, abychom vytvořili produkty nejvyšší kvality. Používáme nejmodernější metody a nejkvalitnější materiály. To zajišťuje vynikající výkon. Nabízíme produkty určené pro nejnáročnější zákazníky, kteří chtějí dosáhnout vynikajících výsledků. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si jej pro budoucí použití.

Pro zajištění správného používání našeho ohřívače vosku doporučujeme, abyste si před použitím produktu pečlivě přečetli tento návod. Mějte prosím uživatelskou příručku po ruce pro snadnou orientaci. Při používání produktu je nutné vždy dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření uvedené v tomto návodu.

Varování

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující varování a zbytek návodu.

- Čištění a údržbu by neměly provádět děti bez dozoru.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Spotřebič nesmí používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, a ani děti do 8 let, pokud nejsou pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.
- Pokyny k výměně kabelu: Pokud je napájecí kabel poškozen, může jej vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívejte jiný kabel než ten, který je součástí balení.
- Abyste zajistili normální provoz spotřebiče, zapojte jej a používejte v prostředí s teplotou 5 až 35 °C. Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič je určen pouze k ohřevu vosku.
- Abyste předešli popáleninám, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění, nikdy spotřebič nepoužívejte, pokud:
 - je poškozený kabel nebo zástrčka
 - je-li spotřebič poškozen
 - spotřebič nefunguje správně.
- Udržujte kabel mimo dosah horkých povrchů.
- Spotřebič vždy používejte na rovném povrchu.
- Spotřebič NEUMIŠTŮJTE ani NESKLADUJTE na místech, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany.
- Spotřebič NEPONOŘUJTE do vody ani žádné jiné kapaliny, udržujte jeho okolí suché.

Varování

- Pokud spotřebič spadne do vody, NESAHEJTE do vody a ihned spotřebič odpojte ze zásuvky.
- Během provozu NEOMOTÁVEJTE kabel kolem spotřebiče.
- Po použití spotřebič odpojte ze zásuvky. Před manipulací, čištěním nebo skladováním spotřebiče jej nechte vychladnout.



Tento symbol znamená, že s tímto výrobkem by se nemělo zacházet jako s domovním odpadem. Po skončení životnosti je nutné jej odevzdat na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických spotřebičů. Správnou recyklací baterií a elektrických zařízení přispíváme k předcházení rizikům ohrožujícím zdraví a bezpečnost životního prostředí.



Tento výrobek odpovídá označení CE. Evropské prohlášení o shodě naleznete na webu <https://www.weelko.com>

Tato příručka je k dispozici v digitální podobě na adrese <https://www.weelko.com>

Poznámka k likvidaci výrobku: Pokud je tento výrobek neopravitelně poškozen nebo je z jakéhokoli důvodu jeho životnost považována za uplynulou, informujte se o místních, státních a evropských předpisech týkajících se správné likvidace a recyklace výrobků obsahujících olovo, baterie, plasty a další materiály, a také o sběrných místech pro tyto typy výrobků.

Upozornění

- Abyste se ujistili, že vaše pokožka není na vosk příliš citlivá, můžete nejprve vyzkoušet teplotu s malým množstvím vosku na kůži.
- Nedepilujte voskem poraněná místa.
- Alkohol a voda nejsou vhodné k čištění zbytkového vosku na kůži.
- Vyhněte se kontaktu s vlhkostí jako je horká sprcha nebo parní lázeň do 24 hodin po depilaci.
- Vosk nepoužívejte, pokud vaše pokožka v minulosti utrpěla nežádoucí reakci na vosk.
- Vosk nepoužívejte do 2 hodin po sprchování nebo opalování.
- Pokud užíváte léky, které ovlivňují pokožku, nebo máte kožní onemocnění, poraďte se před použitím s lékařem.

Čištění/Péče

Jak odstranit vosk zevnitř přístroje:

- Zapojte zdroj napájení, aby se přístroj zahříval.
- **POZNÁMKA:** Neohřívejte nádobu bez vosku, protože by se přístroj mohl přehřát a způsobit selhání hořáku pro tavení vosku.
- Počkejte, až se vosk úplně roztaví, a poté jej nalijte do úložné nádoby. Dávejte pozor, abyste se nespálili.
- Vosk je třeba správně zlikvidovat. Tekutý vosk ani čisticí prostředky na vosk nelijte do odpadu, protože by se tím poškodily trubky a po ztuhnutí vosku by se ucpal odpad.
- Po vylití roztaveného vosku do úložné nádoby použijte jednorázové rukavice a zbytky vosku pomalu setřete kapesníkem.
- Pokud zjistíte, že starý vosk ulpíval, můžete k jeho vyčištění použít olej na odstraňování vosku, dokud nebude čistý.

Čištění/Péče

- Při čištění dbejte na to, aby byla nádobka sundána a vosk dostatečně vychladl, abyste si nespálili prsty. Z bezpečnostních důvodů používejte při čištění nádoby na vosk ochranné rukavice.

Čištění vnější strany ohřívací nádoby:

- K čištění vnější strany nádoby na vosk použijte vlhký hadřík. Chemické přípravky nejsou nutné.
- Udržováním nádoby na vosk v čistotě zabráníte hromadění vosku a lepkavým zbytkům.

Před použitím zařízení

- Nepoužívejte zařízení, pokud obal, samotné zařízení nebo napájecí kabel vykazují známky poškození.
- Zařízení není určeno k lékařským účelům.
- Před použitím zařízení se poraďte se svým lékařem, pokud máte jakékoli zdravotní problémy.

Obsah balení

- 1 ohřívač depilačního vosku
- 1 olej po depilaci
- USB kabel typu C
- 50 g granulovaného vosku
- 6 dřevěných aplikátorů 70 x 6 x 2 mm
- 6 plastových tyčinek pro depilaci nosu a uší
- 1 návod k použití

Vlastnosti:

- ohřívač depilačního vosku
- kompaktní velikost
- snadná a rychlá údržba

Technické specifikace

- 5 V, 15 A
- kapacita: 8 g granulovaného vosku
- maximální teplota 120 °C, +-10 °C
- doba nahřátí 13 min
- Příkon: 7 W
- rychlý ohřev odspodu
- mini silikonová odnímatelná nádoba
- světelný LED indikátor
- hmotnost: 50 g (včetně kabelu)

Funkce:

- jednoduchá údržba
- snadná manipulace
- rychlé čištění
- určeno pro různé části těla

Návod k použití:

Krok 1: Příprava vosku

1) Odšroubujte víko a nalijte požadované množství vosku do silikonové nádoby ohřívače.

Krok 2: Ohřev vosku

1) Připojte USB kabel ke zdroji napájení a nechte zařízení zahřívát (signalizováno červeným světlem).

2) Počkejte přibližně 13 minut, než se světlo rozsvítí zeleně, to znamená, že je produkt připraven k použití. Promíchejte vosk pomocí aplikátoru a před použitím proveďte malý test na vnitřní straně zápěstí, abyste se ujistili, že je teplota vhodná pro vaši pokožku. Poté postupujte podle uvedených pokynů pro tvarování obočí a odstranění chloupků v oblasti nosu a uší.

Krok 3:

Odstranění chloupků v oblasti obočí:

1) Naneste požadované množství vosku na nežádoucí chloupky v oblasti obočí ve směru jejich růstu a rovnoměrně jej rozetřete pomocí dřevěného aplikátoru.

2) Počkejte několik sekund, než vosk zatvrdne a pevně jej přitlačte.

3) Jednou rukou přidržeť kůži napnutou a druhou rukou odstraňte vosk proti směru růstu chloupků. Pro efektivní odstranění chloupků zajistěte rychlý a pevný pohyb.

4) V případě potřeby kroky 1-3 opakujte

Odstranění chloupků z nosu:

- 1) Vložte kulatou část nosního aplikátoru do vosku, ujistěte se, že máte dostatečné množství, aby pokryl jeho špičku. Jemně jej vložte do nosu a nechte vosk přilnout ke chloupkům.
- 2) Počkejte několik minut a nechte vosk zaschnout.
- 3) Jednou rukou si přidržte nos, druhou rukou držte nosní aplikátor a rychlým pohybem jej vytáhněte.

Odstranění chloupků kolem uší:

- 1) Před nanesením vosku se ujistěte, že je pokožka čistá a suchá.
- 2) Pomocí aplikátoru naneste tenkou a rovnoměrnou vrstvu vosku na oblasti s nežádoucím ochlupením kolem ucha.
- 3) Dávejte pozor, aby se vosk nedostal do zvukovodu.
- 4) Počkejte několik minut a nechte vosk zaschnout.
- 5) Držte kůži nataženou a rychlým pohybem odstraňte nežádoucí chloupky proti směru jejich růstu.
- 6) Stejným způsobem postupujte i u zbývajících chloupků v této oblasti.

Odstranění chloupků v oblasti zvukovodu:

- 1) Vložte kulatou část nosního aplikátoru do vosku, ujistěte se, že máte dostatečné množství, aby pokryl jeho špičku. Jemně jej vložte do ucha a nechte vosk přilnout ke chloupkům.
- 2) Počkejte několik minut a nechte vosk zaschnout.
- 3) Rychlým pohybem jej vytáhněte.

Krok 4: Péče po depilaci a skladování:

- 1) Naneste olej na pokožku po depilaci pro zklidnění a hydrataci.
- 2) Po použití zařízení odpojte zdroj napájení a nechte zařízení vychladnout, před uskladněním odstraňte zbytky vosku ze silikonové nádoby.
- 3) Uložte zařízení do krabice nebo jej uchovávejte na suchém a chladném místě.

Poznámka: Dodržujte, prosím, bezpečnostní pokyny a pokyny uvedené v uživatelské příručce, aby jste předešli případným zraněním.

Upozornění

Pocit z používání vosku se mírně liší v závislosti na pokojové teplotě a také u vosků s různým bodem tání, proto se doporučuje používat vosk na malé ploše, aby se předešlo popáleninám.

Děkujeme vám za zakoupení nového ohřívače vosku EpilSpatWax od Weelko.

Weelko zaručuje, že tento výrobek bude bez vad materiálu a zpracování po dobu 12 měsíců od data zakoupení, za předpokladu, že bude výrobek používán v souladu s příloženými doporučeními nebo pokyny.

Detail – Hair style s.r.o. | www.svetkadernictvi.cz | www.svetkadernictva.sk | www.mianola.pl
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Mini ohrievač depilačného vosku na použitie na tvár
Weelko Pocket Wax - 8 g



Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto produktu.

Sme si istí, že oceníte všetku starostlivosť, ktorá bola venovaná jeho designu a výrobe. Neustále vykonávame výskum a kombinujeme inovácie a technológie, aby sme vytvorili produkty najvyššej kvality. Používame najmodernejšie metódy a najkvalitnejšie materiály. To zaisťuje vynikajúci výkon. Ponúkame produkty určené pre najnáročnejších zákazníkov, ktorí chcú dosiahnuť vynikajúce výsledky. Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Pre zaistenie správneho používania nášho ohrievača vosku odporúčame, aby ste si pred použitím produktu starostlivo prečítali tento návod. Majte prosím používateľskú príručku po ruke pre jednoduchú orientáciu. Pri používaní produktu je nutné vždy dodržiavať všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode.

Varovanie

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce varovania a zvyšok návodu.

- Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti bez dozoru.
- Deti sa s prístrojom nesmú hrať.
- Spotrebič nesmú používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, a ani deti do 8 rokov, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Pokyny na výmenu kábla: Ak je napájací kábel poškodený, môže ho vymeniť iba výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte iný kábel ako ten, ktorý je súčasťou balenia.
- Aby ste zaistili normálnu prevádzku spotrebiča, zapojte ho a používajte v prostredí s teplotou 5 až 35 °C. Nevystavujte spotrebič priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič je určený iba na ohrev vosku.
- Aby ste predišli popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo zraneniu, nikdy spotrebič nepoužívajte, ak:
 - je poškodený kábel alebo zástrčka
 - ak je spotrebič poškodený
 - spotrebič nefunguje správne.
- Udržujte kábel mimo dosahu horúcich povrchov.
- Spotrebič vždy používajte na rovnom povrchu.
- Spotrebič NEUMISŤUJTE ani NESKLADUJTE na miestach, kde by mohol spadnúť alebo byť vtiahnutý do vane.
- Spotrebič NEPONÁRAJTE do vody ani žiadne iné kvapaliny, udržiajte jeho okolie suché.

Varovanie

- Pokiaľ spotrebič spadne do vody, NESAHAJTE do vody a ihneď spotrebič odpojte zo zásuvky.
- Počas prevádzky NEOMOTÁVAJTE kábel okolo spotrebiča.
- Po použití spotrebič odpojte zo zásuvky. Pred manipuláciou, čistením alebo skladovaním spotrebiča ho nechajte vychladnúť.



Tento symbol znamená, že s týmto výrobkom by sa nemalo zaobchádzať ako s domovým odpadom. Po skončení životnosti je nutné ho odovzdať na príslušné zberné miesto na recykláciu elektrických spotrebičov. Správnu recykláciu batérií a elektrických zariadení prispievame k predchádzaniu rizikám ohrozujúcim zdravie a bezpečnosť životného prostredia.



Tento výrobok zodpovedá označeniu CE. Európske vyhlásenie o zhode nájdete na webe

<https://www.weelko.com>

Táto príručka je k dispozícii v digitálnej podobe na adrese <https://www.weelko.com>

Poznámka k likvidácii výrobku: Ak je tento výrobok neopraviteľne poškodený alebo je z akéhokoľvek dôvodu jeho životnosť považovaná za uplynulú, informujte sa o miestnych, štátnych a európskych predpisoch týkajúcich sa správnej likvidácie a recyklácie výrobkov obsahujúcich olovo, batérie, plasty a ďalšie materiály, a tiež o zberných miestach pre tieto typy výrobkov.

Upozornenie

- Aby ste sa uistili, že vaša pokožka nie je na vosk príliš citlivá, môžete najprv vyskúšať teplotu s malým množstvom vosku na koži.
- Nedepilujte voskom poranené miesta.
- Alkohol a voda nie sú vhodné na čistenie zvyškového vosku na koži.
- Vyhnite sa kontaktu s vlhkosťou ako je horúca sprcha alebo parný kúpeľ do 24 hodín po depilácii. - Vosk nepoužívajte, ak vaša pokožka v minulosti utrpela nežiaducu reakciu na vosk.
- Vosk nepoužívajte do 2 hodín po sprchovaní alebo opaľovaní.
- Ak užívate lieky, ktoré ovplyvňujú pokožku, alebo máte kožné ochorenie, poraďte sa pred použitím s lekárom.

Čistenie/Starostlivosť

Ako odstrániť vosk zvnútra prístroja:

- Zapojte zdroj napájania, aby sa prístroj zahrieval.

- **POZNÁMKA:** Neohrievajte nádobu bez vosku, pretože by sa prístroj mohol prehriať a spôsobiť zlyhanie horáka pre tavenie vosku.

- Počkajte, až sa vosk úplne roztaví, a potom ho nalejte do úložnej nádoby. Dávajte pozor, aby ste sa nespálili.

- Vosk je potrebné správne zlikvidovať. Tekutý vosk ani čistiace prostriedky na vosk nelejte do odpadu, pretože by sa tým poškodili rúrky a po stuhnutí vosku by sa upchal odpad.

- Po vyliatí roztaveného vosku do úložnej nádoby použite jednorazové rukavice a zvyšky vosku pomaly zotrite vreckovkou.

- Pokiaľ zistíte, že starý vosk prílišne, môžete na jeho vyčistenie použiť olej na odstraňovanie vosku, kým nebude čistý.

Čistenie/Starostlivosť

- Pri čistení dbajte na to, aby bola nádobka zložená a vosk dostatočne vychladol, aby ste si nespálili prsty. Z bezpečnostných dôvodov používajte pri čistení nádobky na vosk ochranné rukavice.

Detail – Hair style s.r.o. | www.svetkadernictvi.cz | www.svetkadernictva.sk | www.mianola.pl
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika

Čistenie vonkajšej strany ohrievacej nádoby:

- Na čistenie vonkajšej strany nádoby na vosk použite vlhkú handričku. Chemické prípravky nie sú nutné.
- Udržiavaním nádoby na vosk v čistote zabránite hromadeniu vosku a lepkavým zvyškom.

Pred použitím zariadenia

- Nepoužívajte zariadenie, ak obal, samotné zariadenie alebo napájací kábel vykazujú známky poškodenia.
- Zariadenie nie je určené na lekárske účely.
- Pred použitím zariadenia sa poraďte so svojím lekárom, ak máte akékoľvek zdravotné problémy.

Obsah balenia

- 1 ohrievač depilačného vosku
- 1 olej po depilácii
- USB kábel typu C
- 50 g granulovaného vosku
- 6 drevených aplikátorov 70 x 6 x 2 mm
- 6 plastových tyčínok na depiláciu nosa a uší
- 1 návod na použitie

Vlastnosti:

- ohrievač depilačného vosku
- kompaktná veľkosť
- ľahká a rýchla údržba

Technické špecifikácie

- 5 V, 15 A
- kapacita: 8 g granulovaného vosku
- maximálna teplota 120 °C, +/-10 °C
- doba nahratia 13 min
- Príkonnosť: 7 W
- rýchly ohrev odspodu
- mini silikónová odnímateľná nádoba
- svetelný LED indikátor
- hmotnosť: 50 g (vrátane kábla)

Vlastnosti:

- jednoduchá údržba
- ľahká manipulácia
- rýchle čistenie
- určené pre rôzne časti tela

Návod na použitie:

Krok 1: Príprava vosku

1) Odskrutkujte veko a nalejte požadované množstvo vosku do silikónovej nádoby ohrievača.

Krok 2: Ohrev vosku

1) Pripojte USB kábel k zdroju napájania a nechajte zariadenie zahrievať (signalizované červeným svetlom).

2) Počkajte približne 13 minút, kým sa svetlo rozsvieti na zeleno, to znamená, že je produkt pripravený na použitie. Premiešajte vosk pomocou aplikátora a pred použitím urobte malý test na vnútornej strane zápästia, aby ste sa uistili, že je teplota vhodná pre vašu pokožku. Potom postupujte podľa uvedených pokynov na tvarovanie obočia a odstránenie chĺpkov v oblasti nosa a uší.

Krok 3:

Odstránenie chĺpkov v oblasti obočia:

- 1) Naneste požadované množstvo vosku na nežiaduce chĺpky v oblasti obočia v smere ich rastu a rovnomerne ho rozotrite pomocou dreveného aplikátora.
- 2) Počkajte niekoľko sekúnd, kým vosk zatvrdne a pevne ho pritlačte.
- 3) Jednou rukou pridržte kožu napnutú a druhou rukou odstráňte vosk proti smeru rastu chĺpkov. Pre efektívne odstránenie chĺpkov zaistite rýchly a pevný pohyb.
- 4) V prípade potreby kroky 1-3 opakujte

Odstránenie chĺpkov z nosa:

- 1) Vložte okrúhlu časť nosného aplikátora do vosku, uistite sa, že máte dostatočné množstvo, aby pokryl jeho špičku. Jemne ho vložte do nosa a nechajte vosk prilnúť ku chĺpkom.
- 2) Počkajte niekoľko minút a nechajte vosk zaschnúť.
- 3) Jednou rukou si pridržte nos, druhou rukou držte nosový aplikátor a rýchlym pohybom ho vytiahnite.

Odstránenie chĺpkov okolo uší:

- 1) Pred nanesením vosku sa uistite, že je pokožka čistá a suchá.
- 2) Pomocou aplikátora naneste tenkú a rovnomernú vrstvu vosku na oblasti s nežiaducim ochlpením okolo ucha.
- 3) Dávajte pozor, aby sa vosk nedostal do zvukovodu.
- 4) Počkajte niekoľko minút a nechajte vosk zaschnúť.
- 5) Držte kožu natiiahnutú a rýchlym pohybom odstráňte nežiaduce chĺpky proti smeru jej rastu.
- 6) Rovnakým spôsobom postupujte aj pri zvyšných chĺpkoch v tejto oblasti.

Odstránenie chĺpkov v oblasti zvukovodu:

- 1) Vložte okrúhlu časť nosného aplikátora do vosku, uistite sa, že máte dostatočné množstvo, aby pokryl jeho špičku. Jemne ho vložte do ucha a nechajte vosk prilnúť ku chĺpkom.
- 2) Počkajte niekoľko minút a nechajte vosk zaschnúť.
- 3) Rýchlym pohybom ho vytiahnite.

Krok 4: Starostlivosť po depilácii a skladovaní:

- 1) Naneste olej na pokožku po depilácii pre upokojenie a hydratáciu.
- 2) Po použití zariadenia odpojte zdroj napájania a nechajte zariadenie vychladnúť, pred uskladnením odstráňte zvyšky vosku zo silikónovej nádoby.
- 3) Uložte zariadenie do krabice alebo ho uchovávajte na suchom a chladnom mieste.

Poznámka: Dodržujte, prosím, bezpečnostné pokyny a pokyny uvedené v užívateľskej príručke, aby ste predišli prípadným zraneniam.

Upozornenie: Pocit z používania vosku sa mierne líši v závislosti na izbovej teplote a tiež pri voskoch s rôznym bodom topenia, preto sa odporúča používať vosk na malej ploche, aby sa predišlo popáleninám.

Ďakujeme vám za zakúpenie nového ohrievača vosku EpilSpatWax od Weelko.

Weelko zaručuje, že tento výrobok bude bez väd materiálu a spracovania po dobu 12 mesiacov od dátumu zakúpenia, za predpokladu, že bude výrobok používaný v súlade s priloženými odporúčaniami alebo pokynmi.

Detail – Hair style s.r.o. | www.svetkadernictvi.cz | www.svetkadernictva.sk | www.mianola.pl
Třebíčská 1678/60, Velké Meziříčí, 594 01, Česká republika