

# GRATULUJEME K VAŠEMU NOVÉMU PŘÍSTROJI!

**Naše nástroje jsou navrhovány s důrazem na motor, baterii, stříhací hlavici, elektroniku, barvu a design.**

Abyste ze svého nového výrobku získali maximum, věnujte prosím chvíli přečtení tohoto návodu. Najdete zde pokyny k použití, údržbě a bezpečnému zacházení.

Každý výrobek je před zabalením kontrolován. Pokud nejste s výrobkem spokojeni nebo něco nefunguje správně, obraťte se na zákaznický servis.

Výrobky s baterií, motorem nebo elektronikou mohou být v rámci servisu řešeny dle záručních podmínek. Děkujeme, že jste zákazníkem Supreme Trimmer.

Kontakt výrobce: [support@supremetrimmer.com](mailto:support@supremetrimmer.com). Sociální sítě:  
[@SupremeTrimmer](#).

# Návod k použití / Záruční list

**STR. 3: Přehled strojku TORQ**

**STR. 4: Příslušenství / funkce**

**STR. 5: Nastavení stříhací hlavice bez mezery**

**STR. 6-7: Údržba stříhací hlavice a nástavcové hřebeny**

**STR. 8: Nabíjení / celosvětové napětí**

**STR. 9: Upozornění**

**STR. 10-11: Další informace**

**STR. 12: Záruka / zákaznický servis**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Vstup	DC 5 V = 1 A (100-240 V)	Výkon: 5 W
Jmenovité napětí	3,7 V	Pracovní napětí: 3,2 V
Doba provozu	210 minut	Doba nabíjení: 180 minut
Baterie	Li-ion 2500 mAh	Rychlost motoru: 7500 RPM $\pm 5\%$

## PŘEHLED STROJKU TORQ

Supreme Trimmer TORQ ST741 je profesionální stříhací strojek pro úpravu vlasů, vousů, těla a kníru. Pracuje s bezkartáčovým motorem, digitálním/LED ukazatelem a odnímatelnou titanovou hlubokou stříhací hlavici TB34D.

### Hlavní části přístroje:

- tlačítko zapnutí / vypnutí
- LED displej a indikátor baterie / nabíjení
- nabíjecí port
- nabíjecí stojánek
- dva nabíjecí piny
- bezkartáčový motor
- odnímatelná titanová hluboká stříhací hlavice TB34D

**Strojek je určen pro bezdrátový provoz i použití s kabelem. Před každým použitím zkontrolujte, zda je stříhací hlavice správně nasazená a čistá.**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ / FUNKCE

**Součástí balení je podle originálního návodu následující příslušenství:**

- nástavcové hřebeny 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm a 6 mm
- USB-C kabel
- ochranný kryt stříhací hlavice
- čistící kartáček
- olej na stříhací hlavici
- nabíjecí stojánek

TORQ Trimmer ST741 nabízí přibližně 210 minut výkonného bezdrátového provozu. Motor pracuje rychlostí přibližně 7500 ot./min a je vhodný pro různé typy vlasů i vousů.

Díky odnímatelné hluboké stříhací hlavici je strojek vhodný pro přesnou práci, dokončovací úpravy a plynulou péči.

## NASTAVENÍ STŘIHACÍ HLAVICE BEZ MEZERY

1. Povolte tři šrouby pomocí šroubováku.
2. Nastavte pohyblivou stříhací hlavici rovnoběžně s pevnou stříhací hlavici. Doporučený bezpečnostní odstup mezi pohyblivou a pevnou částí je přibližně 0,3-1,0 mm.
3. Zkontrolujte, že pohyblivá stříhací hlavice nepřesahuje pevnou stříhací hlavici. Přesah by mohl způsobit podráždění nebo poranění pokožky.
4. Po nastavení dotáhněte všechny tři šrouby.

### **Důležité upozornění:**

**Standardní bezpečný odstup je nastaven z výroby. Jemnější nastavení smí provádět pouze osoba s odpovídající zkušeností. Příliš malé nastavení může při práci poškodit pokožku.**

## ÚDRŽBA STŘIHACÍ HLAVICE

Strojek TORQ je vybaven odnímatelnou hlubokou stříhací hlavici TB34D. Tato hlavice poskytuje přesný stříh a charakteristický tapered vzhled.

- Pro sejmutí zatlačte palci směrem nahoru, dokud se hlavice neuvolní.
- K odstranění zbytků vlasů a vousů použijte přiložený čistící kartáček.
- Naneste 1-3 kapky oleje na stříhací hlavici.
- Po promazání hlavici zatlačte zpět, dokud neuslyšíte zacvaknutí.
- Před každým použitím zkontrolujte správné nasazení.

**Nikdy nepoužívejte strojek, pokud je stříhací hlavice prasklá, uvolněná nebo jinak poškozená.**

## NÁSTAVCOVÉ HŘEBENY

Balení obsahuje 4 nástavcové hřebeny. Podle fotografií originálu jsou označené 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm a 6 mm. Při použití se vždy řiďte hodnotou uvedenou přímo na konkrétním hřebenu.

- Nasazení: Vsuňte zuby stříhací hlavice do nástavce a zatlačte zadní část nástavce dolů, dokud pevně nedosedne.
- Sejmutí: Nadzvedněte zadní část nástavce a stáhněte jej směrem od stříhací hlavice.
- Hřebeny jsou vhodné pro úpravu vlasů, vousů a kníru v různých délkách.
- Po použití hřebeny očistěte od vlasů a nečistot.

Při práci netlačte nadměrně na pokožku. Lepší výsledek zajistí plynulý pohyb a pravidelné čištění hlavice během práce.

## NABÍJENÍ / CELOSVĚTOVÉ NAPĚTÍ

- Plné nabití trvá přibližně 180 minut. Provozní doba je přibližně 210 minut.
- Strojek lze používat s kabelem i bez kabelu.
- Nabíjet lze přímo pomocí kabelu nebo přes nabíjecí stojánek.
- Zařízení je určeno pro napájení 100-240 V a je vhodné pro celosvětové použití.
- Před nabíjením se ujistěte, že nabíjecí port i kabel jsou suché a čisté.

**Používejte vhodný adaptér s výstupem DC 5 V / 1 A. Nevystavujte nabíjecí ka stojánek ani port vlhkosti.**

## UPOZORNĚNÍ

1. Uchovávejte mimo dosah dětí. Tento výrobek není hračka.
2. Nepoužívejte strojek, pokud je stříhací hlavice poškozená nebo prasklá.
3. Před čištěním strojek vždy vypněte a odpojte od napájení.
4. Strojek není voděodolný. Z důvodu prevence úrazu elektrickým proudem jej nenamáčejte ani neoplachujte.
5. Výrobce ani dodavatel nenesou odpovědnost za zranění způsobená nesprávným zacházením.

## DALŠÍ INFORMACE

V originálním návodu jsou na stranách s dalšími informacemi uvedeny QR kódy pro informace o strojku TORQ, náhradních stříhacích hlavicích a dalších produktech výrobce.

V této české textové verzi nejsou QR kódy ani obrázky převzaty. Pro náhradní díly doporučujeme uvádět model strojku a označení stříhací hlavice.

### **Doporučené údaje pro servis a náhradní díly:**

- Model: Supreme Trimmer TORQ Trimmer ST741
- Stříhací hlavice: odnímatelná titanová hluboká stříhací hlavice TB34D
- Napájení: DC 5 V / 1 A
- Doba nabíjení: přibližně 180 minut
- Doba provozu: přibližně 210 minut

## PRAKTICKÁ DOPORUČENÍ

- Po každém použití odstraňte zbytky vlasů a vousů ze stříhací hlavice.
- Stříhací hlavicí pravidelně mažte malým množstvím oleje. Stačí 1-3 kapky.
- Před uložením nasadte ochranný kryt stříhací hlavice.
- Při delším skladování uložte strojek suchý a čistý.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky ani nadměrné množství vody.
- Při zhoršení výkonu nejprve zkontrolujte čistotu a promazání stříhací hlavice.

---

---

---

---

---

---

## ZÁRUČNÍ INFORMACE

### **Omezená záruka 12 měsíců na vady materiálu nebo zpracování.**

Podle originálního návodu se na výrobek vztahuje záruka proti vadám materiálu nebo zpracování po dobu 1 roku od data nákupu. Výrobek, u něhož bude v záruční době zjištěna vada materiálu nebo zpracování, může být opraven nebo vyměněn bez nákladů na díly či práci pro zákazníka.

**Záruka se nevztahuje na poškození způsobené pádem, nesprávným zacházením nebo poškozením stříhací hlavy, těla přístroje nebo příslušenství.**

## ZÁKAZNICKÝ SERVIS

E-mail: [support@supremetrimmer.com](mailto:support@supremetrimmer.com)

Telefon: +1 (818) 626-8065 (USA)

Web: [www.supremetrimmer.com](http://www.supremetrimmer.com)

Kontakt: Po-Pá 8:00-15:00 PST

*Tato česká verze byla připravena podle dodaných fotografií originálního návodu.*