

GRATULUJEME K VÁŠMU NOVÉMU PRÍSTROJU!

**Naše nástroje sú navrhované s dôrazom na motor, batériu, strihaciu
hlavicu, elektroniku, farbu a design.**

Aby ste zo svojho nového výrobku získali maximum, venujte prosím chvíľu prečítaniu tohto návodu. Nájdete tu pokyny na používanie, údržbu a bezpečné zaobchádzanie.

Každý výrobok je pred zabalením kontrolovaný. Ak nie ste s výrobkom spokojní alebo niečo nefunguje správne, obráťte sa na zákaznícky servis.

Výrobky s batériou, motorom alebo elektronikou môžu byť v rámci servisu riešené podľa záručných podmienok.

Ďakujeme, že ste zákazníkom Supreme Trimmer.

Kontakt výrobcu: support@supremetrimmer.com

Sociálne siete: [@SupremeTrimmer](#)

Návod na použitie

/ Záručný list

STR. 3: Prehľad strojčeka TORQ

STR. 4: Príslušenstvo / funkcie

STR. 5: Nastavenie strihacej hlavice bez medzery

STR. 6-7: Údržba strihacej hlavice a nastavovacích hrebeňov

STR. 8: Nabíjanie / celosvetové napätie

STR. 9: Upozornenia

STR. 10-11: Ďalšie informácie

STR. 12: Záruka / zákaznícky servis

TECHNICKÉ PARAMETRE

Vstup	DC 5 V = 1 A (100 – 240 V)	Výkon: 5 W
Menovité napätie	3,7 V	Pracovné napätie: 3,2 V
Doba prevádzky	210 minút	Doba nabíjania: 180 minút
Batéria	Li-ion 2500 mAh	Rýchlosť motora: 7500 RPM ±5 %

PREHĽAD STROJČEKA TORQ

Supreme Trimmer TORQ ST741 je profesionálny strihací strojček na úpravu vlasov, brady, tela a fúzov. Pracuje s bezuhlíkovým motorom, digitálnym/LED ukazovateľom a odnímateľnou titánovou hlbokou strihacou hlavicom TB34D.

Hlavné časti prístroja:

- tlačidlo zapnutia / vypnutia
- LED displej a indikátor batérie / nabíjania
- nabíjací port
- nabíjací stojan
- dva nabíjacie piny
- bezuhlíkový motor
- odnímateľná titánová hlboká strihacia hlavica TB34D

Strojček je určený na bezdrôtovú prevádzku aj používanie s káblom. Pred každým použitím skontrolujte, či je strihacia hlavica správne nasadená a čistá.

PRÍSLUŠENSTVO / FUNKCIE

Súčasťou balenia je podľa originálneho návodu nasledovné príslušenstvo:

- nastavcové hrebene 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm a 6 mm
- USB-C kábel
- ochranný kryt strihacej hlavice
- čistiaca kefka
- olej na strihaciu hlavicu
- nabíjací stojan

TORQ Trimmer ST741 ponúka približne 210 minút výkonnej bezdrôtovej prevádzky.

Motor pracuje rýchlosťou približne 7500 ot./min a je vhodný pre rôzne typy vlasov aj brady.

Vďaka odnímateľnej hlbkej strihacej hlavici je strojček vhodný na presnú prácu, dokončovacie úpravy a plynulú starostlivosť.

NASTAVENIE STRIHACEJ HLAVICE BEZ MEDZERY

1. Povoľte tri skrutky pomocou skrutkovača.
2. Nastavte pohyblivú strihaciu hlavicu rovnobežne s pevnou strihacou hlavicom.
Odporúčany bezpečnostný odstup medzi pohyblivou a pevnou časťou je približne 0,3 – 1,0 mm.
3. Skontrolujte, že pohyblivá strihacia hlavica nepresahuje pevnú strihaciu hlavicu.
Presah by mohol spôsobiť podráždenie alebo poranenie pokožky.
4. Po nastavení dotiahnite všetky tri skrutky.

Dôležité upozornenie:

Štandardný bezpečnostný odstup je nastavený z výroby. Jemnejšie nastavenie smie vykonávať iba osoba s príslušnými skúsenosťami. Príliš malé nastavenie môže pri práci poškodiť pokožku.

ÚDRŽBA STRIHACEJ HLAVICE

Strojček TORQ je vybavený odnímatelnou hlbokou strihacou hlavickou TB34D. Táto hlavica poskytuje presný strih a charakteristický tapered vzhľad.

- Na zloženie zatlačte palcami smerom nahor, kým sa hlavica neuvoľní.
- Na odstránenie zvyškov vlasov a brady použite priloženú čistiacu kefku.
- Naneste 1 – 3 kvapky oleja na strihaciu hlavicu.
- Po premazaní hlavicu zatlačte späť, kým nebudete počuť zacvaknutie.
- Pred každým použitím skontrolujte správne nasadenie.

Nikdy nepoužívajte strojček, ak je strihacia hlavica prasknutá, uvoľnená alebo inak poškodená.

NADSTAVCOVÉ HREBENE

Balenie obsahuje 4 nadstavcové hrebene. Podľa fotografií originálu sú označené 1,5 mm, 3 mm, 4,5 mm a 6 mm. Pri používaní sa vždy riadte hodnotou uvedenou priamo na konkrétnom hrebene.

- Nasadenie: Zasuňte zuby strihacej hlavice do nadstavca a zatlačte zadnú časť nadstavca nadol, kým pevne nedosadne.
- Zloženie: Nadvihnite zadnú časť nadstavca a stiahnite ho smerom od strihacej hlavice.
- Hrebene sú vhodné na úpravu vlasov, brady a fúzov v rôznych dĺžkach.
- Po použití hrebene očistite od vlasov a nečistôt.

Pri práci netlačte nadmerne na pokožku. Lepší výsledok zabezpečí plynulý pohyb a pravidelné čistenie hlavice počas práce.

NABÍJANIE / CELOSVETOVÉ NAPÄTIE

- Plné nabitie trvá približne 180 minút. Doba prevádzky je približne 210 minút.
- Strojček možno používať s káblom aj bez kábla.
- Nabíjať ho možno priamo pomocou kábla alebo cez nabíjací stojan.
- Zariadenie je určené na napájanie 100 – 240 V a je vhodné na celosvetové používanie.
- Pred nabíjaním sa uistite, že nabíjací port aj kábel sú suché a čisté.

Používajte vhodný adaptér s výstupom DC 5 V / 1 A. Nevystavujte nabíjací kábel, stojan ani port vlhkosti.

UPOZORNENIA

1. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok nie je hračka.
 2. Nepoužívajte strojček, ak je strihacia hlavica poškodená alebo prasknutá.
 3. Pred čistením strojček vždy vypnite a odpojte od napájania.
 4. Strojček nie je vodoodolný. Z dôvodu prevencie úrazu elektrickým prúdom ho nenamáčajte ani neoplachujte.
 5. Výrobca ani dodávateľ nenesú zodpovednosť za zranenia spôsobené nesprávnym zaobchádzaním.
-

ĎALŠIE INFORMÁCIE

V originálnom návode sú na stranách s ďalšími informáciami uvedené QR kódy pre informácie o strojičeku TORQ, náhradných strihacích hlaviciach a ďalších produktoch výrobcu.

V tejto slovenskej textovej verzii nie sú QR kódy ani obrázky prevzaté. Pri objednávaní náhradných dielov odporúčame uvádzať model strojičeka a označenie strihacej hlavice.

Odporúčané údaje pre servis a náhradné diely:

- Model: Supreme Trimmer TORQ Trimmer ST741
 - Strihacia hlavica: odnímateľná titánová hlboká strihacia hlavica TB34D
 - Napájanie: DC 5 V / 1 A
 - Doba nabíjania: približne 180 minút
 - Doba prevádzky: približne 210 minút
-

PRAKTICKÉ ODPORÚČANIA

- Po každom použití odstráňte zvyšky vlasov a brady zo strihacej hlavice.
 - Strihaciu hlavicu pravidelne mažte malým množstvom oleja. Stačia 1 – 3 kvapky.
 - Pred uložením nasadte ochranný kryt strihacej hlavice.
 - Pri dlhšom skladovaní uložte strojček suchý a čistý.
 - Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky ani nadmerné množstvo vody.
 - Pri zhoršení výkonu najskôr skontrolujte čistotu a premazanie strihacej hlavice.
-

ZÁRUČNÉ INFORMÁCIE

Obmedzená záruka 12 mesiacov na vady materiálu alebo spracovania.

Podľa originálneho návodu sa na výrobok vzťahuje záruka na vady materiálu alebo spracovania počas 1 roka od dátumu kúpy. Výrobok, pri ktorom sa v záručnej dobe zistí vada materiálu alebo spracovania, môže byť opravený alebo vymenený bez nákladov na diely či prácu pre zákazníka.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené pádom, nesprávnym zaobchádzaním, poškodením strihacej hlavice, tela prístroja alebo príslušenstva.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

E-mail: support@supremetrimmer.com

Telefón: +1 (818) 626-8065 (USA)

Web: www.supremetrimmer.com

Kontakt: Po – Pia 8:00 – 15:00 PST

Táto slovenská verzia bola pripravená podľa dodaných fotografií originálneho návodu.